

# INSTRUCTIONS DE SERVICE ET D'ENTRETIEN

(Traduction de la notice originale)

**2630 (SLT)/ 2430 (SLT)**  
**Type 2045/ 2070/ 2046/ 2071**

**Kb**

**F**

---

**Schäffer Maschinenfabrik GmbH** | Auf den Thränen | D-59597 Erwitte  
Tel.: 0049-2943/9709-0 | Fax: 0049-2943/9709-50  
[www.schaeffer.de](http://www.schaeffer.de) | [info@schaeffer-lader.de](mailto:info@schaeffer-lader.de)

---



Ce manuel correspond à l'état actuel de décembre 2023. Le fabricant signale à l'acheteur que des modifications peuvent être apportées à l'appareil dans le cadre du développement technique. Par conséquent, aucun droit de garantie ne découle de ce manuel.



## **Commandes/ restitutions de pièces de rechange/ Déroulement de la garantie**

### **Commandes de pièces de rechange (uniquement par l'intermédiaire de votre concessionnaire)**

Afin de garantir le traitement le plus rapide possible de vos commandes de pièces de rechange, nous vous prions de tenir compte des points suivants :

1. Veuillez adresser votre commande de pièces de rechange par écrit (fax ou courrier électronique) à l'importateur local compétent
2. Les commandes de pièces de rechange doivent contenir les indications suivantes :
  - Références du client
  - Numéro de commande, numéro d'article et désignation des pièces
  - Type de machine, numéro d'identification de l'appareil, année de construction ainsi que numéro du moteur
  - Adresse de livraison
  - Mode d'expédition souhaité.
3. Nous expédions les pièces de rechange via UPS ou un transporteur.  
**Distributeur de nuit ou express – uniquement si cela a été souhaité explicitement par écrit !**

## Restitutions

1. Nous ne reprenons les marchandises que nous avons livrées qu'en emballage original après avoir donné notre accord et pour un renvoi franco de port. La marchandise reprise sera portée au crédit de votre compte après déduction d'une participation aux frais adaptée qui s'élève à 15 % de la valeur de la marchandise dans la mesure où l'acheteur n'a pas fourni la preuve que le montant adapté au cas concret est nettement inférieur ; par ailleurs les frais de reprise qui nous seront éventuellement facturés par l'industrie en cas de restitution en usine, seront déduits en plus. Les éléments électriques, les modèles spéciaux ou les marchandises qui ont été fournies spécialement à la demande du client, ne seront pas repris.
2. Tous les renvois seront au frais et au risque de l'acheteur.  
Nous ne prenons en charge **AUCUN** frais pour les renvois par distributeur de nuit ou express.  
Nous n'acceptons pas par principe les envois contre remboursement.
3. Les réclamations ne pourront être acceptés que dans un délai de **30 jours** après la date de la facture.
4. Les renvois doivent contenir les informations suivantes :
  - Références du client
  - Numéro et désignation de l'article
  - Numéro/ date de la facture
  - Raison du renvoi

## Garantie

**ATTENTION** : Tous les travaux de garantie doivent toujours être signalés à l'usine **AVANT** leur exécution et la reprise des coûts doit être acceptée.

1. Les pièces de rechange qui sont nécessaires pour effectuer les réparations de dommages sous garantie, seront commandées et facturées par la même voie que d'autres pièces de rechange. Un crédit sur compte correspondant aura lieu après la reconnaissance de la garantie.
2. Si aucune date de vente n'est indiquée et si aucune carte de garantie dûment remplie n'est envoyée, nous considérons notre date de livraison comme date de vente.
3. Les pièces sous garantie nettoyées en état original doivent être renvoyées au fournisseur en même temps que la demande de garantie dans un délai de 30 jours. **La garantie expire avec le démontage des pièces sous garantie.**
4. Le droit à la garantie expire lorsque les réparations ou les autres interventions sont effectuées par des personnes non autorisées de notre part, ou que nos équipements sont pourvus de pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas d'origine et que l'utilisation de telles pièces provoque un défaut.
5. Par ailleurs, les « Conditions de garantie pour la chargeuse sur roues de Schäffer » sur la carte de garantie sont engageantes.
6. En cas de refus de demandes de prestations de garantie, nous nous chargeons de l'évacuation gratuite des pièces renvoyées.
7. Si vous souhaitez le renvoi de la pièce de rechange sous garantie, nous vous prions de nous le signaler par écrit. Les frais d'expertise ainsi que ceux de la réexpédition seront à la charge du client.
8. La garantie sur les pièces de rechange est de 6 mois à partir de la date de vente.
9. Les retours des pièces de rechange sous garantie doivent nous être notifiés par écrit par votre revendeur agréé. Dans le cas de retours par messagerie ou par express ou non accompagnés de notification écrite, **AUCUN** frais ne sera pris en charge par nos services. **Nous n'acceptons pas par principe les envois contre remboursement.**

## **Dispositions de garantie pour la chargeuse sur roues SCHÄFFER**

Nous garantissons que l'objet d'achat est sans défaut selon le niveau correspondant de la technique au niveau du matériel et du travail en usine pour la durée de 12 mois ou au maximum 1000 heures de service après la livraison.

La garantie comprend à notre choix la réparation de l'objet acheté ou le remplacement des pièces réclamées par livraison de pièces neuves ou de rechange. Les fournitures de rechange se feront toujours en port dû. Si vous souhaitez renvoyer des pièces réclamées, l'expédition sera à notre charge.

Les pièces remplacées passeront en notre propriété et doivent être conservées par le client.

Pour les pièces de rechange que nous avons pas fabriquées nous-mêmes, notre garantie se restreint à la cession des droits nous revenant contre les fournisseurs respectifs des produits externes.

Les droits à garantie doivent en principe être revendiqués auprès de nos services au plus tard 4 semaines après la constatation du dommage, par écrit et en indiquant le bon de livraison de la pièce de rechange. Les travaux de réparation devront être réalisés dans un atelier concessionnaire autorisé ou dans un autre lieu que nous déterminerons, en utilisant les pièces de rechange originales.

La reconnaissance de droits à garantie ne sera engageante pour nous que si elle est faite par écrit. Un droit à réhabilitation ou à réduction n'existe pas sauf si nous ne sommes pas en mesure d'éliminer les dommages.

Aucun dommage direct ou indirect ne sera remboursé.

Le droit à garantie sera annulé si l'objet d'achat a été modifié par une personne externe ou par insertion de pièces d'origine externe et si le vice constaté est en rapport causal avec ce fait. Le même principe s'applique à l'emploi d'équipement auxiliaire ou d'outils de sociétés externes.

La garantie expire par ailleurs si le client ne respecte pas les prescriptions concernant le traitement de l'objet acheté (mode d'emploi). L'usure naturelle et la détérioration ainsi que les dommages dus à l'entreposage et à la corrosion qui résultent d'un traitement négligent ou non conforme, sont exclues de la garantie.

## Table des Matières

<b>1</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>19</b>
1.1	Inspection lors de la remise par le revendeur .....	21
1.2	Description de la machine .....	23
1.2.1	Entrainement .....	23
1.2.2	Frein .....	23
1.2.3	Direction .....	23
1.2.4	Système hydraulique.....	24
1.3	Identification de la machine.....	25
1.3.1	Marquage CE.....	26
1.4	Déclaration de conformité .....	27
1.5	Remarques concernant la commande de pièces de rechange .....	28
1.5.1	Pièces d'origine Schäffer .....	28
1.5.2	Parts & Service (Pièces de rechange & SAV).....	29
1.6	Pictogrammes et mentions d'avertissement .....	30
1.6.1	Indications apposées sur la machine .....	31
1.6.1.1	Autocollants d'avertissement .....	31
1.6.1.2	Autocollants d'avertissement .....	32
<b>2</b>	<b>Utilisation conforme .....</b>	<b>34</b>
2.1	Consignes de sécurité pour l'utilisation en tant que chargeuse .....	36
2.2	Informations pour la conduite sur la voie publique.....	39
2.2.1	Outils attelés dans la circulation routière .....	41
2.3	Consignes de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse .....	42
2.3.1	Remarques préliminaires.....	42
2.3.1.1	Cassette à documents (en option).....	42
2.3.2	Généralités .....	43
2.3.3	Conduite.....	44

2.3.4	Stabilité .....	45
2.3.5	Zone de danger.....	46
2.3.6	Le transport de personnes.....	47
2.3.7	Travaux à proximité de lignes électriques.....	47
2.3.8	Travailler près d'une ligne électrique .....	48
2.3.9	Instructions particulières pour travaux agricoles.....	49
2.3.10	Interruptions du travail .....	49
2.3.11	Utilisation sous terre et dans des lieux fermés .....	49
2.3.12	Dangers dus aux gaz et aux vapeurs .....	50
2.3.13	Plage de température d'utilisation et de stockage.....	50
2.3.14	Guidage / visibilité restreinte .....	50
2.3.15	Exploitation en déplacement.....	51
2.3.16	Chargement et déchargement.....	52
2.3.17	Consignes de sécurité pour l'entretien, le montage et la maintenance .....	53
2.3.18	Inspections et contrôles.....	55
2.3.19	Renflouage, remorquage, transport .....	55
2.3.20	Disposition des extincteurs .....	56
<b>3</b>	<b>Travailler avec la chargeuse.....</b>	<b>57</b>
3.1	Remarques d'ordre général .....	57
3.1.1	Toit de protection .....	58
3.2	Capacité de levage, charge de basculement, charge utile .....	59
3.2.1	Force de levage.....	59
3.2.2	Force de basculement.....	60
3.2.3	Charge utile .....	61
3.3	Valeurs de travail .....	62
3.3.1	Chargeuse 2430.....	62
3.3.2	Chargeuse 2430 SLT.....	63

3.3.3	Chargeuse 2630 .....	64
3.3.4	Chargeuse 2630 SLT .....	65
3.3.4.1	Portes du toit de protection .....	66
3.4	Instructions pour le travail avec la fourche à palettes .....	68
3.5	Mâchoire crocodile (pince à fumier et à ensilage) .....	69
3.5.1	Conduite .....	70
3.6	Pelle à terre et à matières légères .....	71
3.7	Conseils pour le remorquage et le transport .....	72
3.7.1	Immobilisation de l'articulation .....	72
3.7.2	Remorquage .....	73
3.7.2.1	Fonction by-pass .....	74
3.7.2.1.1	Activation de la fonction by-pass .....	74
3.7.2.1.2	Désactivation de la fonction by-pass .....	75
3.7.3	Transport .....	76
3.8	Levage de la machine .....	77
3.9	Renversement de la machine .....	78
3.10	Panne d'énergie / arrêt du moteur .....	79
3.10.1	Élimination de la pression résiduelle dans le système hydraulique de travail et de traction .....	79
<b>4</b>	<b>Utilisation de la machine .....</b>	<b>80</b>
4.1	Introduction .....	80
4.2	Poste de conduite .....	81
4.2.1	sans dispositif d'éclairage .....	81
4.2.2	Poste de conduite avec dispositif d'éclairage .....	82
4.2.3	Éléments de commande dans la cabine .....	83
4.2.4	Combiné d'instruments .....	84
4.2.5	Interrupteur pour clignotant / feux (modèles avec dispositif d'éclairage) .....	86
4.3	Prise sur l'articulation de l'outil (en option) .....	86

4.4	Vibreur sonore.....	87
4.5	Siège du conducteur.....	87
4.5.1	Réglage du siège du conducteur.....	87
4.6	Réglage du siège du conducteur.....	88
4.6.1	Siège du conducteur Grammer MSG 12/20 (de série).....	88
4.6.1.1	Réglage du poids.....	88
4.6.1.2	Réglage de la longueur.....	89
4.6.1.3	Réglage de l'inclinaison du dossier.....	89
4.6.2	Siège confort Grammer MSG 65/521 (en option).....	90
4.6.2.1	Réglage du poids.....	90
4.6.2.2	Réglage de l'inclinaison du dossier.....	91
4.6.2.3	Rallonge de dossier * **.....	92
4.6.2.4	Réglage de la longueur.....	92
4.6.2.5	Chauffage du siège * **.....	93
4.6.2.5.1	Réglage lombaire.....	93
4.6.2.6	Accoudoirs * **.....	94
4.6.2.6.1	Inclinaison des accoudoirs *.....	95
4.6.3	Siège du conducteur Grammer Primo (en option, à suspension pneumatique).....	96
4.6.3.1	Réglage du poids.....	96
4.6.3.2	Réglage de l'inclinaison du dossier.....	97
4.6.3.3	Rallonge de dossier * **.....	98
4.6.3.4	Réglage de la longueur.....	98
4.6.3.5	Chauffage du siège * **.....	99
4.6.3.5.1	Réglage lombaire.....	99
4.6.3.6	Accoudoirs * **.....	100
4.6.3.6.1	Inclinaison des accoudoirs *.....	101
4.7	Issue de secours.....	102

4.8	Ajustage de la console volant .....	102
4.9	Pédales.....	103
4.9.1	Manette d'accélérateur (en option).....	103
4.9.2	Régulateur de vitesse / Mode 3 (en option).....	104
4.10	Inverseur de marche / Sélecteur de vitesse .....	105
4.11	Manipulation de bras de levage.....	107
4.11.1	En option :Commande électro-proportionnelle (ELPRO).....	109
4.12	Retour sans pression (en option).....	109
4.12.1	Mise hors pression .....	110
4.12.1.1	par commande mécanique du système hydraulique auxiliaire.....	110
4.12.1.2	par commande électrique du système hydraulique auxiliaire .....	110
4.13	Système d'attache rapide hydraulique.....	111
4.14	Avertisseur de recul (équipement supplémentaire).....	113
4.15	Amortisseur de tangage du bras de levage (en option).....	113
4.16	Frein auxiliaire et de stationnement .....	115
4.17	Arrêt de la chargeuse .....	116
4.18	Coupe-batterie (en option).....	117
4.19	Contact et démarreur/Démarrage de la chargeuse .....	118
4.19.1	Processus de démarrage pendant la saison froide .....	120
4.19.2	Mise hors service du moteur.....	121
4.19.3	Le moteur ne démarre pas .....	122
4.20	Installation de préchauffage (en option).....	123
4.21	Prise électrique remorque à sept broches.....	123
4.22	Gyrophare (en option) .....	124
4.23	Cabine.....	127
4.23.1	Porte de la cabine.....	127
4.23.2	Vitre arrière .....	128

4.23.3	Chauffage.....	128
4.23.4	Éclairage intérieur.....	129
4.23.5	Porte-bouteille.....	129
4.23.6	Pare-soleil.....	130
4.24	Boîtes à fusibles.....	131
4.24.1	Boîte à fusibles A (console volant).....	131
4.24.2	Boîtes à fusibles B (uniquement avec cabine).....	132
4.24.3	Autres fusibles et relais.....	133
4.24.5	Unité de commande de la transmission hydrostatique.....	134
4.24.4	Fusible du siège à suspension pneumatique.....	134
4.24.6	Numérotation des touches de commande.....	135
4.24.7	Numérotation des interrupteurs.....	135
<b>5</b>	<b>Manuel de maintenance.....</b>	<b>136</b>
5.1	Remarques d'ordre général.....	136
5.1.1	Siège à assise rabattable (uniquement modèles à cabine).....	138
5.2	Maintenance.....	139
5.2.1	Chaque jour.....	139
5.2.2	Plan de maintenance.....	140
5.2.3	en outre tous les 2 à 6 ans.....	145
5.2.4	Points de lubrification.....	146
5.2.5	Contenance – consommables.....	147
5.2.5.1	Essieu.....	148
5.2.6	Éléments filtrants.....	149
5.3	Remplacement du filtre à air de la cabine.....	151
5.4	Eau lave-glace.....	152
5.4.1	Remplir l'eau du lave-glace.....	152
5.5	Roues et pneumatiques.....	153

5.5.1	Contrôle de la pression et gonflage des pneus.....	153
5.5.2	Changement de roue.....	155
5.6	Faire le plein de carburant.....	157
5.6.1	Carburant diesel.....	157
5.6.2	Emplois de RME (ester méthylique de colza) voire FAME (Fatty Acide Methyl Ester) en tant que carburant.....	158
5.6.3	Mode hivernal avec gazole.....	159
5.7	Maintenance du système hydraulique.....	161
5.7.1	Dispositif de filtration hydraulique.....	163
5.7.1.1	Remplacement du filtre d'aspiration de retour.....	164
5.7.2	Filtre haute pression.....	165
5.8	Maintenance des boîtes d'essieu.....	166
5.9	Filtre à air.....	169
5.9.1	Nettoyage de l'élément de protection du filtre.....	171
5.9.2	Vérification de la conduite d'aspiration de l'air.....	171
5.9.3	Nettoyer le séparateur à cyclone (en option).....	172
5.10	Maintenance de la batterie.....	173
5.10.1	Pose et dépose de la batterie.....	174
5.11	Du siège.....	175
5.12	Immobilisation de la chargeuse.....	176
5.12.1	Remisage longue du moteur.....	176
5.12.2	Remise en service de la chargeuse.....	178
5.12.3	Mise hors service définitive de la chargeuse.....	178
<b>6</b>	<b>Entretien du moteurs Diesel.....</b>	<b>179</b>
6.1	Fiabilité de fonctionnement.....	179
6.2	Moteur D1703-M-DI.....	181
6.2.1	Désignation des pièces détachées.....	181
6.2.2	Contrôles pendant la marche.....	182

6.2.2.1	Témoin de pression d'huile .....	182
6.2.2.2	Témoin de charge .....	182
6.2.2.3	Carburant .....	183
6.2.2.4	Couleur des gaz d'échappement.....	183
6.2.3	Inversion du sens de rotation du moteur et mesures correctives.....	184
6.2.3.1	Voici comment déceler que le moteur tourne à l'envers .....	184
6.2.3.2	Mesures correctives.....	185
6.2.4	Système d'épuration des gaz d'échappement .....	185
6.3	Maintenance.....	186
6.3.1	Carburant .....	187
6.3.1.1	Vérification du niveau de carburant.....	189
6.3.1.2	Système d'alimentation en carburant – Purge .....	192
6.3.1.3	Vérification des canalisations de carburant.....	193
6.3.1.4	Nettoyage du bol du filtre à carburant .....	194
6.3.1.5	Filtre à carburant – Remplacement .....	195
6.3.1.6	Changement du préfiltre à carburant .....	196
6.3.2	Huile moteur.....	197
6.3.2.1	Contrôle du niveau d'huile .....	198
6.3.2.2	Vidange moteur .....	200
6.3.2.3	Remplacement de la cartouche du filtre à huile.....	201
6.3.3	Circuit de refroidissement.....	202
6.3.3.1	Vérification du niveau du liquide de refroidissement.....	202
6.3.3.2	Liquide de refroidissement (antigel).....	204
6.3.3.3	Changement du liquide de refroidissement (liquide de refroidissement longue durée) .....	205
6.3.3.4	Remèdes en cas de diminution rapide du niveau du liquide de refroidissement .....	205
6.3.3.5	Système de refroidissement – Nettoyage .....	206
6.3.3.5.1	Nettoyage du radiateur (extérieur) .....	206

6.3.3.5.2	Nettoyage du radiateur (intérieur) .....	206
6.3.3.6	Mesures de précaution en cas de surchauffe du moteur .....	207
6.3.3.7	Antigel.....	208
6.3.3.8	Vérification des durites et des colliers .....	210
6.3.4	Courroie du ventilateur .....	211
6.3.4.1	Vérification de la courroie du ventilateur.....	211
6.3.4.2	Tension de la courroie du ventilateur .....	212
<b>7</b>	<b>Dépannage.....</b>	<b>214</b>
7.1	Quand le moteur est difficile à démarrer.....	214
7.2	Quand de rendement est insuffisant .....	216
7.3	Quand le moteur s'arrête soudainement .....	218
7.4	Quand le moteur doit être arrêté immédiatement.....	219
7.5	Lorsque le moteur surchauffe.....	220
7.6	Quand la couleur des gaz est spécialement mauvaise .....	221
<b>8</b>	<b>Caractéristiques d'entretien moteur diesel .....</b>	<b>222</b>
8.1	Moteur Diesel: Kubota D1703M-DI .....	222
<b>9</b>	<b>Annexe.....</b>	<b>224</b>
9.1	Types d'huile autorisés pour le moteur.....	224
9.1.1	Qualité .....	224
9.1.2	Viscosité de l'huile lubrifiante .....	225
9.2	Types d'huile autorisés pour les essieux .....	226
9.3	Spécifications de carburants.....	226
9.4	Pression des pneus.....	229
9.4.1	Couple de serrage des écrous de roue .....	229
9.5	Couple de serrage vis des arbres à cardans .....	229
9.6	Vibrations .....	229
9.7	Valeurs de bruits .....	230

9.7.1	Chargeuse 2430 .....	230
9.7.2	Chargeuse 2430 SLT.....	230
9.7.3	Chargeuse 2630 .....	230
9.7.4	Chargeuse 2630 SLT.....	230
9.8	Équipement hydraulique .....	231

## 1 Introduction

Avant la mise en route de ce chargeuse, tout conducteur doit être familiarisé avec ce manuel d'utilisation. Les dispositions de sécurité doivent être respectées scrupuleusement. Veuillez également respecter les dispositions de sécurité applicables dans votre pays.

L'exploitant est responsable de la couverture d'assurance.

Nous vous conseillons fortement d'entretenir cette machine selon les règles de sécurité et d'entretien générales, afin de travailler avec une machine conforme aux normes européennes et d'augmenter la durée de vie de la machine.

Lorsqu'un défaut se produit sur la machine pendant le service, veuillez à le signaler immédiatement à l'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance. En cas d'apparition d'un danger quelconque pour la vie et l'intégrité corporelle, il est obligatoire de mettre l'appareil hors service immédiatement.

Pour toute question de sécurité, d'utilisation et entretien, s'adresser au concessionnaire.

**REMARQUE**

Ce manuel de l'opérateur fait partie intégrante de la machine et doit être disponible à l'opérateur à tout moment.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessures !**

À l'emploi d'équipements annexes et d'outils de travail d'autres fabricants, la sécurité de service ne peut pas être garantie. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité dans ces cas !

**REMARQUE**

Pour utiliser le RME (ester méthylique de colza) voire FAME (Fatty Acid Methyl Ester) en tant que carburant, veuillez impérativement respecter le Chap. 5.6.2 !

## 1.1 Inspection lors de la remise par le revendeur

Lors de la remise de la machine par le revendeur, ce dernier est tenu de faire une inspection de remise. Cette inspection a déjà été réalisée lors de la fabrication de la machine dans l'usine du constructeur, toutefois, elle devra être exécutée pour que la chargeuse soit dans tous les cas remise au client dans un état impeccable. **Au cas où, dans la liste contrôle, la réponse une question est à NON, il convient de formuler une brève explication dans la ligne « Remarques ».** Les réparations de moindre importance doivent être immédiatement effectuées.

Avant la remise de la machine, les travaux suivants doivent être effectués :

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Graissage de tous points de graissage | <input type="checkbox"/> Pression des pneus             |
| <input type="checkbox"/> Serrage à fond des écrous de roue     | <input type="checkbox"/> Exécution d'un essai sur route |

	oui	non		oui	non
Niveau d'huile dans le moteur OK ?			Mécanisme de guidage OK ?		
Niveau d'huile hydraulique OK ?			Éclairage et robinetterie OK ?		
Verrouillage de démarrage OK ?			Toutes les tuyauteries OK ?		
Installation de freinage OK ?			Ceinture de sécurité OK ?		
Niveau liquide de refroidissement OK ?			Autocollantes et peinture OK ?		
Concentration de l'agent réfrigérant OK ?			Équipement de la cabine (soufflante etc.) OK ?		
Installation hydraulique OK ?					

Remarques :

---



---

**Revendeur fournisseur (Nom/ Adresse)****Représentant d'usine/ Filiale (Nom/ Adresse)**

---

**Client (Nom/ Adresse)**

<input type="checkbox"/>	Agriculture	<input type="checkbox"/>	Bâtiment	<input type="checkbox"/>	Industrie
<input type="checkbox"/>	Location	<input type="checkbox"/>	Commune	<input type="checkbox"/>	

**Domaine d'utilisation** (veuillez cocher la case appropriée)

Machine remise au client en toute conformité : \_\_\_\_\_

**Il faut envoyer une copie de cette inspection de remise au fabricant !**

## 1.2 Description de la machine

La chargeuse se compose d'un châssis en deux parties (élément avant avec le bras télescopique et élément arrière), du système d'entraînement et des essieux. Les éléments avant et arrière sont reliés par une articulation.

### 1.2.1 Entraînement

Un moteur diesel entraîne les systèmes hydrauliques de direction, de travail et de traction.

La chaîne cinématique se compose d'un train avant moteur et d'un pont arrière avec boîte de transfert et frein multidisque sur l'essieu. Le train avant est entraîné par la boîte de transfert par l'intermédiaire d'un arbre à cardans.

### 1.2.2 Frein

L'essieu arrière de la chargeuse est équipé d'un frein à lamelles disques qui fonctionne dans un bain d'huile. Il remplit également les fonctions de frein de stationnement par le biais d'une commande par câble et, en liaison avec la pédale Inch, en tant que frein de service hydraulique.

### 1.2.3 Direction

La direction est un système articulé entièrement hydraulique mu par un vérin double effet.

### 1.2.4 Système hydraulique

Le système hydraulique est composé de :

- Hydraulique travail et de conduite
- Hydraulique de guidage

Le moteur diesel entraîne une pompe à pistons axiaux. La pompe à engrenages pour l'hydraulique de direction et de travail est montée en sortie de cette pompe.

La pompe à pistons axiaux entraîne également le moteur à pistons axiaux de l'hydraulique d'avancement.

La pompe à pistons axiaux est plus ou moins rabattue en fonction du régime moteur, la vitesse d'avancement de la chargeuse étant ainsi automatiquement adaptée à la charge (analogue conduite automobile). Plus on appuie sur l'accélérateur, plus la chargeuse roule vite.

En actionnant la pédale Inch, cette fonction automatique est mise hors service. Plus on appuie sur cette pédale, plus la pompe à pistons axiaux se redresse. Cette fonction permet, à régime moteur élevé, de transférer la puissance destinée à l'avancement vers le système hydraulique de travail et d'avancer ainsi à vitesse lente. En appuyant à fond sur la pédale, la pompe à pistons axiaux est redressée (à 0) et le frein multidisque est actionné. La chargeuse est freinée et s'immobilise.




Pour éviter une panne prématurée du système, procédez avec la plus grande propreté lors de l'entretien du système hydraulique ainsi que du remplacement des appareillages hydrauliques !



Lors de l'attelage d'outils avec un raccordement hydraulique, assurez-vous que l'huile hydraulique de l'outil est la même que celle de la chargeuse. Un mélange d'huile étrangère avec l'huile hydraulique de la chargeuse peut entraîner une panne hydraulique. Cela invalidera également tout droit de garantie !

---

### 1.3 Identification de la machine



- a) Plaque d'identification
- b) Numéro d'identification de l'appareil

Numéro d'identification de l'appareil : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


### Identification du moteur diesel

Numéro de moteur : \_\_\_\_\_



Numéro de moteur collé

Le numéro du moteur est grave :



### Identification du moteur et la pompe hydraulique

- a) Type
- b) Numéro de commande
- c) Numéro de série

Numéro de pompe : \_\_\_\_\_

Numéro de moteur : \_\_\_\_\_



### 1.3.1 Marquage CE

Le marquage CE sur la plaque signalétique confirme que le produit est conforme avec les directives européennes applicables.

## 1.4 Déclaration de conformité

SCHÄFFER MASCHINENFABRIK GMBH  
Auf den Thränen  
59597 Erwitte



### Déclaration de conformité d'origine CE pour machines

selon la Directive CE relative aux machines 2006/42/CE, Annexe II 1 A

Par la présente, nous déclarons que la machine décrite dans ce qui suit :

Schäffer chargeurs sur roues Type: N° d'identification véhicule

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

Directive 2006/42/CE  
Directive 2000/14/CE

Normes et spécifications techniques appliquées :

EN 12100-1  
EN 12100-2  
EN 474-1  
EN 474-3

Documentation technique archivée chez :

SCHÄFFER MASCHINENFABRIK GMBH  
Stefan Kussmann  
Auf den Thränen  
59597 Erwitte

\_\_\_\_\_  
Friedhelm Brede  
Directeur des opérations techniques

\_\_\_\_\_  
(date)

## 1.5 Remarques concernant la commande de pièces de rechange

Veillez à noter les numéros d'identification et d'immatriculation de la machine dans ce manuel.

Ces numéros devront être indiqués au concessionnaire, à l'usine ou à notre S.A.V.

**Les pièces de rechange doivent être commandées auprès de votre concessionnaire.**

Les commandes de pièces de rechange doivent contenir les indications suivantes :

1. le type de l'appareil
2. le numéro d'identification de l'appareil (Numéro de moteur resp. pompe)
3. la référence et la désignation exacte de la pièce
4. L'adresse de destination exacte

### 1.5.1 Pièces d'origine Schäffer

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine Schäffer !

Ces pièces sont spécialement dimensionnées et validées pour nos chargeurs et équipements de ceux-ci. En cas d'utilisation de pièces de rechange autres que d'origine Schäffer, l'usine ne donne aucune garantie relative à la sécurité du fonctionnement de l'appareil.


Les structures de protection ROPS correspondent à la norme ISO 3471, les structures FOPS à la norme ISO 3449 (cat. 1) et les systèmes de retenue à la norme EN 6683.

C'est pourquoi toute responsabilité sera exclue en cas d'emploi de pièces externes.

## 1.5.2 Parts & Service (Pièces de rechange & SAV)

En vous rendant à l'adresse <https://service.schaeffer.de>, vous pouvez consulter la liste mise à jour des pièces de rechange de votre machine et trouver un formulaire imprimable vous permettant de passer commande à votre revendeur agréé.

Il vous suffit de connaître le numéro de série de votre machine.



The screenshot shows the Schäffer Parts & Service website interface. The top navigation bar includes the Schäffer logo, 'PARTS & SERVICE', a 'Katalog' button, a shopping cart icon labeled 'Warenkorb (0)', a user management icon labeled 'Benutzerverwaltung', a wrench icon labeled 'Konfiguration', and a language dropdown set to 'Deutsch'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Teilekatalog', 'Dokumentation', and 'Suche'. A search bar contains the text 'Hier Suchbegriff eingeben' and a 'Teilenummer' dropdown. The main content area displays a tree view on the left under 'Landmaschinen' with sub-items: 'Schäffer Ersatzteillisten', 'Landmaschinen', 'Baumaschinen', 'Zubehör', 'Anbaugeräte', 'Schmierstoffe', 'Motor-Filtersätze', and 'Werbeartikel'. The main table lists parts with columns for 'Kapitel', 'Benennung', and 'Bezeichnung 2'. The table contains 15 rows of data, including 'ET-Liste' entries for various models like '214 Modell '98', '217(S) / 221(S) Modell '98', '222(S) Modell '98', '326(S) / 332 Modell '98', '336(S) Modell 2003', '338 Modell '96', '330 Modell '98', '345S', '442', '448S', '450T / 450TS', '460T', '470T', '548 Modell '98', '548 Modell '99', '550T/TS mit GFK-Haube', '550T/TS mit Metall-Haube', and '570T'. At the bottom of the page, there are links for 'Impressum', 'Datenschutz', and 'AGB'.

Kapitel	Benennung	Bezeichnung 2
ET-Liste	ET-Liste	214 Modell '98
ET-Liste	ET-Liste	217(S) / 221(S) Modell '98
ET-Liste	ET-Liste	222(S) Modell '98
ET-Liste	ET-Liste	326(S) / 332 Modell '98
ET-Liste	ET-Liste	336(S) Modell 2003
ET-Liste	ET-Liste	338 Modell '96
ET-Liste	ET-Liste	330 Modell '98
ET-Liste	ET-Liste	345S
ET-Liste	ET-Liste	442
ET-Liste	ET-Liste	448S
ET-Liste	ET-Liste	450T / 450TS
ET-Liste	ET-Liste	460T
ET-Liste	ET-Liste	470T
ET-Liste	ET-Liste	548 Modell '98
ET-Liste	ET-Liste	548 Modell '99
ET-Liste	ET-Liste	550T/TS mit GFK-Haube
ET-Liste	ET-Liste	550T/TS mit Metall-Haube
ET-Liste	ET-Liste	570T

## 1.6 Pictogrammes et mentions d'avertissement

Une attention particulière doit être portée aux mentions d'avertissement suivantes, les remarques y figurant devant être lues attentivement.



**DANGER** avertit d'une situation dangereuse qui, si rien n'est fait pour l'éviter, conduira à un accident mortel ou à de graves blessures corporelles.



**AVERTISSEMENT** avertit d'une situation dangereuse qui, si rien n'est fait pour l'éviter, peut conduire à un accident mortel ou à de graves blessures corporelles.



**ATTENTION** avertit d'une situation dangereuse qui, si rien n'est fait pour l'éviter, conduira à des blessures corporelles légères voire moyennement graves.



### **REMARQUE**

La mention Remarque est utilisée pour évoquer des pratiques qui ne présentent pas de risques de blessures corporelles.

## 1.6.1 Indications apposées sur la machine

Les autocollants apposés sur la chargeuse doivent être maintenus en parfait état de lisibilité et leurs indications respectées.

### 1.6.1.1 Autocollants d'avertissement



Pièces en rotation



Ne pas se tenir sous le bras de levage



Ne pas transporter de personnes dans l'outil



Risque de renversement




Risque d'écrasement



La ceinture de sécurité doit être bouclée pendant le travail !

### 1.6.1.2 Autocollants d'avertissement

	<p>Repérage des œillets d'arrimage</p>		<p>Repérage des points de graissage</p>
	<p>Point de levage</p>		<p>Sortie de secours</p>
	<p>Remplissage avec huile ATF</p>		<p>Déverrouillage de la porte</p>
	<p>modèles avec le toit de protection : Fermer les portes avant d'ouvrir le capot du moteur</p>		<p>Qualité de carburant</p>
	<p>Lire le manuel d'utilisation</p>		



## REMARQUE

- Le conducteur de la chargeuse doit avoir lu attentivement le présent manuel avant la mise en service !
  - En cas d'incertitude, il doit s'adresser à son employeur ou au revendeur de la machine !
-

## 2 Utilisation conforme

La chargeuse de cour a été construit conformément à l'état actuel de la technique et des règles techniques reconnues en matière de sécurité. L'utilisation de la machine est toutefois susceptible de présenter certains risques. C'est la raison pour laquelle elle doit être exclusivement utilisée pour l'usage prévu et se trouver dans un état techniquement irréprochable.

- Il convient de respecter les règles de sécurité à la lettre. En cas de défaut, la machine doit être immédiatement mise hors service et ne pourra être remise en service qu'après avoir éliminé le défaut.
  - La chargeuse doit servir exclusivement à détacher, charger, pousser et répandre des matières en vrac. Une fourche à palettes rapportée est conçue pour la saisie, le transport et dépose de marchandises de détail et de matériaux sur palettes. Un autre emploi (tel que l'emploi de l'aile de chargement en tant que plateforme de travail) sera considéré comme non conforme. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une telle utilisation, l'utilisateur étant seul responsable des risques encourus.
  - L'utilisation conforme comprend également le respect des instructions de service et des consignes d'entretien et d'inspection.
  - L'accouplement de remorquage fixé à l'arrière sert exclusivement à remorquer, à renflouer ou à amarrer la chargeuse.
- 1 La machine ne doit être inspectée et manipulée que par un personnel compétent. Ne jamais utiliser la machine sans s'être familiarisé avec sa manœuvre !**



### AVERTISSEMENT !

- Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour utiliser la chargeuse !
- Les mâchoires crocodile ne sont pas appropriées aux travaux avec de gros ballots !



### DANGER !

En cas de dangers dus à la chute de marchandises (p.ex. dans une carrière), il ne faut pas employer la chargeuse !

Il est strictement interdit d'actionner le système hydraulique de travail sur la route. Le bras de levage doit être amené à sa position la plus basse. Vider et basculer l'outil de travail en fin de course, placer la protection appropriée (protection des arêtes vives, etc.). Appuyer vers le bas sur le levier de commande de manière à verrouiller le système hydraulique de travail.



### REMARQUE

- Ne tirez jamais de remorque ou équivalent au moyen d'un dispositif de remorquage utilisé comme crochet d'attelage !
- N'attelez les remorques qu'au dispositif d'attelage prévu à cet effet !

**La conduite avec une remorque n'est autorisée que si la chargeuse est homologuée en tant que véhicule remorqueur !**



### REMARQUE

- Selon la législation allemande StVZO (licences routières) la distance entre le centre de la roue directrice et le bord le plus avancé de l'outil accroché ne peut dépasser les 3,5 m dans la circulation routière. Remesurer si nécessaire !
- Avant de partir, le conducteur doit s'informer sur la réglementation nationale appropriée (par exemple en matière de circulation routière) et la respecter !



### REMARQUE

Si le levier de commande est poussé vers le bas, l'hydraulique de travail est verrouillée !

## 2.1 Consignes de sécurité pour l'utilisation en tant que chargeuse

- Les prescriptions générales en matière de sécurité et de prévention des accidents du législateur doivent être respectées dans le cadre de l'utilisation de la chargeuse sur cour.
- Les présentes instructions doivent être respectées dans le cadre de la manœuvre, de la maintenance et de l'entretien de la machine.
- La chargeuse ne doit être conduit et réparé que par des personnes ayant 18 ans accomplis qui ont été initiées à la commande et à la maintenance et qui sont mentalement et physiquement aptes.
- Seuls les marchepieds prévus doivent être utilisés pour monter dans la chargeuse ; les marchepieds doivent être conservés dans un état d'utilisation sûr.
- Le levier de commande, les pédales et la poste de conduite doivent être maintenus dans un état exempt de saleté et de graisse.
- Les dispositifs de commande ne doivent être actionnés qu'à partir du siège du conducteur.
- Ne jamais emmener d'autres personnes ; la chargeuse n'étant admise que pour une seule personne.
- La présence de personnes dans la zone à risque de la chargeuse est interdite !
- Le stationnement dans la zone de courbure non protégée de la chargeuse est interdit !
- Les équipements ne doivent pas être déplacés au-dessus de personnes, de postes de travail et d'appareils. En cas de présence de risques pour les personnes, le conducteur de la machine doit émettre un signal d'avertissement.
- Maintenir une distance de sécurité suffisante (0,5 m) envers les objets fixes tels que les bâtiments, les murs ou les échafaudages afin d'éviter le risque d'écrasement.

- Des personnes ne doivent pas être transportées avec des outils de travail (aubes, etc.).
  - La bonne stabilité de la chargeuse doit être constamment garantie. Les voies de circulation doivent être aménagées de sorte qu'une exploitation sans problème et en toute sécurité soit garantie.
  - Sur les terrains irréguliers ou inadaptés, l'outil de travail doit être conduit aussi près que possible du sol. Ne pas utiliser la chargeuse sur les terrains en pente. La vitesse doit être adaptée aux conditions trouvées sur place et à la charge de la machine.
  - La charge admissible de la chargeuse ne doit pas être dépassée. Elle se réduit sur les terrains accidentés et lors de braquages importants.
  - Ne pas tenter d'augmenter la puissance de la machine par des transformations inadmissibles. Toute transformation doit être autorisée par le constructeur.
- La sécurité est la prescription suprême !**
- Lors de travaux de chargement, ne pas freiner ou reculer subitement à charge levée. Ne pas rouler à une vitesse supérieure à celle du rythme pas à pas, soit 6 km/h. Lors d'une conduite sur pente ou dans des virages, abaisser la charge.
  - Garder une distance de sécurité de 1 m au minimum devant les talus des fouilles et les bords de tranchées.
  - Lors du chargement de marchandises légèrement inflammables (paille, foin, etc.), les prescriptions légales doivent être respectées.
  - Lorsque le moteur tourne dans des pièces fermées, veiller à une aération suffisante. Les prescriptions générales relatives aux gaz d'échappement dans des locaux fermés doivent être respectées.
  - Lorsque le véhicule doit être mis à l'arrêt, choisir un emplacement sûr pour le mettre en position arrêt. Avant de quitter la poste de conduite, tirer le frein de stationnement, abaisser le dispositif oscillant de chargement sur la position la plus basse, mettre tous les leviers de commande sur la position neutre et enlever la clé de contact.

- Lors de travaux de maintenance et de réparation ainsi que lors **du remplissage du réservoir de carburant**, le moteur Diesel doit être arrêté. Le carburant est une substance inflammable ; par conséquent, ne pas manipuler du feu et ne pas fumer.
- Lors de travaux sur l'installation électrique, enlever auparavant le câble de mise à la terre (-) de la batterie.
- Ne pas desserrer ou resserrer les conduites d'huile et les flexibles qui se trouvent sous pression.
- Le frein de stationnement doit être régulièrement contrôlé.
- Veiller à une pression régulière des pneus. La pression des pneus indiquée par le fabricant de pneus doit être constamment respectée.
- Les valeurs de pression du système hydraulique paramétrées ne doivent pas être modifiées.
- Les travaux de soudure sur pièces portantes (châssis, dispositif oscillant de chargement) sont interdits par principe.
- En cas de travaux de soudure sur le chargeur, détacher auparavant le câble de mise à la terre (-) sur la batterie et retirer la fiche du calculateur de moteur.
- Le remorquage de la chargeuse doit être si possible évité. Si cela s'avère toutefois nécessaire, conduire au rythme pas à pas.
- **Si le système hydraulique de guidage tombe en panne, les forces de direction augmentent considérablement. Il convient de suivre les indications données dans les autres parties.**
- La chargeuse ne doit pas être utilisée en tant que véhicule de traction. L'attelage monté à l'arrière du véhicule (équipement hors série) ne doit être utilisé que pour le remorquage de la chargeuse.
- Par ailleurs, les indications des parties « Instructions de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse » et « Travaux avec la chargeuse » doivent être également respectées.

## 2.2 Informations pour la conduite sur la voie publique

En Allemagne, la réglementation suivante s'applique à la conduite sur la voie publique :

La chargeuse ne doit être utilisée sur la voie publique qu'avec une autorisation générale de service (ABE) et un équipement conforme aux spécifications du Service des Mines ; le conducteur de la machine doit détenir un permis de conduire valable. L'autorisation générale de service doit être demandée au service routier compétent après présentation de l'expertise du contrôle technique.

Il est strictement interdit d'actionner le système hydraulique de travail sur la route. Le bras de levage doit être amené à sa position la plus basse. Vider et basculer l'outil de travail en fin de course, placer la protection appropriée (protection des arêtes vives, etc.).



### REMARQUE

- Ne conduire sur la voie publique que sans outil, le porte-outils n'étant pas équipé !
  - Avant de partir, le conducteur doit s'informer sur la réglementation nationale appropriée (par exemple en matière de circulation routière) et la respecter !
  - Les projecteurs de travail ne doivent PAS être allumés lorsque l'on circule sur la voie publique !  
Risque d'éblouissement des autres usagers !
-

**Les accessoires suivants doivent être présents :**

- une cale de freinage si le poids total autorisé en charge du véhicule est supérieur à 4 t,
- un triangle et un feu de signalisation si le poids total autorisé en charge du véhicule est supérieur à 3,5 t.
- l'ABE (autorisation de mise en circulation allemande) ou le certificat d'immatriculation du véhicule et le permis de conduire, le certificat seul n'étant pas suffisant !
- Une trousse de premiers secours n'est pas obligatoire pour les exploitations agricoles ou forestières. Elle doit être présente dans tous les autres cas.



- Les portes doivent être immobilisées de sorte à ne pas se fermer involontairement !
- Si la chargeuse est munie d'un toit de protection avec pare-brise, des rétroviseurs extérieurs doivent être installés.

**Équipements pour la circulation routière:**

- **3** disques de limitation de vitesse placés de chaque côté et à l'arrière de l'engin

**Machines dont la vitesse maximale est > 20 km/h par construction :**

- la plaque d'immatriculation est obligatoire



Avant de partir, le conducteur doit s'informer sur la réglementation nationale appropriée (par exemple en matière de circulation routière) et la respecter !

**AVERTISSEMENT !**

Attachez impérativement votre ceinture de sécurité !

### **2.2.1 Outils attelés dans la circulation routière**

Lors de la conduite sur la voie publique, l'outil doit être abaissé et les parties qui présentent un danger dans la circulation, par exemple les arêtes vives et les dents du godet, doivent être protégées. Sur la route, l'outil doit impérativement être vide.

Il est interdit de circuler sur la voie publique avec la fourche à palettes. La fourche à palettes ne doit pas être transportée dans le godet attelé, mais sur un véhicule séparé.

## 2.3 Consignes de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse

### 2.3.1 Remarques préliminaires

#### **REMARQUE**

- Le conducteur de la chargeuse doit avoir lu attentivement le présent manuel avant la mise en service !
- La machine ne doit pas être utilisée sans disposer des compétences professionnelles requises !
- En cas d'incertitude, il doit s'adresser à son employeur ou au revendeur de la machine !

Hormis ces consignes de sécurité, les règlements de sécurité nationaux (par ex. le code de la route) doivent impérativement être respectés.

Pour certains sites d'intervention (p. ex. tunnels, pontons, zones contaminées, etc.), respecter les consignes de sécurité spécifiques.

La chargeuse ne doit être utilisée qu'en conformité avec sa destination. Toute modification technique de la machine peut constituer un risque accru d'accidents et est strictement interdite. En outre, cela provoquerait la perte de tout droit de garantie.

#### 2.3.1.1 Casette à documents (en option)

Une cassette étanche peut être fixée au dos du siège conducteur. Vous pouvez y conserver ce manuel à portée de main. Veillez à ce qu'il soit en permanence dans cette cassette de manière à le retrouver immédiatement en cas de nécessité.



### 2.3.2 Généralités

Tout mode de travail qui ne tient pas compte des règles de sécurité est inadmissible !

- La chargeuse ne doit être manipulés que dans des conditions de sécurité. Pour la manœuvre, l'entretien, la maintenance, le montage et le transport se référer à ce manuel.
- L'exploitant de la machine est tenu de compléter les dispositions de sécurité, dans la mesure du nécessaire, par des instructions adaptées aux conditions locales.
- Le manuel de l'opérateur et les instructions de sécurité doivent être soigneusement conservés vers le poste du conducteur. Le manuel de l'opérateur et les instructions de sécurité doivent être complets et en état lisible.
- Les dispositifs de sécurité de chargeuse ne doivent pas être mis hors service pendant le fonctionnement de l'outil.
- Porter des vêtements de protection pendant l'utilisation de l'équipement. Les vêtements légers et larges risquent de se coincer dans la machine. Par conséquent, porter uniquement des vêtements moulés. Les bagues, les foulards, les cravates et les manchettes ou vestes ouvertes doivent être évités. Pour certains travaux, il peut être nécessaire de porter des lunettes de protection, des chaussures de sécurité, un casque, des gants, des vestes réfléchissantes.
- Avant le début du travail, se procurer les informations relatives aux premiers secours et aux possibilités de sauvetage (médecin d'urgence, pompiers, SAMU, etc.). S'assurer de la présence d'une trousse de secours régulière.
- L'emplacement et le maniement des extincteurs ainsi que les possibilités de signalisation d'incendies et de lutte anti-incendie locales doivent être connus.
- Les outils et accessoires détachés doivent être sécurisés sur l'appareil. Les portes, les fenêtres et les trappes doivent être bloquées contre toute fermeture involontaire lorsqu'elles sont ouvertes.
- La chargeuse ne doit être exploitée qu'en état propre. Il faut retirer régulièrement les produits inflammables (p.ex. brins de paille ou de foin). Les marches et les pédales doivent être nettoyées, car il y a risque de glisser.



#### **AVERTISSEMENT !**

Les pièces chaudes de la chargeuse peuvent enflammer les charges facilement inflammables (p. ex. paille, foin etc.) !

### 2.3.3 Conduite

**La chargeuse ne doit être conduite ou entretenue que par des personnes :**

- aptes au niveau physique et psychique,
  - instruites en matière de conduite et d'entretien de la machine, les capacités devant être prouvées à l'exploitant,
  - qui exécutent leur travail de manière fiable.
- L'âge minimum stipulé par la loi doit être respecté.
- L'exploitant de la machine est tenu de désigner les personnes qui doivent conduire la machine ou effectuer les interventions d'entretien sur la chargeuse.
- Les dispositifs de commande (organes de commande) ne doivent être actionnés qu'à partir de la place du conducteur ou de commande.
- Pour monter ou pénétrer sur la chargeuse, il faut utiliser les accès et les surfaces prévues à cet effet. Ils doivent être conservés en un état garantissant un accès antidérapant.

**Si le verrouillage du bâti d'accouplement rapide n'est pas nettement visible à partir de la place du conducteur (construction, encrassements), il faut prendre les mesures de sécurité supplémentaires suivantes :**

- Le conducteur ou une autre personne autorisée doivent contrôler directement la fermeté de la fixation du doseur au raccord du bâti d'accouplement rapide.
- Si cela n'est pas possible, l'équipement opérationnel devra être un peu soulevé et la pelle basculée vers le haut et le bas.



## AVERTISSEMENT !

Pendant la marche d'essai, la présence de personnes dans la zone de danger est interdite !

### 2.3.4 Stabilité


- La chargeuse doit être employée, déplacée et exploitée de sorte que sa stabilité statique voire sa sécurité contre le renversement soient garanties. Avant de démarrer les travaux, l'opérateur doit faire un tour d'essai avec la chargeuse, afin de vérifier sa bonne marche.
- Le conducteur de la machine doit adapter sa vitesse de déplacement aux conditions locales et lors de déplacements sur des terrains inclinés ou non plats, l'appareil de travail doit être guidé le plus près du sol possible !



#### REMARQUE

La charge admissible maximum de la chargeuse ne doit pas être dépassée !

- La chargeuse doit rester aussi loin que possible de bords de brèches, de fosses, de terrils et de talus afin d'éviter le risque de chute. À proximité de fouilles à construction, de puits, de fossés, de fosses et de talus, la chargeuse doit être protégée contre le risque de partir en dérive ou de glisser.
-  Ne jamais mettre la machine dans le sens perpendiculaire à la pente en la déplaçant !



#### AVERTISSEMENT !

- Ne jamais freiner violemment en roulant avec une charge ou dans les virages ! La chargeuse risquerait de se renverser !
- Toujours ralentir AVANT d'entreprendre la descente d'une pente !

- Pour éviter le renversement, maintenez les charges aussi près du sol que possible pendant le transport et les changements de direction. Le fond du godet ou le bas de la charge ne doivent pas se trouver au-dessus de l'axe des roues pendant le transport et les changements de direction.
- N'agissez pas sur la direction de la machine au moment où vous soulevez des charges. Lors du levage de charges, la stabilité de la machine peut se trouver gravement altérée, ce qui augmente considérablement le risque de renversement, voire de retournement.
- Si la machine devient instable et commence à se renverser, restez attaché et agrippez-vous. Penchez-vous loin du point d'impact mais restez sur la machine. Si la machine se renverse, **NE SAUTTEZ PAS !** La machine est équipée d'un système de sécurité anti-retournement qui ne peut protéger l'opérateur que s'il est sur son siège.

## **DANGER !**

### **Danger de mort !**

- Une erreur de conduite peut provoquer le renversement de la chargeuse. Cela pourrait être la cause de blessures mortelles pour les personnes se trouvant à proximité ou pour l'opérateur.
- Toute tentative de s'échapper de la machine lorsqu'elle se renverse peut entraîner la mort ou de graves blessures !

### **2.3.5 Zone de danger**

La présence de personnes dans la zone de danger du chargeur est interdite !

- La zone de danger est les alentours de la chargeuse dans laquelle des personnes peuvent être touchées en raison des mouvements de la chargeuse, de ses dispositifs opérationnels et de son équipement auxiliaire ou par la charge qui se renverse, qui tombe ou par la chute de dispositifs opérationnels.
- L'opérateur ne doit travailler avec la machine que lorsque personne n'est présente dans la zone de danger.
- Le conducteur de la machine doit arrêter le travail sur la chargeuse lorsque les personnes ne quittent pas la zone de danger malgré les avertissements.

- Ne pas pénétrer dans la zone de travail de la machine lorsque le moteur est en marche.
- Maintenir une distance de sécurité suffisante (0,5 m) envers les objets fixes tels que les bâtiments, les murs ou les échafaudages afin d'éviter le risque d'écrasement.
- Si le respect de la distance de sécurité n'est pas possible, il faut barricader la zone entre les éléments fixes et la zone de travail de la chargeuse.

### 2.3.6 Le transport de personnes

Le conducteur de la machine ne doit transporter aucune personne sur la chargeuse. Les personnes externes ne devront monter, descendre de la machine qu'après accord du conducteur de machine et après arrêt de la machine ou ne devront pénétrer dans la zone de travail.

### 2.3.7 Travaux à proximité de lignes électriques

Avant d'exécuter des travaux de déblayage, il faut s'assurer si des câbles sous terre sont posés dans la zone de travail prévue et pourraient représenter un danger pour les personnes. S'il y a des câbles sous terre, il faut en déterminer la position et le parcours en accord avec le propriétaire du terrain ou l'exploitant des câbles ainsi que fixer et exécuter les mesures de protection nécessaires.

Il faut caractériser sans équivoque le parcours des câbles dans la zone du chantier avant de commencer les travaux sous surveillance. Si la position des câbles ne peut pas être déterminée, il faut réaliser des fosses de recherche, même à la main si besoin est. Si la machine touche inopinément ou endommager des câbles sous terre ou leur gaine de protection, le conducteur de la machine doit arrêter immédiatement les travaux et informer la personne de surveillance.

**En cas de contact avec du courant, il faut appliquer les règles suivantes :**

- Ne pas quitter la poste de conduite,
- Avertir les personnes extérieures de ne pas se rapprocher et de ne pas toucher la machine,
- Faire débrancher le courant.

### 2.3.8 Travailler près d'une ligne électrique

Pour le travail de la chargeuse en proximité de lignes aériennes électriques et de caténaires, respecter une distance de sécurité en fonction de la tension nominale de la ligne aérienne. Ceci est nécessaire afin d'éviter le passage du courant électrique à la machine. Il en est de même pour l'écart entre ces lignes et les équipements rattachés.

**Il faut respecter ces distances de sécurité prescrites :**

Tension nominale (volts)	Distance de sécurité
jusqu'à 1.000 V	1,0 m
au-dessus de 1 kV à 110 kV	3,0 m
au-dessus de 110 kV à 220 kV	4,0 m
au-dessus de 220 kV à 380 kV	5,0 m
si la tension nominale n'est pas connue	5,0 m

Il faut tenir compte de tous les déplacements exécutés par le bras de levage déployé et par les outils. Il faut également tenir compte des inégalités du sol qui imposent à la chargeuse une inclinaison et la rapproche de lignes électriques aériennes. En cas de vent, les lignes électriques aériennes ainsi que les outils peuvent osciller et ainsi la distance peut se réduire.

**Si il n'est pas possible de respecter une distance de sécurité suffisante avec les lignes électriques aériennes et les caténaires, l'entrepreneur doit prendre d'autres mesures de sécurité pour éviter un contact du courant. Ceci peut se faire p. ex. en**

- débranchant la ligne,
- en déplaçant la ligne électrique aérienne,
- en faisant des câblages,
- en délimitant la zone de travail de la chargeuse.

### 2.3.9 Instructions particulières pour travaux agricoles

En proximité de matières inflammables telles que paille, foin, etc., risque d'incendie provoqué par des étincelles – utiliser la machine en conformité avec les dispositions légales.

-  En cas d'utilisation dans un local fermé, veillez à la bonne aération de ce dernier.
- Attention aux risques corporels lorsqu'on travaille avec des mâchoires crocodile ou des pinces spéciales. Veillez à suivre les mesures préventives pour les outils spéciaux adaptés au chargeuse.

### 2.3.10 Interruptions du travail

Avant de faire une pause de travail ou de le terminer, le conducteur doit déposer l'appareil de travail au sol et le sécuriser de façon à ce que tous les mouvements soient bloqués.

#### **Lorsque l'appareil n'est pas déposé, le conducteur n'a pas le droit de quitter la machine !**

- La chargeuse doit être remise là où elle ne risque pas de constituer un obstacle à la circulation sur la voie publique, sur les chantiers, dans les cours, etc. Le cas échéant, la machine doit être sécurisée par des dispositifs d'avertissement (triangle de signalisation, cordons de signalisation, lampes d'avertissement etc.).
- Avant de quitter le poste de conducteur, l'opérateur est tenu de positionner tous les dispositifs de commande au neutre et de serrer fermement le frein. Lorsque le conducteur quitte la machine, le moteur Diesel doit être arrêté et la machine doit être protégée contre toute utilisation non-autorisée.

### 2.3.11 Utilisation sous terre et dans des lieux fermés

Il est primordial de bien ventiler le local dans lequel la chargeuse fonctionne. Veillez à suivre les règles de sécurité générales.

### 2.3.12 Dangers dus aux gaz et aux vapeurs

Si des gaz ou des vapeurs sont présents dans l'environnement du chargeur, des mesures de protection spécifiques sont nécessaires pour protéger le conducteur et les autres personnes contre les dangers. Le port d'équipements de protection (masque à air frais ou vêtement de protection) est obligatoire.

- Veuillez vous informer sur les directives correspondantes et respectez-les scrupuleusement.
- N'effectuez des travaux de soudure que sur des zones, dont vous êtes sûr qu'elles ne présentent aucun risque d'explosion ou d'incendie.

### 2.3.13 Plage de température d'utilisation et de stockage

Le chargeur est homologué pour une plage de température de -20 °C à +40 °C. Si la température sur le site d'utilisation est supérieure ou inférieure à ces valeurs, le chargeur doit être réglé en conséquence. Consultez votre vendeur pour les mesures nécessaires (dispositif de préchauffage du moteur ou autres carburants, par ex.).

### 2.3.14 Guidage / visibilité restreinte

Une visibilité limitée depuis le siège conducteur peut nécessiter l'utilisation d'un jalonneur.

- Le jalonneur et le conducteur doit toujours être en contact visuel.
- Si le conducteur ne voit plus le jalonneur, il doit immédiatement arrêter la machine jusqu'à ce qu'il voit à nouveau le jalonneur.
- Les personnes qui guident, doivent être bien perceptibles, grâce à un vêtement d'avertissement p. ex. Ils doivent se placer dans le champ visuel du conducteur de machine. La personne qui guide ne doit pas être chargée d'autres missions qui peuvent détourner son attention pendant son travail de guide.



## AVERTISSEMENT !

### **Gardez toujours un œil sur la zone de travail ! Risque de blessures !**

Si des tierces personnes se tiennent dans la zone dangereuse, la chargeuse doit être immédiatement immobilisée !

### 2.3.15 Exploitation en déplacement

- Avant de mettre la chargeuse en marche, il faut régler le siège du conducteur, le rétroviseur et les pièces à réglage de sorte que la sécurité du travail soit assurée. **La ceinture de sécurité doit être attachée !**
- Si la chargeuse est équipée d'une cabine voire d'un toit de protection pour le conducteur muni de vitres, celles-ci doivent être propres et sans glace.
- Les voies de circulation doivent être aménagées de sorte qu'une exploitation sans problème et en toute sécurité soit garantie. Ceci signifie qu'elles doivent être suffisamment larges, avoir une pente aussi faible que possible et être élaborées sur un sol solide. Avant de rouler sur des ponts, des plafonds de cave, des voûtes ou autres, il faut contrôler leur force portante.
- Avant d'entrer dans des passages souterrains, des tunnels etc., il faut tenir compte des dimensions intérieures des constructions. En cas de pente forte et dans des montées, il faut mener la charge si possible du côté de la montée pour augmenter la stabilité statique.
- Sur les voies de circulation, il faut concevoir les tronçons en pente de sorte que la chargeuse puisse être freinée en toute sécurité. Il faut éviter les longs trajets en marche arrière.
- Sur des routes publiques, la chargeuse ne doit être conduite qu'avec l'autorisation d'exploitation générale. Le conducteur de la machine doit posséder le permis de conduire fixé par les prescriptions nationales. Ceci est aussi valable pour le travail dans des cours et sur des chantiers.

### 2.3.16 Chargement et déchargement

L'appareil est à charger de façon régulière, sans surcharge, et de façon à ne pas perdre la charge lors du transport. Le véhicule devra être chargé à la hauteur la plus faible possible.


La charge doit être prise de façon à rester stable sur des longs trajets et sur des manœuvres en marche arrière. Aux endroits à risque de basculer, la chargeuse ne doit être exploitée que si des mesures appropriées qui empêchent la chargeuse à aller à la dérive ou à faire une chute, ont été prises.



## AVERTISSEMENT !

### Risque de graves blessures ou de mort provoquées par la chute d'objets !

- Le conducteur de la machine ne doit faire pivoter le bras de levage au-dessus de lieux de conduite, de manipulation ou de travail que si ces lieux sont protégés par un toit de protection (FOPS) !
- S'il n'y a pas de toit de protection, il faut quitter le poste de conduite !



**⚠ Les mâchoires crocodile ne sont pas appropriées aux travaux avec de gros ballots !**



## AVERTISSEMENT !

- La chargeuse ne doit pas être utilisée si des objets risquent de tomber !
- Il est absolument interdit d'utiliser la chargeuse en tant qu'engin de levage!

### 2.3.17 Consignes de sécurité pour l'entretien, le montage et la maintenance

La chargeuse ne doit être installée, transformée ou démontée que par les personnes désignées par l'exploitant et en respectant le manuel de l'opérateur.

Les travaux sur l'installation de frein, de direction, hydraulique ou électrique sont strictement réservés à un personnel spécialisé ayant reçu une formation spécifique.



## DANGER !

Le non-respect des points suivants peut être à l'origine d'accidents lourds de conséquences !

- avant de procéder à une intervention d'entretien ou de maintenance, arrêter le moteur Diesel
- la stabilité au renversement doit être assurée lors des travaux de tous genres
- tous les outils de travail doivent être protégés par des tréteaux, des manchettes, etc. contre des mouvements accidentels
-  **En cas de travaux dans la zone de l'articulation, celle-ci doit être immobilisée par le système de verrouillage !**
- des contrepoids ont uniquement le droit d'être installés aux emplacements indiqués
- Les crics doivent être positionnés de manière à empêcher la chargeuse de glisser ou reculer
- la chargeuse soulevée doit être sécurisée par des supports d'entretoise
- la chargeuse ne doit jamais être soutenue par élévation du bras de levage
- le bras de levage soulevé doit être maintenu en position haute par des supports appropriés
- pour toute tâche sur l'installation électrique ou pour tous travaux de soudure à l'arc, il convient de déconnecter la batterie en enlevant en premier lieu le pôle de masse puis le pôle plus (+)

- pour toute tâche de maintenance, recouvrir la batterie, ne jamais y déposer des outils
- le capot du moteur ainsi que tous les clapets de recouvrement doivent être uniquement ouverts lorsque le moteur Diesel est arrêté
- tous les dispositifs de protection doivent être remis en place une fois les travaux terminés
- Les travaux de soudure sur pièces portantes (châssis, dispositif oscillant de chargement) sont interdits par principe
- Les travaux de soudage sur les pièces portantes de la cabine sont interdits
- les modifications de l'installation hydraulique de la chargeuse ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable du constructeur
- avant de commencer les travaux sur l'installation hydraulique, il faut détendre la pression de retenue et de commande
- seuls des tuyaux flexibles d'origine Schäffer doivent être utilisés

**Les tuyaux flexibles hydrauliques doivent être remplacés dès que les dommages suivants sont visibles :**

- dommages sur la couche extérieure jusqu' à la texture
- fragilisation de la couche extérieure
- déformations qui ne correspondent plus à la forme d'origine du tuyau flexible
- Fuites
- détériorations dues au stockage (durée de stockage maximale 2 ans)
- dépassement de la durée d'utilisation (les tuyaux flexibles doivent toujours être remplacés au bout de 6 ans)

**Les câbles électriques doivent être remplacés ou réparés dès que les dommages suivants sont visibles :**

- Dommages sur l'enrobage des câbles
- Fragilisation de l'enrobage du câble
- Défauts dus au frottement
- Défauts dus à l'écrasement

### 2.3.18 Inspections et contrôles

- Les intervalles d'inspection et d'entretien stipulés dans ce manuel doivent être strictement observés. Le non-respect de ces intervalles peut être la cause d'accidents et peut entraîner une perte des droits de garantie en cas de dommages.
- Avant de commencer le travail, effectuer toutes les vérifications mentionnées dans le plan d'entretien.
- L'opérateur doit informer immédiatement la personne chargée de la surveillance du travail et, en cas de changement d'opérateur, son remplaçant de tout défaut constaté. En cas de défauts qui mettent en danger la sécurité du fonctionnement de la chargeuse, arrêter celle-ci et éliminer les défauts avant de la remettre en service.

### 2.3.19 Renflouage, remorquage, transport

- Le renflouage de la chargeuse ne doit se faire qu'avec des dispositifs de remorquage adéquats. Il faut utiliser les points de butée décrits dans ce mode d'emploi. Lors du remorquage, il faut démarrer lentement. Aucune personne ne doit se trouver dans la zone du dispositif de remorquage.
- Lors du déchargement et du transport, la chargeuse et ses appareils de travail doivent être fixés de sorte qu'ils ne puissent pas se mettre en mouvement involontairement. Il faut enlever la saleté ou la neige du châssis de sorte que la chargeuse puisse se déplacer sur les rampes sans risquer de glisser.
- Le remorquage sur des longues distances ne doit se faire qu'en utilisant une barre de remorquage.



#### REMARQUE

La vitesse de remorquage de 4 km/h ne doit pas être dépassée. Éviter le remorquage pendant trop longtemps (plus d'un km) afin d'éviter le risque de destruction de l'engrenage à pistons axiaux !

### 2.3.20 Disposition des extincteurs

L'extincteur peut être fixé sur le côté de l'élément avant. Veillez à ce que les points de levage et d'arrimage restent librement accessibles.



#### **REMARQUE**

Les extincteurs doivent être contrôlés régulièrement !

---

### 3 Travailler avec la chargeuse

#### 3.1 Remarques d'ordre général

Avant de démarrer les travaux, l'opérateur doit faire un tour d'essai avec la chargeuse, afin de vérifier sa bonne marche.

**i La sécurité est le point majeur à respecter lors de travaux !**

Les points suivants sont à respecter scrupuleusement :

- En état infléchi, la chargeuse est instable, les limites de charge se réduisent en conséquence.
- Ne jamais dépasser les limites de charge, ne soulever que des charges qui sont adaptées à la chargeuse.
- Faire descendre immédiatement la charge quand la machine devient instable.
- Lorsque bras de levage est levé, ne rouler qu'au pas.
- Les trajets de transport doivent être exclusivement effectués à bras de levage abaissé.
- Pendant le travail, personne ne doit se trouver dans la zone de travail de la chargeuse.
- Aucune personne ne doit se trouver sous des charges en suspension.
- Le conducteur doit toujours avoir l'œil attentif sur la direction de son travail.
- Ne jamais monter ou descendre le bras de levage pendant le déplacement. Les mouvements de levée effectués pendant le déplacement déconcentrent le conducteur. De plus, les centres de gravité de la charge se déplacent.



#### REMARQUE

Faire attention à la hauteur de passage. En cas d'urgence, mesurer la hauteur hors tout !

---

### 3.1.1 Toit de protection

- Le chargement, la manutention et le gerbage de caisses et de grosses balles (rondes ou carrées) ne sont autorisés que si la chargeuse est munie d'un toit de protection !



## AVERTISSEMENT !


### Risque de blessures graves voir mortelles !

Tous travaux avec des gros ballots sont interdits avec une chargeuse sans toit de protection du conducteur ou sans cabine !



## REMARQUE

On utilisera uniquement des gerbeurs homologués. **Les griffes à fumier et à désilage ne sont pas appropriées aux travaux avec de gros ballots !**



## 3.2 Capacité de levage, charge de basculement, charge utile

---



### REMARQUE

Toutes les données se rapportent à la version standard de la chargeuse. Avec des outils d'autres fabricants ou avec d'autres interfaces d'attelage, ces valeurs peuvent varier considérablement.

---

### 3.2.1 Force de levage

La capacité de levage est la force appliquée au centre de gravité théorique du godet qui peut être soulevée par le vérin (lorsque le bras de levage est rétracté). Cette valeur est déterminée en référence à la norme ISO 14397-2.

---




### REMARQUE

La capacité de levage varie en fonction des différentes hauteurs du bras de levage et ne sont **pas directement applicables dans la pratique !**

---

### 3.2.2 Force de basculement

La charge de basculement est la charge à laquelle les roues arrière perdent le contact avec le sol. La chargeuse bascule vers l'avant en s'appuyant sur le train avant. La charge de basculement est déterminée selon la norme ISO 8313 pour les chargeuses sur pneus.



Les facteurs suivants influencent la charge de basculement :

- G = charge totale agissant sur le bras de levage (poids de l'outil + charge + interface d'attelage rapide en option, s'il y en a une)
- a = distance entre le centre de gravité de la charge et le moyeu avant
- Position de l'interface d'attelage (droite ou rétractée)
- Nature du sol (plat, inégal, ferme, meuble,...)
- Poids supplémentaires sur la chargeuse
- Mouvements de la chargeuse et de la charge
- Angle formé par l'articulation
- Chargeuse avec / sans cabine



**ATTENTION DANGER !**

Respectez toujours des conditions d'utilisation sûres lorsque vous travaillez avec des charges ou des outils lourd(e)s. En cas de surcharge, la chargeuse bascule vers l'avant.

### 3.2.3 Charge utile

On appelle charge utile le poids que la chargeuse peut soulever avec un outil attelé sur le bras de levage. Cette valeur est inférieure à la charge de basculement.

Données sur la charge utile autorisée avec une fourche à palettes en fonction de la charge de basculement (ISO 14397)  
sur sol plat = 80 % de la charge de basculement articulation pliée  
sur sol irrégulier = 60 % de la charge de basculement articulation pliée

Données sur la charge utile autorisée avec un godet en fonction de la charge de basculement (ISO 14397) = 50 % de la charge de basculement articulation pliée



#### REMARQUE

Nos chargeuses ne peuvent être combinées qu'avec des outils fournis ou distribués par la société Schäffer !  
L'utilisation d'outils d'autres fabricants ou d'autres interfaces d'attelage requiert un entretien préalable avec la société Schäffer en tant que constructeur.

---

### 3.3 Valeurs de travail

#### 3.3.1 Chargeuse 2430

Force de levage	1900 kg
Performance du moteur	18,5 kW
Puissance d'arrachement avec toit de protection	2200 kg
Puissance d'arrachement avec cabine	2400 kg

Charge de basculement * [kg] selon ISO 8313	Fourche à palettes *	1325 kg
	Godet *	1740 kg
Charge utile * [kg]	Fourche à palettes sol plan selon EN 474-3 *	1060 kg
	Fourche à palettes sol irrégulier selon EN 474-3 *	795 kg
	Godet selon ISO 14394-1 *	870 kg

\* La charge utile et la charge de basculement sont indiquées pour une chargeuse en équipement de série, articulation pliée. Elle peut varier considérablement en fonction de l'équipement de la chargeuse, des outils attelés et du terrain.



#### REMARQUE

Toutes les données sont fournies pour une chargeuse en version standard, avec pneus 400/70-20 AS, godet standard de 1,30 m et fourche à palettes standard.

### 3.3.2 Chargeuse 2430 SLT

Force de levage	1900 kg
Performance du moteur	18,5 kW
Puissance d'arrachement avec toit de protection	2480 kg
Puissance d'arrachement avec cabine	2555 kg

Charge de basculement * [kg] selon ISO 8313	Fourche à palettes *	1350 kg
	Godet *	1780 kg
Charge utile * [kg]	Fourche à palettes sol plan selon EN 474-3 *	1080 kg
	Fourche à palettes sol irrégulier selon EN 474-3 *	810 kg
	Godet selon ISO 14394-1 *	890 kg

\* La charge utile et la charge de basculement sont indiquées pour une chargeuse en équipement de série, articulation pliée. Elle peut varier considérablement en fonction de l'équipement de la chargeuse, des outils attelés et du terrain.



#### REMARQUE

Toutes les données sont fournies pour une chargeuse en version standard, avec pneus 400/70-20 AS, godet standard de 1,30 m et fourche à palettes standard.

### 3.3.3 Chargeuse 2630

Force de levage	1700 kg
Performance du moteur	18,5 kW
Puissance d'arrachement avec toit de protection	2100 kg
Puissance d'arrachement avec cabine	2300 kg

Charge de bascule- ment * [kg] <small>selon ISO 8313</small>	Fourche à palettes *	635 kg
	Godet *	800 kg
Charge utile * [kg]	Fourche à palettes sol plan selon EN 474-3 *	508 kg
	Fourche à palettes sol irrégulier selon EN 474-3 *	381 kg
	Godet selon ISO 14394-1 *	400 kg

\* La charge utile et la charge de basculement sont indiquées pour une chargeuse en équipement de série, articulation pliée. Elle peut varier considérablement en fonction de l'équipement de la chargeuse, des outils attelés et du terrain.



#### REMARQUE

Toutes les données sont fournies pour une chargeuse en version standard, avec pneus 400/70-20 AS, godet standard de 1,30 m et fourche à palettes standard.

### 3.3.4 Chargeuse 2630 SLT

Force de levage	1700 kg
Performance du moteur	18,5 kW
Puissance d'arrachement avec toit de protection	2380 kg
Puissance d'arrachement avec cabine	2445 kg

Charge de basculement * [kg] selon ISO 8313	Fourche à palettes *	570 kg
	Godet *	730 kg
Charge utile * [kg]	Fourche à palettes sol plan selon EN 474-3 *	456 kg
	Fourche à palettes sol irrégulier selon EN 474-3 *	342 kg
	Godet selon ISO 14394-1 *	365 kg

\* La charge utile et la charge de basculement sont indiquées pour une chargeuse en équipement de série, articulation pliée. Elle peut varier considérablement en fonction de l'équipement de la chargeuse, des outils attelés et du terrain.



#### REMARQUE

Toutes les données sont fournies pour une chargeuse en version standard, avec pneus 400/70-20 AS, godet standard de 1,30 m et fourche à palettes standard.

### 3.3.4.1 Portes du toit de protection


## AVERTISSEMENT !

**Sauter d'une machine qui se renverse expose à un danger de mort !**

- Le conducteur peut être mortellement blessé s'il saute de sa machine lorsqu'elle se renverse.
- **Fermez toujours les portes avant de rouler sur la route !**



La porte peut être relevée pour monter et descendre sur la machine. Il est ainsi possible de l'ouvrir même dans un passage étroit.



La porte se déverrouille à l'aide du bouton de déverrouillage.




## REMARQUE

- Les portes ne doivent être ouvertes que si la chargeuse est à l'arrêt !
- Assurez-vous de l'absence d'obstacles au-dessus de la chargeuse !


### 3.4 Instructions pour le travail avec la fourche à palettes

- Sur les voies de circulation publiques, il est absolument interdit de rouler avec la fourche à palettes rapportée.
- Il est absolument interdit d'utiliser la chargeuse en tant qu'engin de levage.
- Les remarques suivantes s'appliquent également au travail avec d'autres appareils en montage rapporté.
- La saisie des charges doit exclusivement s'effectuer depuis un sol plane et stable. Pour la dépose de la charge, s'assurer que le sol est suffisamment stable.




Les dents du transpalette doivent être écartés au maximum selon la marchandise, et symétrique par rapport à la largeur du transpalette.

Toujours s'approcher de la charge par le côté droit.



Pour des travaux de chargement, le bras de levage doit toujours être amené sur le point le plus bas possible.

Si des déplacements avec charge sont nécessaires, abaisser le bras de levage et rétracter complètement le vérin de cavage.



Il est déconseillé de soulever des charges réparties de manière irrégulière. Cela pourrait faire basculer la chargeuse. **Il faut charger la marchandise de façon à placer le centre de gravité de celle-ci entre les dents du transpalette !**

- **Ne jamais soulever une charge avec une seule dent du transpalette !**



## AVERTISSEMENT !

Ne dételez la fourche à palettes que sur un sol plat et ferme et immobilisez-la de manière à ce qu'elle ne se renverse pas après avoir été décrochée – **Risque de graves blessures !**

### 3.5 Mâchoire crocodile (pince à fumier et à ensilage)



La mâchoire crocodile constitue un accessoire destiné à prélever et à transporter du fumier, de l'ensilage en vrac et de la fourrure crue en vrac.

- **Impérativement respecter les dispositions de la notice d'instructions des mâchoires crocodile !**

- L'utilisation conforme comprend également le respect des instructions de service et des consignes d'entretien et d'inspection.



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risque de blessures !**

- Les mâchoires crocodile ne sont pas appropriées aux travaux avec de gros ballots !



#### **REMARQUE**

- La machine ne doit être inspectée et manipulée que par un personnel compétent. Ne jamais utiliser la machine sans s'être familiarisé avec sa manœuvre !
- Lors de l'attelage d'outils avec un raccordement hydraulique, assurez-vous que l'huile hydraulique de l'outil est la même que celle de la chargeuse. Un mélange d'huile étrangère avec l'huile hydraulique de la chargeuse peut entraîner une panne hydraulique. Cela invalidera également tout droit de garantie !

### 3.5.1 Conduite

Avant la mise en service de la machine, le conducteur doit se familiariser avec les dispositifs de manœuvre des appareils rapportés de l'engin de support.

#### Remplissage de la fourche

Ouvrir les griffes, faire rentrer la fourche dans la matière à transporter à la hauteur souhaitée, les dents étant légèrement orientées vers le bas. Fermer les griffes. En ce faisant, veiller notamment aux objets présents dans la zone du travail des griffes. Faire pencher les griffes. Les sortir du tas.

#### Transport

Transporter les charges en les descendant aussi bas que possible et en évitant les angles de déplacement aigus, les dénivellations et les conduites trop rapides.

#### Déchargement


Positionner la mâchoire crocodile au-dessus de l'espace de vidage. Ouvrir les pinces et faire pencher la pelle vers le bas. En ouvrant les pinces, veiller au rayon d'ouverture des dents.

Avant de faire une pause de travail ou de le terminer, le conducteur doit déposer l'appareil de travail au sol et le sécuriser de façon à ce que tous les mouvements soient bloqués. Les pointes des dents doivent toucher le sol, et les pinces mobiles doivent être fermées.


- **Lorsque l'appareil n'est pas déposé, le conducteur n'a pas le droit de quitter la machine !**

### 3.6 Pelle à terre et à matières légères

Les pelles à terre ou à matières légères sont destinées au décollage, au transport, au remblaiement et au chargement de matières en vrac. Les pelles à matières légères sont utilisées pour des matières en vrac d'un poids léger telles que des fourrages ou différents céréales. Pour les matières en vrac lourdes telles que la terre ou le sable, des pelles à terre sont prévues.



Pour charger les matières en vrac, faire basculer la pelle jusqu'à ce que la face inférieure soit positionnée parallèlement au sol. Faire avancer la chargeuse jusqu'à ce que la pelle soit pleine.



Soulever légèrement le godet et le basculer complètement en position relevé. Conduire avec le godet abaissé jusqu'au lieu de déchargement et lever le godet seulement à ce moment-là pour le décharger.



#### REMARQUE

Respecter impérativement les charges utiles admissibles pour toute intervention de chargement !



#### AVERTISSEMENT !


##### Risque de blessures provoquées par le renversement de la chargeuse

- Pour les déplacements, le godet ne doit pas être soulevé plus que nécessaire !
- Se déplacer lentement et avec précaution dans les virages lorsque la pelle est chargée ! Risque de basculement élevé !

### 3.7 Conseils pour le remorquage et le transport

#### 3.7.1 Immobilisation de l'articulation

Placer la chargeuse sur un plan horizontal.



1. Retirer la cheville à pince avant.
2. Rabattre le bras d'immobilisation de l'articulation vers l'arrière.
3. Fixer le bras d'immobilisation sur l'élément arrière à l'aide de la cheville à pince.
4. Pour libérer l'articulation, procéder en sens inverse.  
Pour le démontage, procédez en sens inverse.



**ATTENTION !**

**Risque de blessures conséquentes à une articulation non immobilisée !**

Le bras d'immobilisation doit toujours être maintenu en place au moyen des chevilles à pince appropriées !

### 3.7.2 Remorquage

Il faut éviter dans la mesure du possible de remorquer la chargeuse. Ne remorquez la chargeuse que pour la sortir de la zone dangereuse et chargez-la ensuite sur un véhicule de transport comme décrit au chapitre 3.7.3.

Veillez à ce que le véhicule remorqueur dispose d'une force de traction suffisante.

En cas d'urgence, procéder de la manière suivante :

1. Immobiliser l'articulation au moyen du bras d'immobilisation.
2. Déposer l'arbre à cardan.
3. Soulever l'essieu arrière.
4. Remorquer la machine.




#### REMARQUE

- La vitesse de remorquage de 4 km/h ne doit pas être dépassée !
  - Éviter le remorquage sur une trop longue distance (plus d'un km) !
  - Afin d'éviter l'endommagement de la transmission hydrostatique, le cardan doit être déposé et l'essieu arrière soulevé !
-

### 3.7.2.1 Fonction by-pass

Pour remorquer le véhicule hors de la zone de danger, il est possible de dévier le flux hydraulique par un by-pass. Une rotation de la vis du by-pass fait circuler librement le liquide sous pression.

#### 3.7.2.1.1 Activation de la fonction by-pass



Voici comment activer la fonction by-pass :

1. Coupez le moteur.
2. Retirez le bouchon de protection en plastique (1) de la soupape de surpression à l'aide d'un outil approprié (par exemple, une pince).
3. Desserrez le contre-écrou (2) d'un demi-tour avec une clé de 13.
4. Tournez la vis (1) vers la droite avec une clé Allen de 4 jusqu'à ce qu'elle touche la coupelle ressort. Vous pouvez le constater par l'augmentation de la résistance au serrage. Vissez ensuite la

vis (1) d'un demi-tour dans la coupelle ressort.

5. Serrez le contre-écrou (2) en tournant au couple de 22 Nm.

**Le bouchon de protection en plastique est détruit lors de la dépose.**



### REMARQUE

Des vitesses de remorquage plus élevées et des distances plus longues causent un échauffement inadmissible ainsi qu'un défaut de lubrification. L'endommagement de la pompe à pistons axiaux en est la conséquence !

- La vitesse de remorquage de 4 km/h ne doit pas être dépassée !
- Éviter le remorquage sur une trop longue distance (plus d'un km) !

**ATTENTION !**

- Les pompes à pistons axiaux chauffent énormément pendant le remorquage et restent très chaudes après.
- Portez des vêtements de protection pour éviter les brûlures.

### 3.7.2.1.2 Désactivation de la fonction by-pass

Pour désactiver la fonction by-pass :

1. Désactivez immédiatement la fonction by-pass une fois l'opération de remorquage terminée.
2. Rétablissez le fonctionnement de la soupape de surpression. Pour ce faire, effectuez les réglages effectués sous « Activation de la fonction by-pass » dans l'ordre inverse : Desserrez le contre-écrou (2) avec une clé de 13, puis dévissez la vis (1) en tournant vers la gauche jusqu'en butée avec une clé Allen de 4.
3. Resserrez le contre-écrou (2) au couple de 22 Nm.
4. Remplacez un capuchon de protection neuf sur la vis (1) afin d'éviter tout dérèglement involontaire de la soupape de surpression.


**REMARQUE****Risque d'endommagement !**

- Lors de l'opération de remorquage avec le by-pass activé, le circuit hydraulique fermé se vide. Ceci peut entraîner des mouvements involontaires lors du redémarrage de la transmission hydrostatique.
- Ne redémarrez la transmission hydrostatique qu'après avoir rempli et purgé complètement le circuit hydraulique.

### 3.7.3 Transport

Avant le transport, il faut soigneusement nettoyer le châssis et toutes les montées. Il faut s'assurer que la chargeuse a une stabilité statique suffisante lors du chargement et du transport.

- Les points d'amarrage indiqués sur la figure doivent être impérativement respectés. Par ailleurs les tubes des essieux peuvent être utilisés pour fixer les sangles de transport. Immobiliser l'articulation au moyen du bras d'immobilisation (voir chapitre 3.7.1).
- Les œillets d'arrimage sont marqués par des autocollants.



#### REMARQUE

- La chargeuse doit être posé à plat pour le transport et fixé solidement par des sangles et immobilisé par des cales sous les roues !
- Il faut également ancrer l'outil de travail pour éviter le glissement !
- Le transporteur est toujours responsable de la bonne fixation du chargement !
- Tenez impérativement compte de la charge utile du véhicule de transport !

### 3.8 Levage de la machine


L'articulation doit impérativement être immobilisée au moyen du bras d'immobilisation avant d'accrocher les élingues (voir chap. 3.7.1).

La chargeuse possède 3 points de levage : deux sur l'élément avant et l'attelage de remorquage à l'arrière. Chaque point de levage peut supporter une charge de 1,5 t. Les œillets d'arrimage sont repérés par des autocollants.

## **AVERTISSEMENT !**

### **Risque de graves blessures !**

- Immobiliser l'articulation au moyen du bras d'immobilisation !
- N'utilisez que du matériel de levage en bon état et ayant une capacité de charge suffisante !
- N'utilisez que les points de levage dûment repérés !



### 3.9 Renversement de la machine

---



#### **REMARQUE**

##### **Risque d'endommagement du moteur !**

- Si la chargeuse s'est renversée ou se retrouve dans une position inclinée extrême, coupez l'allumage le plus rapidement possible !
  - Après avoir remis la chargeuse d'aplomb, le moteur ne doit être remis en marche qu'une fois contrôlé et autorisé à reprendre du service par un atelier spécialisé ou par notre service après-vente !
  - Remettez la machine le plus rapidement possible d'aplomb afin d'éviter toute fuite de fluides d'exploitation !
  - Épongez immédiatement l'huile ou autres carburants qui s'est déjà écoulé à l'aide d'un liant et éliminez-le dans le respect de l'environnement !
-

### 3.10 Panne d'énergie / arrêt du moteur

En cas de panne moteur ou de défaillance du système de traction ou de travail pendant le fonctionnement, abaissez immédiatement le bras de levage et mettez le système hydraulique hors pression. Pour le système hydraulique auxiliaire, procédez comme décrit au chapitre « 4.12.1 ».



## ATTENTION DANGER !

### Risque de blessures mortelles provoquées par la chute inopinée du bras de levage !

- Ne quittez jamais la machine en laissant le bras télescopique relevé
- Ne jamais passer sous le bras télescopique lorsqu'il est relevé s'il n'est pas immobilisé par un dispositif de sécurité mécanique !

#### 3.10.1 Élimination de la pression résiduelle dans le système hydraulique de travail et de traction

- Abaissez d'abord le bras télescopique en poussant le levier de commande vers l'avant comme pour un abaissement normal.
- Coupez le moteur.
- Actionnez tous les leviers et pédales plusieurs fois dans toutes les directions et appuyez sur tous les boutons du levier de commande.
- Délestez le système hydraulique de traction en ouvrant le filtre de la soupape de prise d'air et de remplissage.

## 4 Utilisation de la machine

### 4.1 Introduction

Avant la mise en service, effectuer les interventions d'entretien quotidiennes conformément au plan de maintenance. Respecter les consignes de sécurité en rapport avec la manipulation de la machine.

-  **La ceinture de sécurité doit être bouclée pendant le travail !**
-  **Ne pas autoriser le transport de personnes !**
-  **Ne montez et ne descendez que par le côté gauche de la machine !**
- Utilisez les marches et les poignées prévues à cet effet pour monter dans la chargeuse ou en descendre. Montez et descendez toujours de manière à ce que votre visage soit tourné vers la chargeuse.
- La montée et la descente ne doivent se faire que du côté gauche de machine, dans le cas contraire il y a un risque d'actionnement involontaire du bras de levage. Le côté droit du véhicule est uniquement destiné à servir d'issue de secours.
- Les outils et accessoires détachés doivent être sécurisés sur l'appareil. Les portes, les fenêtres et les trappes doivent être bloquées contre toute fermeture involontaire lorsqu'elles sont ouvertes.
- Le siège du conducteur ainsi que les rétroviseurs doivent être réglés en fonction de la taille du conducteur et des conditions d'intervention avant le commencement du travail.
- La chargeuse ne doit être exploitée qu'en état propre. Il faut retirer régulièrement les produits inflammables (p.ex. brins de paille ou de foin). Les marches et les pédales doivent être nettoyées, car il y a risque de glisser.




### AVERTISSEMENT !

Les pièces chaudes de la chargeuse peuvent enflammer les charges facilement inflammables (p. ex. paille, foin etc.) !


## 4.2 Poste de conduite

### 4.2.1 sans dispositif d'éclairage



1. Coupe-batterie (en option)
2. Pédale Inch/ Accélérateur
3. Réglage d'inclinaison - console volant
4. Interrupteur « Déverrouillage de l'outil» 
5. Klaxon 
6. Combiné d'instruments
7. Serrure de contact
8. Interrupteurs optionnels :
  - Gyrophare 
  - Clapet sélecteur 
  - Prise sur l'articulation de l'outil 
9. Interrupteur des projecteurs de travail, avant / arrière 
10. Vibreur sonore
11. Pédale d'accélérateur
12. Levier – hydraulique de travail/ inverseur de marche (voir le chap. 4.11)
13. Levier – dispositif de commande auxiliaire
14. Frein de stationnement

#### 4.2.2 Poste de conduite avec dispositif d'éclairage



1. Coupe-batterie (en option)
2. Pédale Inch/ Accélérateur
3. Réglage d'inclinaison - console volant
4. Interrupteur « Déverrouillage de l'outil» 
5. Commutateur pour clignotant / feux
6. Combiné d'instruments
7. Serrure de contact
8. Interrupteur les feu de détresse 
9. Interrupteur des projecteurs de travail, avant / arrière 
10. Vibreur sonore
11. Pédale d'accélérateur
12. Levier - hydraulique de travail/  
inverseur de marche (voir le chap. 4.11)
13. Levier - dispositif de commande auxiliaire
14. Frein de stationnement

### 4.2.3 Éléments de commande dans la cabine




1. Interrupteur pour le ventilateur (2 positions)
2. Gyrophare (en option)
3. Interrupteur de l'essuie-glace arrière
4. Interrupteur pour l'essuie-glace avant (l'ère position) et pour le Système lave vitres (en poussant l'interrupteur plus loin et en le maintenant)
5. Interrupteur des projecteurs de travail à l'avant
6. Interrupteur des projecteurs de travail à l'arrière
7. non affecté
8. non affecté
9. non affecté
10. Boîtes à fusibles B cabine (voir le chap. 4.24.2)



Interrupteurs optionnels de 7 à 9 :

	vert	Clapet sélecteur / port auxiliaire hydraulique simple effet
	blanc	Prise électrique sur bras de levage
	rouge	Cran d'arrêt électrique
	jaune	Interrupteur d'arrêt d'urgence du régulateur de vitesse (voir le chap. 4.9.1)

#### 4.2.4 Combiné d'instruments



- 1 = écran (voir ci-dessous)
- 2 = non affecté
- 3 = Mode 3 [réglage de la vitesse] voir chapitre 4.9.1 (en option)
- 4/5 = Contrôle du sens de conduite Ce voyant indiquent le sens de marche présélectionné (avant / arrière).
- 6 = Vitesse de travail
- 7 = vitesse rapide
- 8 = Témoin de feux de route
- 9 = Témoin de feux de croisement / de position
- 10 = Témoin clignotant de remorque (option)
- 11 = Témoin de clignotants

- 12 = Témoin de charge
- 13 = Témoin d'avertissement
- 14 = non affecté
- 15 = Témoin de frein de stationnement
- 16 = Préchauffage
- 17 = Contrôle pression d'huile moteur Diesel
- 18/ 19 = non affecté

Si ce voyant ne s'éteint pas après le démarrage, vérifier la batterie.

Le moteur signale une erreur. Le voyant de contrôle 15 commence à clignoter (L'erreur doit être consultée, ☐ contactez un revendeur agréé)

Le frein de stationnement est serré.

Le préchauffage du moteur Diesel est indiqué.


Si ce voyant ne s'éteint pas immédiatement après démarrage du moteur, celui-ci doit être coupé sur-le-champ et le niveau d'huile doit être vérifié.



- 20 = Jauge de carburant      Indique le niveau de carburant
- 21 = Température de l'eau de refroidissement
- 22 = Compteur d'heures de fonctionnement

### 4.2.5 Interrupteur pour clignotant / feux (modèles avec dispositif d'éclairage)

Le commutateur pour clignotant/ lampes sert à actionner l'installation d'éclairage y compris l'appel de phares, le klaxon et le clignotant.



- 0. Lumière éteinte
- 1. Feu de position
- 2. Feux de croisement
- 3. Klaxon
- 4. Clignotant gauche
- 5. Clignotant droit
- 6. Appel de phare
- 7. Feux de route

### 4.3 Prise sur l'articulation de l'outil (en option)

La prise située sur l'articulation de l'outil est mise sous tension par l'interrupteur blanc du panneau de commande. Cette prise est nécessaire pour raccorder des outils dont certaines fonctions sont actionnées électriquement.

#### 4.4 Vibreur sonore



Un vibreur sonore d'alarme se situe à l'avant de la console volant. Celui-ci émet un signal en cas de surchauffe du moteur.

**Dans ce cas, le moteur doit être arrêté immédiatement !**



#### REMARQUE

En cas de défaut d'arrêt immédiat du moteur, risque d'endommagement du moteur et d'autres composants de la machine !

#### 4.5 Siège du conducteur

##### 4.5.1 Réglage du siège du conducteur

Le siège du conducteur utilisé en série peut être adapté en fonction de la taille et du poids du conducteur.



#### AVERTISSEMENT !

#### Risque de blessures !

Ne déplacer le siège du conducteur que lorsque la machine est arrêtée. Le moteur doit également être arrêté !

## 4.6 Réglage du siège du conducteur

Le siège du conducteur utilisé en série peut être adapté en fonction de la taille et du poids du conducteur.


### ⚠ AVERTISSEMENT !

#### Risque de blessures !

Ne déplacer le siège du conducteur que lorsque la machine est arrêtée. Le moteur doit également être arrêté !


### 4.6.1 Siège du conducteur Grammer MSG 12/20 (de série)

#### 4.6.1.1 Réglage du poids



Pressez le levier de réglage du poids **seulement vers le bas**. Réglage selon le poids du conducteur par 9 degrés. Pressez le levier de réglage en bas vers l'arrêt, le réglage du poids change automatiquement à la position de 50 kilos.

#### 4.6.1.2 Réglage de la longueur



Actionner la manette de blocage, soit vers le haut soit de côté pour libérer le réglage longitudinal.


- Une fois le réglage terminé, le levier de verrouillage doit s'encliquer de manière audible dans la position souhaitée. Celle-ci bloquée, vous ne pouvez plus déplacer le siège de conducteur dans une autre position.
- Ne soulevez pas la manette de blocage avec la jambe ou le mollet !

### **ATTENTION !**

#### **Risque d'accident !**

- N'actionnez pas la manette de blocage pendant la conduite !
- Veillez à ce que le levier de verrouillage soit bien enclenché !

#### 4.6.1.3 Réglage de l'inclinaison du dossier



Le réglage de l'inclinaison du dossier se fait à l'aide d'une manette de blocage.

→ **La manette de blocage doit s'enclencher dans la position désirée.**


### **ATTENTION !**

#### **Risque d'accident !**

Celle-ci bloquée, vous ne pouvez plus déplacer le dossier dans une autre position !

## 4.6.2 Siège confort Grammer MSG 65/521 (en option)

### 4.6.2.1 Réglage du poids




- Le siège doit être réglé en fonction du poids du conducteur lorsque celui-ci est assis sur le siège en tirant ou en appuyant sur la manette de réglage du poids.
- Le poids du conducteur est réglé correctement lorsque la flèche est bien lisible dans la zone centrale du hublot.
- A l'intérieur de ce hublot, la hauteur peut être réglée individuellement jusqu'à un allongement minimal du ressort.
- Le poids minimal ou maximal peut être réglé par l'enclenchement de la butée inférieure ou supérieure.

**i** Pour éviter les troubles de la santé, il faut contrôler et régler le réglage du poids du conducteur individuellement avant de mettre le véhicule en service !

**i** Pour éviter d'endommager le compresseur, il ne doit pas être actionné pendant plus d'une minute lors du réglage du poids !

#### 4.6.2.2 Réglage de l'inclinaison du dossier



Le mécanisme de réglage du dossier peut être relâché si vous actionnez la manette de blocage vers le haut.


- **Dans le but d'une utilisation ergonomique, l'angle du dossier (15 pas à 2,5 degrés) doit être réglé entre -5 et +30 !**
- **Après avoir effectué le réglage, la manette de blocage doit s'enclencher dans la position souhaitée.**

### **ATTENTION !**

#### **Risque d'accident !**

Celle-ci bloquée, vous ne pouvez plus déplacer le dossier dans une autre position !


#### 4.6.2.3 Rallonge de dossier \* \*\*



La rallonge de dossier peut être ajustée en hauteur en tirant ou introduisant la tige avec des crans du dossier jusqu'à la butée.

- Pour enlever la pièce de rallonge du dossier, il faut la sortir en tirant brusquement vers le haut pour dépasser la butée finale.

#### 4.6.2.4 Réglage de la longueur



Actionner la manette de blocage, soit vers le haut soit de côté pour libérer le réglage longitudinal.


- Une fois le réglage terminé, le levier de verrouillage doit s'encliquer de manière audible dans la position souhaitée. Celle-ci bloquée, vous ne pouvez plus déplacer le siège de conducteur dans une autre position.
- Ne soulevez pas la manette de blocage avec la jambe ou le mollet !

### **ATTENTION !**

#### **Risque d'accident !**


- N'actionnez pas la manette de blocage pendant la conduite !
- Veillez à ce que le levier de verrouillage soit bien enclenché !

#### 4.6.2.5 Chauffage du siège \* \*\*



- Actionnez l'interrupteur pour activer ou désactiver le chauffage du siège.

#### 4.6.2.5.1 Réglage lombaire



Le support lombaire permet d'augmenter aussi bien le confort de l'assise que la liberté de mouvement du conducteur.

- On peut ajuster individuellement le renflement dans la zone supérieure du dossier rembourré en tournant la roue à la main manuellement vers le haut ; tourner la roue à la main vers le bas permet d'ajuster individuellement celui de la zone inférieure.

0 = Pas de renflement

1 = Renflement maximal en haut

2 = Renflement maximal en bas

#### 4.6.2.6 Accoudoirs \* \*\*



Vous pouvez, au besoin, faire basculer les accoudoirs vers l'arrière ou régler leur hauteur.

- Le réglage de la hauteur des accoudoirs s'effectue en ôtant le capuchon sur le côté du siège (flèche) et en dévissant l'écrou hexagonal (clé de 13 mm) qui se trouve derrière le capuchon. Ajustez la hauteur souhaitée des accoudoirs (5 pas) et resserrez l'écrou hexagonal (**25 Nm**). Ensuite, remettez en place le capuchon.

### ATTENTION !

#### Risque de blessures !

Lorsqu'un enrouleur-dérouleur de ceinture est monté, veiller à ne pas fixer l'accoudoir en position inférieure, sinon le fonctionnement de l'enrouleur-dérouleur de ceinture ne peut pas être garanti !

- Vérifier le bon fonctionnement de l'enrouleur-dérouleur de ceinture !


#### 4.6.2.6.1 Inclinaison des accoudoirs \*



Vous pouvez modifier l'inclinaison des accoudoirs en tournant la roue à la main. En tournant la roue vers l'extérieur, la partie avant de l'accoudoir sera levée ; tourner la roue à la main vers l'intérieur permet d'abaisser l'accoudoir.

### 4.6.3 Siège du conducteur Grammer Primo (en option, à suspension pneumatique)

#### 4.6.3.1 Réglage du poids




- Le siège doit être réglé en fonction du poids du conducteur lorsque celui-ci est assis sur le siège en tirant ou en appuyant sur la manette de réglage du poids.
- Le poids du conducteur est réglé correctement lorsque la flèche est bien lisible dans la zone centrale du hublot.
- A l'intérieur de ce hublot, la hauteur peut être réglée individuellement jusqu'à un allongement minimal du ressort.
- Le poids minimal ou maximal peut être réglé par l'enclenchement de la butée inférieure ou supérieure.

**i** Pour éviter les troubles de la santé, il faut contrôler et régler le réglage du poids du conducteur individuellement avant de mettre le véhicule en service !

**i** Pour éviter d'endommager le compresseur, il ne doit pas être actionné pendant plus d'une minute lors du réglage du poids !

### 4.6.3.2 Réglage de l'inclinaison du dossier



Le mécanisme de réglage du dossier peut être relâché si vous actionnez la manette de blocage vers le haut.


- **Dans le but d'une utilisation ergonomique, l'angle du dossier (15 pas à 2,5 degrés) doit être réglé entre -5 et +30 !**
- **Après avoir effectué le réglage, la manette de blocage doit s'enclencher dans la position souhaitée.**

#### **ATTENTION !**

##### **Risque d'accident !**

Celle-ci bloquée, vous ne pouvez plus déplacer le dossier dans une autre position !


#### 4.6.3.3 Rallonge de dossier \* \*\*



La rallonge de dossier peut être ajustée en hauteur en tirant ou introduisant la tige avec des crans du dossier jusqu'à la butée.

- Pour enlever la pièce de rallonge du dossier, il faut la sortir en tirant brusquement vers le haut pour dépasser la butée finale.

#### 4.6.3.4 Réglage de la longueur



Actionner la manette de blocage, soit vers le haut soit de côté pour libérer le réglage longitudinal.

- Une fois le réglage terminé, le levier de verrouillage doit s'encliquer de manière audible dans la position souhaitée. Celle-ci bloquée, vous ne pouvez plus déplacer le siège de conducteur dans une autre position.
- Ne soulevez pas la manette de blocage avec la jambe ou le mollet !

### **⚠ ATTENTION !**

#### **Risque d'accident !**


- N'actionnez pas la manette de blocage pendant la conduite !
- Veillez à ce que le levier de verrouillage soit bien enclenché !

#### 4.6.3.5 Chauffage du siège \* \*\*

Actionnez l'interrupteur pour activer ou désactiver le chauffage du siège.



#### 4.6.3.5.1 Réglage lombaire



Le support lombaire permet d'augmenter aussi bien le confort de l'assise que la liberté de mouvement du conducteur.

- On peut ajuster individuellement le renflement dans la zone supérieure du dossier rembourré en tournant la roue à la main manuellement vers le haut ; tourner la roue à la main vers le bas permet d'ajuster individuellement celui de la zone inférieure.

0 = Pas de renflement

1 = Renflement maximal en haut

2 = Renflement maximal en bas

#### 4.6.3.6 Accoudoirs \* \*\*



Vous pouvez, au besoin, faire basculer les accoudoirs vers l'arrière ou régler leur hauteur.

- Le réglage de la hauteur des accoudoirs s'effectue en ôtant le capuchon sur le côté du siège (flèche) et en dévissant l'écrou hexagonal (clé de 13 mm) qui se trouve derrière le capuchon. Ajustez la hauteur souhaitée des accoudoirs (5 pas) et resserrez l'écrou hexagonal. Ensuite, remettez en place le capuchon.

### ATTENTION !

#### Risque de blessures !

Lorsqu'un enrouleur-dérouleur de ceinture est monté, veiller à ne pas fixer l'accoudoir en position inférieure, sinon le fonctionnement de l'enrouleur-dérouleur de ceinture ne peut pas être garanti !

- Vérifier le bon fonctionnement de l'enrouleur-dérouleur de ceinture !

#### 4.6.3.6.1 Inclinaison des accoudoirs \*



Vous pouvez modifier l'inclinaison des accoudoirs en tournant la roue à la main. En tournant la roue à la main vers l'extérieur **(+)**, la partie avant de l'accoudoir sera levée. Tournant la roue à la main vers l'intérieur **(-)** permet d'abaisser l'accoudoir.

#### 4.7 Issue de secours



Monter et descendre du véhicule doit se faire uniquement sur le côté gauche, sinon il y a un risque d'actionnement involontaire du bras de levage. Le côté droit du véhicule est prévu pour l'issue de secours.

- L'issue de secours est repérée par l'autocollant placé à côté.
- Pour ouvrir la porte, tirez vers vous le petit levier situé sur le bord inférieur de la serrure. Cela permet de déverrouiller la serrure.

#### 4.8 Ajustage de la console volant



La console volant peut être réglée dans le sens longitudinal.

A cet effet, desserrer le serrage du côté gauche à l'aide de la manette. Il est maintenant possible de basculer la console volant dans le sens longitudinal. Arrêter de nouveau la console volant dans la position correcte à l'aide de la manette.

**⚠ ATTENTION !**

#### **Risque de blessures !**

Ne régler la console volant que lorsque la chargeuse est arrêtée !

## 4.9 Pédales

La pédale d'accélérateur sert à faire avancer / reculer la chargeuse. La pompe à pistons axiaux est plus ou moins rabattue en fonction du régime moteur, la vitesse d'avancement de la chargeuse étant ainsi automatiquement adaptée à la charge (analogie conduite automobile).

En actionnant la pédale de frein / pédale Inch, cette fonction automatique est mise hors service. Plus on appuie sur cette pédale, plus la pompe à pistons axiaux se redresse. Cette fonction permet, à régime moteur élevé, de transférer la puissance destinée à l'avancement vers le système hydraulique de travail et d'avancer ainsi à vitesse lente. En appuyant à fond sur la pédale, la pompe à pistons axiaux est redressée à 0 et le frein multidisque est actionné. La chargeuse est freinée et s'immobilise.



### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risque de blessures provoquées par le renversement de la chargeuse !**

Ne jamais freiner violemment en roulant avec une charge ou dans les virages !

### 4.9.1 Manette d'accélérateur (en option)




Vous pouvez modifier le régime moteur indépendamment de la vitesse d'avancement grâce à la manette d'accélérateur située derrière le levier de commande (figure de gauche). Le régime souhaité est obtenu en poussant ou en ramenant la manette.


#### 4.9.2 Régulateur de vitesse / Mode 3 (en option)

Le régulateur de vitesse placé derrière le levier de commande ou sur la planche de bord permet de régler la vitesse indépendamment de la fonction du régime moteur. La vitesse d'avancement souhaitée se règle en tournant le bouton du régulateur.

1. Actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence du régulateur de vitesse
  - ▶ Le voyant « M3 » du combiné d'instruments s'allume.
  - ▶ Le voyant « Lièvre » ou « Tortue » s'éteint.
2. Régler le bouton du régulateur sur « 0 »
3. Tourner lentement le bouton vers la droite tout en accélérant.



Voyant « M3 »



Cabine :



Toit de protection :



Interrupteur d'arrêt d'urgence du régulateur de vitesse

#### 4.10 Inverseur de marche / Sélecteur de vitesse

L'inverseur de marche est intégré dans le levier de commande de l'hydraulique de travail. Il sert à présélectionner le sens de la marche.

La chargeuse est équipée en série d'une boîte à 2 rapports. Ces deux rapports peuvent être passés sans interruption de l'effort.



### AVERTISSEMENT !

#### Risque de blessures provoquées par le renversement de la chargeuse !

Ne jamais inverser le sens de la marche ni passer de la 2e à la 1e vitesse lorsque la chargeuse roule à vitesse élevée !

#### Rapports de boîte :

Le passage d'un rapport à l'autre se fait en actionnant l'interrupteur situé à l'arrière du levier multifonction. Le changement de rapport peut se faire sous charge. Il n'est pas nécessaire de freiner la chargeuse pour ce faire. Il faut toutefois réduire nettement la vitesse pour rétrograder de la 2e à la 1e gamme sans surcharger le moteur.

#### Rapports de boîte :

- 1 pour les travaux de chargement (de 0 à 12 km/h)
- 2 pour le transport (de 0 à 20 km/h)



Rapports de  
boîte

Les positions de l'inverseur de marche sont représentées sur l'illustration.



### REMARQUE

- Pour démarrer la machine, l'inverseur de marche doit être au point mort.
- Lorsque le frein de stationnement est serré, la pompe hydraulique est arrêtée.



### REMARQUE


Pour circuler sur la voie publique, le levier de commande doit être verrouillé en le poussant vers le bas (sécurité contre les mouvements involontaires sur la route) !

#### 4.11 Manipulation de bras de levage

Les leviers de commande des bras se situent à droite du siège du conducteur. Le levier avant sert à lever et baisser les bras et à basculer ou redresser l'outil de travail. Ce levier permet également d'enclencher la position flottante.

- Le levier arrière et/ ou les boutons du bas sont affectés au circuit auxiliaire.

**i** Si le levier de commande est poussé vers le bas, l'hydraulique de travail est verrouillée !  
Cela constitue une mesure de sécurité pour la circulation sur la voie publique.




#### REMARQUE

Avant d'abaisser le bras, assurez-vous que l'outil n'est pas basculé à fond !

→ Il risquerait d'endommager gravement les pneus !

Les fonctions du levier de commande sont représentées dans la figure suivante :




**LB** : lever le bras  
**BB** : baisser le bras  
**PF** : position flottante  
**BO** : basculer l'outil  
**RO** : relever l'outil

**A/V** : actionner les coupleurs hydrauliques rouges/  
 le verrouillage d'outil hydraulique

**01** : ELPRO  
**02** : commande des prises hydrauliques auxiliaires  
 jaunes supplémentaires à l'avant

#### 4.11.1 En option :Commande électro-proportionnelle (ELPRO)




La commande électro-proportionnelle offre 2 possibilités pour commander l'hydraulique auxiliaire :

1. Électriquement : en appuyant sur les deux boutons du bas du levier de commande ; uniquement Marche / Arrêt.
2. Proportionnel : En tirant la molette jaune vers le bas et en actionnant simultanément le levier de commande vers l'avant ou vers l'arrière. Le flux d'huile du système hydraulique auxiliaire peut être dosé individuellement.

#### 4.12 Retour sans pression (en option)

Divers outils rotatifs requièrent un retour sans pression. La prise se trouve généralement à l'avant, au niveau des bras de levage / du renvoi.

Afin d'éviter toute confusion avec les prises normales de l'hydraulique auxiliaire, elle est identifiée à l'aide d'un **bouchon bleu**.



## 4.12.1 Mise hors pression

### 4.12.1.1 par commande mécanique du système hydraulique auxiliaire



Pour mettre le circuit hydraulique auxiliaire hors pression, procéder de la façon suivante :

1. Couper le moteur.
2. Actionner le petit levier alternativement en position 1 et 2.
3. Débrancher ou brancher les flexibles entre l'hydraulique auxiliaire et l'outil.

### 4.12.1.2 par commande électrique du système hydraulique auxiliaire



Pour mettre hors pression le circuit hydraulique auxiliaire par commande électrique, procéder de la façon suivante :

1. Couper le moteur.
2. Remettre le contact (ne pas démarrer !).
3. Appuyer alternativement sur les micro-boutons.
4. Couper le contact.
5. Débrancher ou brancher les flexibles entre l'hydraulique auxiliaire et l'outil.

### 4.13 Système d'attache rapide hydraulique

La chargeuse est équipée en série d'un bâti d'accouplement rapide hydraulique de l'outil. Le bâti d'accouplement rapide hydraulique facilite le changement d'outil.

- Il faut pour cela approcher la chargeuse de l'outil et le saisir par les broches d'accrochage.
- Contracter ensuite le vérin et verrouiller l'outil.
- Lors du découplage, procéder en sens inverse. La chargeuse est équipée d'un système de sécurité évitant le déverrouillage involontaire de l'outil.
- L'outil ne peut être déverrouillé que si l'interrupteur suivant du tableau de bord est actionné pendant l'opération :



## AVERTISSEMENT !

**La chute de l'outil peut provoquer de graves blessures !**

- Après avoir accroché un outil, vérifier que les boulons de serrage sont correctement fixés dans l'outil de travail !

## REMARQUE

- Lors de l'attelage d'outils avec un raccordement hydraulique, assurez-vous que l'huile hydraulique de l'outil est la même que celle de la chargeuse. Un mélange d'huile étrangère avec l'huile hydraulique de la chargeuse peut entraîner une panne hydraulique. Cela invalidera également tout droit de garantie !

activation mécanique

activation électrique

Fermer de l'outil de travail



Déverrouillage de l'outil



## AVERTISSEMENT !

**La chute de l'outil peut provoquer de graves blessures !**

- Après avoir accroché un outil, vérifier que les boulons de serrage sont correctement fixés dans l'outil de travail !

#### 4.14 Avertisseur de recul (équipement supplémentaire)

Si la chargeuse est équipée de l'avertisseur de recul en option, celui-ci retentit lors du passage de la marche arrière. Il est destiné à avertir les personnes se trouvant derrière la chargeuse.

 **Restez vigilant sur votre trajectoire malgré l'avertisseur de recul !**

#### 4.15 Amortisseur de tangage du bras de levage (en option)

L'amortisseur de tangage amortit les oscillations et les chocs qui sont transmis du bras de levage au châssis par les irrégularités du sol en raison de vitesses plus élevées. Cela empêche le chargeur d'entrer en résonance pendant le déplacement.



#### REMARQUE

L'amortisseur de tangage ne doit être activé qu'au cours des tâches de transport !



#### AVERTISSEMENT !

#### Des blessures graves peuvent survenir !

La cuve de l'amortisseur d'oscillations est sous pression. Les travaux sur cette cuve sont du seul ressort d'un atelier spécialisé !



#### ATTENTION DANGER !

#### Risque de blessures mortelles provoquées par la chute inopinée du bras de levage !

Avant d'intervenir sur le bras de levage, il doit être immobilisé par un support approprié. Ne vous placez jamais sous un bras de levage non sécurisé !

**activation possible par interrupteur**


L'amortisseur de tangage est activé par l'interrupteur du panneau de commande.

**REMARQUE**

Avant d'activer l'amortisseur de tangage, relevez le bras télescopique d'environ 20 à 30 cm. Cela donne un débattement de suspension suffisant à l'outil attelé !

## 4.16 Frein auxiliaire et de stationnement

Le frein de stationnement mécanique se trouve sur la boîte transfert de l'axe arrière. Il s'agit ici d'un frein multidisques. En cours de roulage, le frein est actionné de façon hydraulique. En enfonçant la pédale Inch, le piston à frein est commandé via le cylindre de frein. En mode frein de stationnement (frein à main), il est actionné mécaniquement par un câble.



En position « a », le frein de stationnement est ouvert. Pour le tirer à fond, amener le levier en « b ».

Le câble de commande sert à ajuster le frein de stationnement.

- **Lorsque le frein de stationnement est serré, la pompe hydraulique est arrêtée !**
- **Pour démarrer la machine, l'inverseur de marche doit être au point mort !**
- **La chargeuse ne roule pas !**

#### 4.17 Arrêt de la chargeuse

Avant d'arrêter la machine, le bras de levée doit être abaissé sur la position la plus faible et l'outil de travail doit être posé sur le sol. Ensuite, resserrer le frein de stationnement et placer l'inverseur de marche sur la position neutre.

Il faut retirer les produits combustibles (brins de chaume et de paille) de la machine et de son environnement direct.



### AVERTISSEMENT !

Les pièces chaudes de la chargeuse peuvent enflammer les charges facilement inflammables (p. ex. paille, foin etc.) !



### REMARQUE

- Mettre l'inverseur de marche en position neutre avant de descendre de la machine ! A l'arrêt, placer la clé de contact sur la position neutre !
- Lorsque le frein de stationnement est serré, la pompe hydraulique est arrêtée !
- Pour démarrer la machine, l'inverseur de marche doit être au point mort !

#### 4.18 Coupe-batterie (en option)



Connecté

Ce interrupteur permet de sectionner l'ensemble de l'installation électrique de l'accu. Si la machine est arrêtée pendant un certain temps, p. ex. durant la nuit, l'alimentation électrique doit être coupée à l'aide du coupe-batterie. Cela permet d'éviter une décharge accidentelle de la batterie.



Déconnecté

Pour brancher, pousser la manette vers le bas et la tourner !



Manette retirée

En état déconnecté, le levier peut être retiré. Ceci assure une protection supplémentaire contre le vol.

Lorsque le levier est retiré, le coupe-batterie doit être recouvert avec le capuchon de protection. Lorsque la manette de commande est retirée, impérativement couvrir la commande à l'aide du capuchon de protection afin d'éviter la pénétration de l'humidité dans la commande.



#### REMARQUE

Le sectionneur d'accu ne doit pas être actionné alors que le moteur est en marche !

#### 4.19 Contact et démarreur/Démarrage de la chargeuse

- Avant de démarrer, vérifiez que toutes les protections et tous les capots de la chargeuse sont correctement fixés.
- Le capot moteur doit être fermé.
- Tous les objets se trouvant dans la cabine doivent être fixés ou rangés dans les casiers appropriés avant de démarrer.
- Si un ou plusieurs voyants ne s'éteignent pas rapidement après le démarrage, coupez le moteur et recherchez-en la cause !



### AVERTISSEMENT !

#### Risque de blessures !


- Lors du démarrage de la machine, personne ne doit se trouver près des outils de travail ou sous la chargeuse ni intervenir dans le compartiment moteur !
- La ceinture de sécurité doit être attachée !



### REMARQUE

Sur les chargeuses équipés d'un verrouillage électrique optionnel de l'hydraulique auxiliaire, l'interrupteur correspondant de la console de direction doit être coupé au démarrage !

- 0 = Allumage/  
moteur Diesel à l'arrêt
- Z = Allumage marche
- V = Préchauffage
- S = Démarrer la chargeuse
- L = Feu de stationnement marche



Tourner dans un premier temps la clé de contact sur la position « Z ». Il convient de contrôler si l'inverseur de marche est sur la position neutre ; le frein de parc doit être serré. Ensuite, tourner la clé pour le préchauffage sur la position « V » et maintenir jusqu'à ce que la lampe de contrôle « *préchauffage* » sur l'instrument combiné soit éteinte. Pour démarrer le moteur Diesel, la clé est tournée sur la position « S ».

- À moteur chaud, le préchauffage peut être supprimé.
- Si le moteur n'a pas démarré après 30 secondes environ, interrompez le processus de démarrage et recommencez au bout de 120 secondes. En raison de la présence d'une sécurité de démarrage, la clé de contact doit être ramenée en position neutre après chaque tentative échouée de démarrage.
- Pour démarrer, appuyer sur la pédale d'approche lente et serrer le frein de stationnement.
- Lorsque le frein de stationnement est serré, la pompe hydraulique est arrêtée.
- Pour démarrer la machine, l'inverseur de marche doit être au point mort.
- Par température inférieure à 0 °C, faites tourner le moteur à bas régime pendant un certain temps avant d'accélérer. La viscosité de l'huile est plus élevée quand le moteur est froid, celle-ci doit donc être réchauffée.
- Cette phase de réchauffement est d'autant plus longue que la température ambiante est basse.



## REMARQUE

- N'essayez jamais de démarrer le moteur en remorquant l'engin ! Cela pourrait endommager le système hydraulique !
- Remettre la chargeuse en marche uniquement après avoir corrigé la cause du problème !

#### 4.19.1 Processus de démarrage pendant la saison froide

Si la température ambiante est inférieure à  $-5\text{ °C}$  et que le moteur n'est pas encore en marche, démarrez comme suit :

1. Insérer la clé dans la serrure.
2. Placer le démarreur manuel en position « Préchauffage (V) » et le laisser ainsi jusqu'à ce que le témoin de contrôle du préchauffage s'éteigne.
  - **Le témoin de contrôle du préchauffage s'allume lorsque le démarreur est placé en position « Préchauffage (V) » et lorsque la température du liquide de refroidissement est inférieure à  $0\text{ °C}$  et s'éteint automatiquement après le préchauffage.**
3. Tourner la clé sur la position S; le moteur démarre.
  - **Si le moteur ne démarre pas au bout de 30 secondes, interrompre le processus de démarrage et patienter 120 secondes. Répéter ensuite les étapes (3) et (4) du processus de démarrage.**



#### REMARQUE

- Le démarreur ne doit pas être en marche plus de 30 secondes.
  - Veiller à laisser chauffer le moteur au démarrage non seulement en hiver, mais aussi pendant les saisons plus chaudes. En cas de chauffe insuffisante au démarrage, la durée de fonctionnement d'un moteur peut considérablement baisser dans certaines circonstances.
  - Dans les régions où le mercure chute de façon prolongée sous  $0\text{ °C}$ , l'utilisation d'un dispositif de préchauffage (voir chap. 4.20) est conseillée.
-



## REMARQUE

### La batterie peut être endommagée par basses températures !

- Lorsque la température extérieure est inférieure à -15 °C, il est recommandé de retirer la batterie de la machine.
- Remisez-la dans un local chauffé (mais pas dans une pièce d'habitation !).
- Lorsque vous intervenez sur la batterie, respectez impérativement les instructions de ce manuel utilisateur pour éviter tout dommage matériel ou corporel !

### 4.19.2 Mise hors service du moteur

1. Laisser le moteur tourner à vide.
2. Après un fonctionnement à vitesse maximale, laisser tourner le moteur à vide pendant environ 5 minutes avant de couper le contact. L'extinction intempestive du moteur après un fonctionnement sous charge élevée peut entraîner des pannes au niveau du turbocompresseur.
3. Couper le moteur, démarreur en position « 0 ».
4. Après avoir mis le moteur à l'arrêt, retirer la clé.

### 4.19.3 Le moteur ne démarre pas

---



#### REMARQUE


- Pour la mise en marche, la pédale Inch doit être actionnée.
  - N'essayez jamais de démarrer le moteur en remorquant l'engin ! Cela pourrait endommager le système hydraulique.
  - Sur les chargeuses équipés d'un verrouillage électrique optionnel de l'hydraulique auxiliaire, l'interrupteur correspondant de la console volant doit être coupé au démarrage !
- 
- Si le moteur n'a pas démarré après 30 secondes environ, interrompez le processus de démarrage et recommencez au bout de 120 secondes. En raison de la présence d'une sécurité de démarrage, la clé de contact doit être ramenée en position neutre après chaque tentative échouée de démarrage.
  - Si le moteur ne démarre pas après deux essais, examinez-en la cause ou adressez-vous à une entreprise spécialisée !

#### 4.20 Installation de préchauffage (en option)

1. Préchauffage de l'huile hydraulique
2. Préchauffage du moteur


La chargeuse peut être équipée en option d'un système de préchauffage de l'huile hydraulique et/ou du moteur. Les prises électriques correspondantes sont alors situées sur le côté droit de l'élément arrière.

Le système de préchauffage doit être relié au secteur par l'intermédiaire d'une minuterie.



#### 4.21 Prise électrique remorque à sept broches

La prise est utilisée pour raccorder les feux et les clignotants de la remorque.



Raccordement électrique	Fonction	Désignation
1	Clignotant gauche	L
2	-	-
3	Masse	3 l
4	Clignotant droit	R

Raccordement électrique	Fonction	Désignation
5	Feu de recul droit	58 R
6	Feux stop	54
7	Feu de recul gauche	58 L

## 4.22 Gyrophare (en option)

Un gyrophare peut être monté sur la cabine ou sur le toit de protection.

**Pour les passages de faible hauteur, le support du gyrophare peut être incliné de 90° vers l'arrière.**

Une autre option consiste à déposer le gyrophare :

**Jusqu'à 2021 :**



Le gyrophare est amovible.  
Il suffit de desserrer l'écrou hexagonal et de déposer le gyrophare en tirant vers le haut.



Protéger la broche du support contre la pluie à l'aide du capuchon en caoutchouc.



### REMARQUE

Le gyrophare doit être utilisé conformément aux dispositions légales applicables !

**À partir de janvier 2021 :**

Le gyrophare est amovible. Desserrer l'écrou papillon (a) et déposer le gyrophare en tirant vers le haut.



Le gyrophare émet différents signaux. Pour changer de signal, dévisser le cabochon et appuyer sur le bouton rouge (b). Les différents signaux sont les suivants :

1. Rotatif
2. simple flash
3. double flash
4. triple flash

**REMARQUE**

Avant de partir, renseignez-vous sur la réglementation relative aux gyrophares dans votre pays.


**REMARQUE**

**En Allemagne, les prescriptions suivantes sont applicables sur la réseau routier public :**

- En circulation sur la voie publique, le gyrophare ne peut être utilisé qu'en mode rotatif (signal 1) !
- La signalisation par gyrophare est obligatoire si la largeur du véhicule est supérieure à 3 m.
- Les véhicules utilisés pour le nettoyage des rues doivent également utiliser un gyrophare.

## 4.23 Cabine

### 4.23.1 Porte de la cabine



pousser ou tirer



Les portes de la cabine doivent rester fermées pendant le travail. En cas de besoin, la porte peut rester entre-ouverte. A cet effet, rabattre le levier indiqué sur la figure ci-contre vers l'extérieur et l'encliqueter dans la serrure de la porte (a).

Lorsqu'elles sont grandes ouvertes, les portes de la cabine s'enclenchent automatiquement dans un système de verrouillage. Il doit être déverrouillé pour fermer la porte.



### REMARQUE


Dès la fin du travail ou s'il quitte la chargeuse pour un temps indéfini, le conducteur doit veiller à fermer à clé les portes de la cabine de manière à en empêcher l'accès à des personnes non autorisées.



### ATTENTION !

Les portes qui ne sont pas immobilisées posent un risque de blessure !

### 4.23.2 Vitre arrière



1. Pour ouvrir la vitre arrière, basculer les deux poignées à droite et à gauche en même temps.
2. La vitre peut ensuite s'ouvrir en la poussant vers l'extérieur.



Sur les chargeuses équipées d'un cyclone, la vitre arrière ne doit être que très peu ouverte afin d'éviter l'endommagement de celui-ci.


Pour ouvrir complètement la vitre arrière, retirer la goupille béta (1) puis la goupille à anneau (2) de la poignée. Le cyclone doit impérativement avoir été déposé auparavant !

### 4.23.3 Chauffage



La cabine est équipée d'un chauffage à allure variable. Le levier de réglage se situe du côté droit à l'avant, sous la poignée de commande. L'interrupteur de la ventilation (voir 4.2.3 pos. 1) doit être en position Marche.

#### 4.23.4 Éclairage intérieur




L'éclairage intérieur se trouve au-dessus de la porte de droite.

L'interrupteur est à deux positions :

1. Lampe allumée
2. L'ouverture et la fermeture de la porte commande la lampe

#### 4.23.5 Porte-bouteille

Un porte-bouteille est situé sur le côté droit de la paroi arrière de la cabine.



Le support peut être réglé en fonction de la taille de la bouteille. Pour cela, pincez la partie arrière des mâchoires ou écartez-les délicatement l'une de l'autre.

- Pour l'ouvrir, rabattez d'abord la tablette vers le bas.
- Rabattez ensuite les mâchoires avec précaution vers le haut.

**REMARQUE**

Conservez toujours ce manuel près du siège du poste de conduite afin qu'il soit à portée de main en cas de besoin.

**4.23.6 Pare-soleil**


Le pare-soleil peut être rabattu et incliné pour protéger de l'éblouissement.

## 4.24 Boîtes à fusibles

### 4.24.1 Boîte à fusibles A (console volant)




A





- F1:** Borne 30 vers prise J2,  
Borne 30 interrupteur de feux de détresse
- F2:** Électroaimant de coupure du moteur
- F3:** Klaxon, borne 15 vers interrupteur d'éclairage (uniquement si dispositif d'éclairage)
- F4:** Borne 15 vers prise J4,  
Relais du frein de stationnement dans la console volant
- F5:** Borne 15 vers la prise J7
- F6:** Alimentation écran et Buzzer de la console volant
- F7:** Pompe à gazole, vanne d'arrêt pompe hydrostatique
- F8:** Projecteur de travail avant/arrière
- F9:** Feu de croisement gauche
- F10:** Feu de croisement droit
- F11:** Feu de route droit, gauche;  
Témoin de feux de route sur l'écran
- F12:** Feux de position, gauche
- F13:** Feu de stationnement droit; témoin de feux de stationnement sur l'écran

#### 4.24.2 Boîtes à fusibles B (uniquement avec cabine)




- F1:** Interrupteur projecteur de travail avant (5 A)
- F2:** Interrupteur chauffage (15 A)
- F3:** Interrupteur essuie-glace arrière, essuie-glace arrière (10 A)
- F4:** Interrupteur essuie-glace avant, essuie-glace avant, relais essuie-glace/lave-glace (15 A)
- F5:** Projecteur de travail arrière (10 A)
- F6:** Radio (potentiel 15), relais projecteur de travail (20 A)
- F7:** Indicateur de charge (uniquement sur chargeuses télescopiques) (5 A)
- F8:** Radio (potentiel 30), Interrupteur – gyrophare (10 A)
- F9:** Interrupteur option 7
- F10:** Interrupteur option 8
- F11:** Interrupteur option 9
- F12:** non affecté
- F13:** non affecté
- F14:** non affecté
- F15:** non affecté
- F16:** non affecté

### 4.24.3 Autres fusibles et relais





- F2:** Alimentation sorties de puissance (30 A) (par ex., vanne de marche avant)
- F3:** Alimentation de l'unité de commande électrique (5 A)
- F4:** Alimentation entrées autorisations (interrupteur principal) (3 A)



**K1 - K3** pour fonctions électriques optionnelles


**K4:** Relais de démarrage



**F50.1:** Protection contact du relais R1 (démarrreur)

**F50.1:** Alimentation de la console volant (entre autres alimentation du contact et de la boîte à fusibles)

#### 4.24.5 Unité de commande de la transmission hydrostatique




L'unité de commande est située à droite, sous le capot moteur.



#### REMARQUE

→ Ne pas ouvrir l'unité de commande ! La détérioration du sceau rend la garantie caduque !

#### 4.24.4 Fusible du siège à suspension pneumatique



Le fusible du siège à suspension pneumatique (15 A) se trouve à droite derrière le siège.

#### 4.24.6 Numérotation des touches de commande



1. En option : commande des raccords hydrauliques rouges auxiliaires/ déverrouillage de l'outil
2. En option : commande des raccords hydrauliques rouges auxiliaires/ verrouillage de l'outil
3. Hydraulique auxiliaire 3e circuit de commande ou commande ELPRO

#### 4.24.7 Numérotation des interrupteurs



4. Interrupteur « Déverrouillage de l'outil »
5. Klaxon (si pas de dispositif d'éclairage)
8. Libre pour option
9. Interrupteur projecteur de travail avant et arrière

## 5 Manuel de maintenance

### 5.1 Remarques d'ordre général



#### REMARQUE

Les points suivants doivent impérativement être respectés afin d'éviter tout dommage corporel ou matériel !

- Toutes les prescriptions de la partie « Instructions de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse sur cour » et « Instructions de sécurité pour l'utilisation de la chargeuse sur cour » doivent être impérativement respectées.
- Lors de la manipulation et de l'élimination de carburant et de lubrifiant, les dispositions légales doivent être respectées. Lors d'une élimination non réalisée dans les règles, l'environnement est fortement pollué.
- Les interventions d'entretien ne doivent être effectuées que sur un sol plan et stable. Sécuriser la chargeuse contre tout déplacement et tout rabattement de l'outil.
- La durée d'utilisation de la machine n'est pas limitée pourvu que l'entretien et la maintenance soient effectués conformément aux consignes de notre notice de maintenance.
- Les règles générales de sécurité doivent être également respectées dans le cadre de l'entretien et de la maintenance.
- Le moteur Diesel doit être arrêté lors des tâches de maintenance et le bras de levée doit être abaissé sur la position inférieure.
- Tous les groupes de construction chauffés doivent refroidir avant de travailler !
- Mesures de maintenance doivent être réalisées d'après des intervalles prescrits afin de maintenir la sécurité d'utilisation de la machine !
- Les interventions d'entretien d'envergure et les travaux sur les composants sensibles (par ex. les freins, la direction, le train de roulement, le système hydraulique) doivent uniquement être effectués par un atelier spécialisé !

Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité et les avertissements suivants lors de toute intervention sur la chargeuse :

## ATTENTION DANGER !

### **Risque de blessures mortelles provoquées par la chute inopinée du bras de levage !**

Ne passez jamais sous le bras de levage s'il n'est pas sécurisé !

- Immobilisez le bras de levage à l'aide de béquilles appropriés pour qu'il ne chute pas inopinément.
- N'utilisez pas le bras de levage comme cric et n'utilisez que des chandelles homologuées !

## AVERTISSEMENT !

### **Des blessures graves peuvent survenir !**

- Portez toujours des lunettes de protection, un tablier et des gants en caoutchouc lorsque vous intervenez sur la batterie afin d'éviter les blessures provoquées par l'acide qu'elle contient ! En outre, veillez à respecter les réglementations particulières relatives à la manipulation des batteries !
- N'ouvrez jamais le bouchon du radiateur tant que le circuit de refroidissement est encore chaud ! Il y a risque de brûlure !
- N'ouvrez le capot que lorsque le moteur est arrêté ! Ne manipulez jamais le capot moteur par le tuyau d'échappement afin d'éviter les brûlures !
- Les travaux de soudage peuvent endommager les conduites sous pression, il convient de prendre les mesures de protection adéquates.
- Ne jamais desserrer ni resserrer les conduites et les flexibles hydrauliques lorsqu'ils sont sous pression.
- En cas de travaux dans la zone de l'articulation, celle-ci doit être immobilisée par le système de verrouillage !

### 5.1.1 Siège à assise rabattable (uniquement modèles à cabine)



Pour relever l'assise, mettre le siège dans sa position la plus basse et le pousser légèrement vers l'avant. Ouvrir la vitre arrière. Déverrouiller et soulever l'assise.



Dégager la béquille de son support et l'enclencher dans l'assise.



**⚠ ATTENTION !**

Lors des travaux de maintenance sous l'assise du siège, celle-ci doit impérativement être immobilisée par la béquille afin d'éviter qu'elle ne retombe !

## 5.2 Maintenance

### 5.2.1 Chaque jour

<b>Contrôle visuel général concernant :</b>	
Prescriptions en matière de prévention des accidents	
Éclairage	
Boulons de palier	
Inétanchéité, etc.	

<b>Moteur :</b>	
Contrôler le niveau d'huile	
Vider le bac de récupération d'eau dans le préfiltre à carburant	
Contrôler le système de gaz d'échappement comprenant les composants de post-traitement du gaz d'échappement pour l'étanchéité	
Niveau liquide de refroidissement (remplir si nécessaire)	
Nettoyer le radiateur de l'extérieur (réseau du radiateur)	

<b>Équipement hydraulique :</b>	
Contrôler le niveau d'huile	

<b>Travaux de graissage :</b>	
Vérin de levage (2x)	
Vérin de basculement de l'outil (2x)	
Bras de levage (4x)	
Système d'attache rapide (2x)	
Bielle (2x)	
Axe de rotation (1x)	
Arbre de transmission (3x)	

<b>Frein :</b>	
Contrôler le niveau du liquide de freinage	

## 5.2.2 Plan de maintenance

Travaux à effectuer	Intervalle		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	400 h/ 800 h/ 1200 h/ etc.	800 h/ 1600 h/ 2400 h/ etc.
<b>Contrôle visuel général concernant :</b>			
Prescriptions en matière de prévention des accidents	•		
Éclairage	•		
Boulons de palier	•		
Inétanchéité, etc.	•		
<b>Moteur :</b>			
Vidange d'huile et changement de filtre (1 x par an au minimum) <sup>1)</sup>	• (uniqu. 50 h)	•	
Nettoyage du filtre à air et de la soupape d'évacuation des poussières	Chaque jour		
Changer la garniture de filtre à air (où si nécessaire)		•	
Remplacement de l'élément du filtre de sécurité			•
Vérifier la fixation du filtre à air (colliers) (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)	•	
Contrôler le jeu de soupape (pour la première fois après 50 h)	toutes les 1600 h		

Travaux à effectuer	Intervalle		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	400 h/ 800 h/ 1200 h/ etc.	800 h/ 1600 h/ 2400 h/ etc.
<b>(Moteur :)</b>			
Changement du préfiltre à carburant		•	
Remplacement du filtre à carburant		•	
Nettoyer le réservoir à carburant			•
Contrôler tension de courroie du ventilateur		•	
Nettoyer le radiateur de l'intérieur			•
Nettoyer le radiateur de l'extérieur (réseau du radiateur)	•		
Contrôler le niveau du liquide de refroidissement	•		
Contrôler concentration de l'agent réfrigérant (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)	•	
Contrôler la fixation des tuyaux du liquide de refroidissement (Collier) (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)	•	

Travaux à effectuer	Intervalle		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	400 h/ 800 h/ 1200 h/ etc.	800 h/ 1600 h/ 2400 h/ etc.
<b>En plus, à l'emploi de RME (ester méthylique de colza) ou de FAME (Fatty Acide Methyl Ester)</b>			
Remplacement de toutes les pièces en caoutchouc, des tuyaux en caoutchouc et des pompes de circulation de carburant à membrane		•	
<b>Équipement hydraulique :</b>			
Changer le filtre d'aspiration retour (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)		•
Changer la soupape d'aération			•
Vidange d'huile avec nettoyage de réservoir à huile Huile hydraulique selon la spécification Schäffer G 9-11			• toutes les 1600 h
Contrôler le niveau d'huile	•		
Changer le filtre pression (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)		•
Vérification de la soupape de sécurité de verrouillage de l'outil	•		
Vérification de la pression du système hydraulique de travail, ajustement si nécessaire ! (soupape de surpression)	• (uniqu. 50 h)		
Remplacer l'ensemble des tuyaux hydrauliques	tous les 6 ans ou en cas de besoin		

Travaux à effectuer	Intervalle		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	400 h/ 800 h/ 1200 h/ etc.	800 h/ 1600 h/ 2400 h/ etc.
<b>Essieux :</b>			
Contrôler le niveau d'huile		•	
Vidange d'huile (pour la première fois après 50 h)	• (uniqu. 50 h)		•
Contrôler les fixations de l'arbre à cardans (voir chap. 9.5)		•	
<b>Roues :</b>			
Contrôler la pression d'air	•		
Resserrer les écrous de roues (pour la première fois après 10 h)		•	
Contrôle visuel général pour détecter les endommagements	•		
<b>Frein :</b>			
Contrôler flexibles et conduites		•	
Contrôle visuel de l'ensemble des modules		•	

Travaux à effectuer	Intervalle		
	50 h/ 100 h/ 150 h/ etc.	400 h/ 800 h/ 1200 h/ etc.	800 h/ 1600 h/ 2400 h/ etc.
<b>Équipement électrique :</b>			
Contrôle général de l'installation d'éclairage et de l'installation électrique		•	
Contrôle de la dynamo/ démarreur			•
Contrôler le niveau d'acide batterie		•	
Contrôler si les câbles sont détériorés		•	
<b>Cabine :</b>			
Remplacement du filtre à air de la cabine (où si nécessaire)			•
<b>Travaux de graissage :</b>			
Pédale de conduite, câbles sous gaine, charnières	si nécessaire		

### 5.2.3 en outre tous les 2 à 6 ans

en outre tous les 2 ans	
<b>Moteur :</b>	
Changer le liquide de refroidissement	
Remplacer les tuyaux du liquide de refroidissement et les colliers	
Remplacement des tuyaux de carburant et des colliers de serrage	


Frein :	
Changer le liquide de freins	
Remplacement des canalisations de frein	
en outre tous les 6 ans	
<b>Équipement hydraulique :</b>	
Remplacer l'ensemble des tuyaux hydrauliques	

<sup>1)</sup> L'intervalle de vidange d'huile doit être divisé en deux en cas de :

- températures ambiantes permanentes < -10 °C ou température d'huile < 60 °C ou
- teneur en soufre du carburant > 0,5 jusqu'à 1 % du poids, ou
- fonctionnement au carburant bio, ou
- fonctionnement à l'huile végétale pure (huile de colza).

## 5.2.4 Points de lubrification

1. Vérin de levage (2x)
2. Vérin de basculement de l'outil (2x)
3. Bras de levage (4x)
4. Axe de rotation (1x)
5. Bielle (2x)
6. Système d'attache rapide (2x)
7. Vérin de direction (2x)
8. Arbre de transmission (3x)



### 5.2.5 Contenance – consommables

	Contenance (litres)	Type d'huile, norme
Chargeuses sur pneus	2630 (SLT) / 2430	
Moteur Kubota	Kubota D1703-M-DI 18,5 kW / 25 CV	
Huile hydraulique	env. 30	HLP 46
Huile moteur	env. 7,0	(voir chap. 9.1)
Liquide de refroidissement	env. 5,5	AVIA Antifreeze Extra ARAL Antifreeze Extra BASF Glysantin G 48 DEA Kühlerfrostschutz SHELL GlycoShell
Carburant Diesel	40	Gazole selon DIN EN 590/ ULSD (voir aussi chap. 9.3 et autocollants)
Liquide de freins	-	Dexron II D
Graisse pour points de lubrification (excepté arbre à cardans)	-	Graisse haute pression saponifiée au lithium avec additif MoS2 DIN 51 502 – KPF 2 K -30 (-40)
Graisse pour arbre à cardans	-	Graisse multiusage saponifiée au lithium avec additifs EP DIN 51 502 – KP 2 K -30 (-40)

**REMARQUE**

Lors du raccordement des outils ou des remorques avec un raccord hydraulique, il faut veiller à ce que l'huile hydraulique soit la même dans l'outil et le chargeur. Le mélange d'une autre huile avec l'huile hydraulique du chargeur peut provoquer une panne du système hydraulique. En outre, cela met fin à la garantie !

**5.2.5.1 Essieu**

	Quantité d'huile (litres)	
Essieu de transmission, avant	env. 2,5	Huile de graissage selon la spécification Schäffer G 5-7 (voir le chap. 9.2)
Essieu moteur avec distributeur, arrière	env. 5,7	

### 5.2.6 Éléments filtrants

	Réf. pièce de rechange
<b>Chargeuses sur pneus</b>	<b>2630 (SLT) / 2430</b>
<b>Moteur Kubota</b>	<b>Kubota D1703-M-DI 18,5 kW / 25 CV</b>
Cartouche filtre à huile moteur	336-021-004
Cartouche filtre à carburant	070-500-108
Cartouche préfiltre à carburant	336-000-315
Cartouche filtrante séparateur d'huile cpl.	070-500-106
Filtre à air, extérieur	070-920-033
Filtre à air, intérieur	070-920-032
Filtre d'aspiration retour	070-200-012
Soupape de ventilation remplissage	450-021-002
Kit SAV *	030-320-160
Filtre sous pression	2026-015-016
Natte du filtre à air cabine	070-800-080


**\* Le kit SAV ne comprend pas de filtre sous pression ni de filtre à air pour la cabine, veuillez les commander séparément !**

**REMARQUE**

- Seuls les filtres Schäffer d'origine peuvent être utilisés comme éléments filtrants !
- Si des éléments filtrants d'autres fabricants sont utilisés, la société Schäffer n'accorde aucune garantie !

### 5.3 Remplacement du filtre à air de la cabine

1. Desserrer ensuite les 4 vis et enlever le cache en plastique avec précaution.
2. Desserrer ensuite les deux vis du filtre.
3. Retirer le filtre vers le haut avec précaution et le débourrer. Le remonter en procédant dans le sens inverse.
4. Remplacer le filtre en cas d'endommagement.



**ATTENTION !**

**Risque de blessures !**  
Veiller aux arêtes vives.

## 5.4 Eau lave-glace



Pour éviter que le lave-glace ne gèle en hiver, il est conseillé d'utiliser un antigel. Achetez un produit concentré que vous pourrez diluer selon les besoins.

- Pour éviter que le réservoir du lave-glace ne soit vide, vérifiez régulièrement le niveau d'eau. Si le niveau est trop bas, remplissez le réservoir.
- Le réservoir est transparent, ce qui permet de voir facilement le niveau d'eau.

### 5.4.1 Remplir l'eau du lave-glace

- En **été**, vous mettrez seulement de l'eau distillée avec quelques gouttes de produit nettoyant pour vitres, pour que la vitre reste propre. Vous trouverez dans les magasins d'accessoires automobiles des produits de nettoyage spéciaux pour le lave-glace. Vous procéderez de la même manière pour remplir le réservoir.
- Vous pouvez verser le produit sans le diluer ou rajouter de l'eau distillée. Le dosage varie d'un fabricant à l'autre, vous trouverez les instructions de mélange sur la bouteille.
- Le remplissage est un peu différent en **hiver**. Pour que les vitres ne givent pas, il est conseillé d'ajouter un antigel dans le réservoir du lave-glace. Vous pourrez le verser dans le réservoir sans le diluer ou bien le diluer dans de l'eau distillée.
- Suivez les instructions du fabricant et utilisez un produit convenant pour les très basses températures. Bien entendu, pour obtenir le meilleur résultat possible, vous utiliserez le produit sans le diluer.

## 5.5 Roues et pneumatiques

---



### REMARQUE

**Les travaux de montage des roues et des pneus doivent être exclusivement effectués par des personnes formées à cet effet !**

- Assurez-vous que toutes les roues de la machine ont le même diamètre ! Faute de quoi, les essieux risquent d'être endommagés !
  - Des pneus de même taille provenant de différents fabricants peuvent avoir un diamètre différent. Tenez également compte de l'état d'usure !
- 



### ATTENTION !

**Risque de blessures et d'accident en cas de non-conformité !**

- Les jantes endommagées doivent être remplacées.
  - Il est interdit de procéder à des travaux de soudage sur les jantes !
- 

### 5.5.1 Contrôle de la pression et gonflage des pneus

---



### REMARQUE

**Le gonflage des pneus n'est autorisé qu'avec un dispositif muni d'un manomètre étalonné !**

- Respectez toujours la pression de gonflage prescrite pour la taille de pneu correspondante !
  - Lors du gonflage des pneus, aucune autre personne ne doit se trouver dans la zone dangereuse !
-

1. La chargeuse doit se trouver sur un sol horizontal et ferme. Abaissez le bras de levage.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur.
4. Dévissez le capuchon de protection de la valve.
5. Enfoncez l'embout du gonfleur sur la valve du pneu de manière à ce que le manomètre indique la pression en prenant soin qu'il n'y ait pas de fuite d'air.
6. Lisez la valeur affichée et comparez-la avec le tableau dans l'annexe.
7. Si la pression est trop faible, gonflez le pneu à la pression prescrite. Si la pression est trop élevée, laissez de l'air s'échapper.
8. Retirez l'embout du gonfleur de la valve.
9. Revissez le capuchon de protection de la valve.
10. Répétez cette procédure sur les 4 pneus.

➔ **La pression d'air adéquate pour les pneus est consultable dans le tableau en annexe de ce mode d'emploi !**



## REMARQUE

- Si les pneus sont gonflés à l'eau, la valve doit être en haut lors du contrôle !
- Les pneus ne doivent jamais être totalement remplis d'eau ! Adressez-vous à un atelier spécialisé !

## 5.5.2 Changement de roue



### REMARQUE

**Les travaux de montage des roues et des pneus doivent être exclusivement effectués par des personnes formées à cet effet !**



## ATTENTION DANGER !


### Risque de blessures mortelles en cas de non-conformité

- Utilisez uniquement des crics suffisamment dimensionnés placés sur un sol supportant la charge ! Assurez-vous que le cric ne peut pas déraper !
  - Après le levage, soutenez encore le chargeur avec des chandelles !
  - Ne soulevez jamais la chargeuse à l'aide du bras de levage !
- 
-  **Lors du remplacement des roues, aucune autre personne ne doit se trouver dans la zone dangereuse !**
  - Serrez impérativement les écrous de roue au couple prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique !
  - Effectuez une vérification du couple de serrage des écrous de roue après 10 heures de fonctionnement !

1. La chargeuse doit se trouver sur un sol horizontal et ferme. Abaissez le bras de levage.
  2. Serrez le frein de stationnement.
  3. Coupez le moteur.
  4. Placez le cric sous l'essieu près de la roue à changer. Assurez-vous que le cric ne peut pas déraiper !
  5. Sécurisez le chargeur levé en renforçant le support avec des chandelles.
  6. Desserrez les écrous des roues.
  7. Soulevez alors la chargeuse jusqu'à ce que la roue soit juste libérée.
  8. Dévissez ensuite complètement tous les écrous et déposez la roue en la soulevant.
  9. Soulevez la nouvelle roue pour la placer sur les goujons du moyeu et vissez les écrous à la main sans les serrer dans un premier temps.
  10. Serrez les écrous des roues.
  11. Enlevez les chandelles et abaissez le cric.
  12. Serrez maintenant les écrous diamétralement opposés au couple de serrage prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique.
  13. Effectuez une vérification du couple de serrage des écrous de roue après 10 et 50 heures de fonctionnement !
- ➔ **Le couple adéquat pour les écrous des roues est consultable dans le tableau en annexe de ce mode d'emploi !**

## 5.6 Faire le plein de carburant

### 5.6.1 Carburant diesel



La tubulure du réservoir de carburant Diesel se trouve à gauche sur le chariot avant.  
Après avoir fait le plein, refermer soigneusement la tubulure du réservoir.

- Vérifier que le niveau du carburant soit au-dessus de la limite inférieure de la jauge du niveau d'essence.
- Lorsque vous faites le plein, remplissez le réservoir jusqu'à ce que le niveau de carburant soit à mi-hauteur du tube de l'orifice remplissage. Ne pas mettre trop de carburant !

**i** Utiliser du gasoil selon DIN EN 590 ou ULSD only ; l'indice de cétane doit être supérieur à 45. La qualité du gasoil doit être conforme ASTM D 975.

---

### **i** REMARQUE

- Utilisez un filtre lorsque vous faites le plein de carburant afin d'éviter toute panne due à des corps étrangers.
  - N'utilisez que du gazole à faible viscosité pour éviter d'endommager le moteur.
  - Ne laissez jamais le réservoir se vider complètement, de l'air pouvant dans ce cas pénétrer dans le système d'alimentation en carburant.
-

### Sécurité de manipulation du carburant :

- Le carburant doit être manipulé avec prudence, il est facilement inflammable. Ne fumez pas lorsque vous faites le plein de la machine et veillez à ce qu'il n'y ait pas de feu ouvert ou de source d'étincelles à proximité.
- Coupez le moteur lorsque vous voulez faire le plein de la machine.
- Faites toujours le plein à l'extérieur.
- Enlevez les traces de saleté et de graisse de la machine pour éviter les incendies. Essayez toujours le carburant renversé.



### **ATTENTION !**

#### **Risque de brûlures !**

Éviter toute flamme pendant les travaux sur le système d'alimentation en carburant et ne pas fumer !

### **5.6.2 Emplois de RME (ester méthylique de colza) voire FAME (Fatty Acide Methyl Ester) en tant que carburant**

Les moteurs diesel peuvent être alimentés avec du RME à la place du diesel si les points suivants sont respectés :

1. La puissance du moteur peut se modifier fondamentalement, la consommation en carburant peut augmenter et les capacités au démarrage à froid peuvent diminuer en raison d'une autre composition chimique et d'une autre viscosité par rapport au diesel normal.

Perte de puissance : env. 7 %

Consommation en carburant : env. 15 % plus élevée

Démarrage à froid : au-dessus de +5 °C, démarrage du moteur est garanti

: au-dessous de +5 °C, des problèmes de démarrage peuvent se produire

2. Les pièces en caoutchouc, les tuyaux en caoutchouc et les pompes d'alimentation en carburant à membrane ne sont pas suffisamment résistants au RME. Ces pièces devront être échangées toutes les 400 heures d'opération ou une fois par an.

3. Les défauts apparus sur l'équipement à injection et sur les pompes d'alimentation en carburant ne tombent pas sous le coup des conditions de garantie générales Schäffer.
4. L'utilisation de RME entraîne simultanément une dilution de l'huile moteur. Il est supposé que l'intervalle de vidange d'huile sera fait exactement (toutes les 400 heures).
5. Environ 30 à 50 heures après une première conversion du diesel au biodiesel, il faut remplacer les filtres à carburant pour prévenir l'engorgement des filtres.
6. Il ne faut pas compenser la réduction de puissance du moteur en modifiant les réglages de la pompe à injection. Si les plombs correspondants sont détériorés, Schäffer ne fournira aucune prestation de garantie.
7. Si la vitesse de marche à vide doit être corrigée, ceci ne doit se faire que par l'intermédiaire de la vis d'arrêt sur le levier de réglage des vitesses.
8. La qualité du carburant RME doit répondre aux exigences de la norme DIN EN 14214 ou être de meilleure qualité. Puisque les valeurs limites fixées par la norme EN 14214 ne sont pas toujours respectées dans la pratique, l'utilisateur devrait choisir soigneusement son fournisseur de carburant. En cas de dommage, une garantie sera refusée si la norme EN 14214 n'a pas été respectée.
9. Il faut éviter des temps d'arrêt de plus de 4 semaines avec RME. Il vaut mieux convertir au préalable le moteur au carburant diesel et ne mettre la machine à l'arrêt qu'après avoir fait cela.
10. L'odeur des gaz d'échappement ressemble à celle de l'huile alimentaire brûlée à l'emploi de RME.
11. Ces restrictions sont valables pour l'exploitation avec 100 % RME ainsi que pour les mélanges > 5 %.

### 5.6.3 Mode hivernal avec gazole

---




#### REMARQUE

Utiliser exclusivement du diesel d'hiver ! Ne pas effectuer le mélange soi-même !

---

En cas de températures très basses, des sécrétions de paraffine peuvent provoquer l'obstruction du circuit d'alimentation de carburant et provoquer des anomalies de fonctionnement. Avec une température ambiante inférieure à 0 °C, utiliser du gazole d'hiver (jusqu'à -20 °C) (est proposé par les stations-service à temps avant le début de la saison froide).



I Gazole d'été

II Gazole d'hiver

A Température extérieure

B Proportion de pétrole additionné

- En dessous de  $-20\text{ °C}$ , il conviendra de mélanger avec du pétrole. Pour connaître les rapports de mélange requis, reportez-vous au diagramme ci-contre.
- Pour les régions arctiques où les températures descendent jusqu'à  $-44\text{ °C}$ , il est possible d'utiliser des gazoles spéciaux.

Si l'utilisation de gazole d'été est nécessaire pour des températures inférieures à  $0\text{ °C}$ , il est possible d'ajouter du pétrole jusqu'à une proportion de 30 % conformément au diagramme ci-contre.

Le plus souvent, une résistance au froid suffisante peut être obtenue en ajoutant un améliorant de fluidité.

## 5.7 Maintenance du système hydraulique

**Le système hydraulique de filtrage est composé de :**

- 1 x filtre d'aspiration de retour pour l'hydraulique de travail et de conduite
- 1 x soupape de remplissage d'aération.
- 1 x filtre sous pression.

**i La quantité de remplissage dans le réservoir d'huile hydraulique doit être contrôlée chaque jour. La chargeuse doit être alors placée sur du plat et tous les cylindres doivent être rentrés.**

**Dans des conditions d'utilisation normales, l'élément filtre d'aspiration de retour et la soupape d'aération de remplissage doivent être renouvelés selon les intervalles suivants :**

- a) 50 heures de service après la première mise en service
- b) 800 heures de service après la première mise en service
- c) ensuite toutes les 800 heures d'opération.

**i La soupape d'aération de remplissage doit être nettoyée une fois par mois et ensuite respectivement après 800 heures d'opération ; le couvercle de remplissage doit être alors complètement changé.**

**Les intervalles de vidange suivants sont prescrits pour l'huile hydraulique :**

- d) 800 heures de service après la première mise en service
- e) toutes les 800 heures d'opération suivantes.

**Avec de l'huile hydraulique répondant à la spécification Schäffer G 9-11 :**

- a) 1600 heures de service après la première mise en service
  - b) toutes les 1600 heures d'opération suivantes.
- Lors d'une vidange d'huile, l'huile hydraulique doit être évacuée à la chaleur de service. La crasse d'huile éventuellement présente doit être immédiatement éliminée par rinçage du réservoir.
  - L'huile doit être versée par la soupape d'aération de remplissage.
  - HLP 46 (ISO VG 46, selon DIN 51519) est utilisée en tant qu'huile hydraulique. Lors de l'utilisation d'autres liquides hydrauliques, une validation par le fabricant doit avoir lieu.
  - L'étanchéité du système hydraulique doit être vérifiée lors de chaque intervention de maintenance. Les presse-étoupes et les raccords présentant un défaut d'étanchéité doivent être resserrés **hors pression**, puis contrôlés à nouveau et remplacés si nécessaire.
  - Après de grosses réparations (par ex. Échange de pompe ou de moteur hydraulique), il sera nécessaire de remplir la pompe hydraulique du côté aspiration avec de l'huile avant de démarrer afin de purger le système hydraulique !
  - Lorsque le réservoir hydraulique est encore chaud en état d'exploitation, il est sous pression. Pour éviter un débordement de l'huile hydraulique lors du changement du filtre, il faut créer une compensation de pression en ouvrant la soupape de remplissage et purge !

**REMARQUE**



Lors de la maintenance du système hydraulique, il convient de procéder en veillant à la plus grande propreté possible afin d'éviter une panne prématurée de la machine !

**REMARQUE**


Lors de l'attelage d'outils avec un raccordement hydraulique, assurez-vous que l'huile hydraulique de l'outil est la même que celle de la chargeuse. Un mélange d'huile étrangère avec l'huile hydraulique de la chargeuse peut entraîner une panne hydraulique. Cela invalidera également tout droit de garantie !

## 5.7.1 Dispositif de filtration hydraulique

### Filtre d'aspiration retour




### Soupape de ventilation remplissage



- Utiliser uniquement la pièce d'origine Schäffer 070-200-012 comme cartouche pour le filtre d'aspiration de retour (070-200-011) !
- L'utilisation d'éléments filtrants d'autres constructeurs risque de provoquer de graves dégâts ou la défaillance de la pompe à pistons axiaux !

### 5.7.1.1 Remplacement du filtre d'aspiration de retour




- Utiliser uniquement la pièce d'origine Schäffer 070-200-012 comme cartouche pour le filtre d'aspiration de retour (070-200-011) !
- L'utilisation d'éléments filtrants d'autres constructeurs risque de provoquer de graves dégâts ou la défaillance de la pompe à pistons axiaux !

## 5.7.2 Filtre haute pression

Dans des conditions d'utilisation normales, le filtre pression doivent être renouvelés selon les intervalles suivants :

- a) 50 heures de service après la première mise en service
- b) 1000 heures de service après la première mise en service
- c) ensuite toutes les 1000 heures d'opération.



L'huile pompée par la pompe à roue dentée est entièrement guidée au travers du filtre sous pression avant d'arriver à la direction voire à l'appareil de commande.

Pour remplacer le filtre sous pression, il faut détacher les brides autour du filtre et dévisser les tuyaux. Le filtre sera remplacé au complet.

**Lors de l'insertion du nouveau filtre sous pression, il faut impérativement tenir compte de la direction du flux !** Celle-ci est caractérisée par une flèche sur le boîtier. Le filtre doit impérativement être inséré la flèche étant orientée **vers l'arrière** de la chargeuse. **Un filtre mal inséré peut causer des dommages sur la pompe à roue dentée !**

## 5.8 Maintenance des boîtes d'essieu

Intervalles  
d'entretien :

- Le niveau d'huile doit être vérifié toutes les 400 heures de fonctionnement. A cet effet, le chariot chargeuse doit être positionné sur une surface plane et être à l'arrêt depuis au minimum 10 minutes. Le niveau d'huile doit être à hauteur de la partie inférieure de la vis « A ». Si besoin, rajouter de l'huile.
- La vidange doit être effectuée toutes les 800 heures de fonctionnement, une première vidange devant avoir lieu après 50 heures de fonctionnement. Avant d'effectuer cette opération, la transmission doit être à chaud. La vidange de l'huile usagée se fait par le bouchon « B ». Remettre de l'huile fraîche suivant la quantité et les spécifications indiquées.
- Un contrôle visuel des fuites doit être effectué quotidiennement.
- **En cas d'utilisation d'huiles non homologuées, il peut apparaître un bruit important au niveau du différentiel autobloquant, le seuil de blocage pouvant varier !**

**L'huile usée doit être évacuée conformément aux prescriptions prévues par la loi !**

	Quantité d'huile (litres)
Essieu de transmission, avant	env. 2,5
L'essieu arrière avec distributeur	env. 5,7

### Huile pour engrenages selon la spécification Schäffer G 5-7 (voir chap. 9.3)


A = voyant niveau d'huile

B = vidange

C = remplissage

D = vis de purge

#### Essieu avant






Essieu arrière

A = voyant niveau d'huile

B = vidange

C = remplissage



## 5.9 Filtre à air

Le filtre à air en place est un filtre sec qui ne doit jamais être huilé !

Dans des conditions d'utilisation normales, le filtre doit être ouvert et nettoyé une fois par semaine (ou toutes les 100 heures d'opération).

- A cet effet, enlever uniquement la cartouche principal du boîtier et le frapper légèrement. Lorsque cette démarche révèle des endommagements du cartouche, remplacer celui-ci immédiatement.
- L'intérieur du boîtier est à nettoyer au chiffon sec. Le cas échéant, un produit de nettoyage pourra être utilisé pour le nettoyage du boîtier.
- Le filtre ne devra être remis en place qu'après séchage.
- En dehors du nettoyage, éviter de toucher l'élément.
- Lorsque de la poussière séchée adhère à la pièce, soufflez-la vers l'extérieur à l'aide d'air comprimé, tout en tournant.
- La pression de l'air comprimé doit être inférieure à 205 kPa (2,1 kgf/cm<sup>2</sup>, 30 psi).
- Lorsque l'élément principal du filtre est très encrassé, il convient de le changer aussi vite que possible. L'élément de protection du filtre doit être changé au même moment.
- L'élément de protection du filtre ne doit être démonté que si un échange est nécessaire.
- Afin de protéger le moteur, il ne faut pas retirer l'élément de protection du filtre lors d'opérations de maintenance de l'élément principal du filtre.



### REMARQUE

- Dans le cas d'une densité de poussière plus importante dans l'air ambiant, le nettoyage du cartouche doit être effectué plus fréquemment !
- Vérifier que la pince à crochet unique pour le couvercle du filtre est suffisamment serrée. Si ce n'est pas le cas, de la poussière et des salissures risquent d'être aspirées à l'intérieur et de causer l'usure du cylindre et du segment du piston. Il en résulterait de mauvaises performances du moteur.

L'élément principal du filtre doit être changé toutes les 400 heures de service et l'élément de protection du filtre toutes les 800 heures de service. La cartouche de sécurité ne peut pas être nettoyé et ne peut pas non plus être réutilisé après son démontage.


Sur le réceptacle du filtre a air, il y a un filtre a poussière qui est sans entretien.

- Dans le cadre d'une utilisation normale, ouvrir le collecteur de poussière une fois par semaine (tous les jours en cas d'utilisation dans un environnement poussiéreux), afin de retirer les plus grosses particules.
  - Pour cela, appuyer depuis l'extérieur avec deux doigts.



## REMARQUE

Attention, les éléments filtrants endommagés peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil et provoquer une panne de moteur !



1. Couvrir
2. Robinet de purge de poussières
3. Élément principal du filtre
4. Élément filtrant de sécurité
5. Corps du filtre à air

### **5.9.1 Nettoyage de l'élément de protection du filtre**

Pour nettoyer le composant, il faut envoyer de l'air comprimé sec depuis l'intérieur.  
La pression d'air au niveau de l'embout ne doit pas dépasser 205 kPa (2,1 kgf/cm).  
Respecter un écart adéquat entre l'embout et le filtre.

### **5.9.2 Vérification de la conduite d'aspiration de l'air**

Vérifier visuellement l'absence de formation de fissure, de dégradation du matériau et d'autres défauts.  
Vérifier également que toutes les vis de fixation et les écrous sont bien serrés.

### 5.9.3 Nettoyer le séparateur à cyclone (en option)




1



2



3



4

- Rabattre l'étrier métallique vers l'arrière.
- Ôter le couvercle.
- Retirer le bol en tirant vers le haut pour le vider.
- Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

## 5.10 Maintenance de la batterie

La batterie ne nécessite aucun entretien particulier d'après le fournisseur DIN. Néanmoins certaines précautions sont nécessaires, afin d'augmenter sa durée de Vic. :

- La partie supérieure de la batterie devra être tenue propre et au sec.
  - Lors du chargement de la batterie, débrancher tous les contacts avec l'appareil.
  - Pour débrancher la batterie, commencez toujours par la borne négative (-), et ensuite par la borne positive (+) ; pour rebrancher, procédez dans l'ordre inverse !
- i Les batteries usagers sont à déposer dans un lieu spécifique de recyclage ou de ramassage.**



Indicateur de charge de la batterie (power control) :

vert	prêt à démarrer
noir	recharge
blanc	contrôle



## AVERTISSEMENT !

### Des blessures graves peuvent survenir !

- Portez toujours des lunettes de protection, un tablier et des gants en caoutchouc lorsque vous intervenez sur la batterie afin d'éviter les blessures provoquées par l'acide qu'elle contient ! En outre, veillez à respecter les réglementations particulières relatives à la manipulation des batteries !
  - Gardez les enfants à l'écart des acides et des batteries !
  - Les étincelles, le feu, la fumée et les flammes nues sont strictement interdits !
- ➔ **Rincez immédiatement les éclaboussures d'acide à l'eau claire et consultez un médecin au plus tôt !**

### 5.10.1 Pose et dépose de la batterie



#### **AVERTISSEMENT !**

**Des blessures graves peuvent survenir !**

N'ouvrez jamais le capot pendant que le moteur tourne !




#### **REMARQUE**

Pour débrancher la batterie, commencez toujours par la borne négative (-), et ensuite par la borne positive (+) ; pour rebrancher, procédez dans l'ordre inverse !

1. La chargeuse doit se trouver sur un sol plan et horizontal. Serrez le frein de stationnement.
2. Abaissez totalement le bras de levage.
3. Coupez le moteur.
4. Éteignez tous les appareils électriques et fermez éventuellement le coupe-batterie. Retirez la clé de contact.
5. Ouvrez le capot moteur.
6. Desserrez la vis de la cosse négative et débranchez-la.
7. Desserrez la vis de la cosse positive et débranchez-la.
8. Desserrez la fixation de la batterie.
9. Déposez la batterie en la soulevant par les poignées.
10. Procédez dans l'ordre inverse pour reposer la batterie.

### 5.11 Du siège



La saleté peut nuire au bon fonctionnement du siège. C'est pourquoi, veillez à ce que votre siège soit toujours propre !

- Pour entretenir ou changer les coussins, il suffit de les sortir de la carcasse du siège.
- Évitez de mouiller le tissu des coussins lorsque vous le nettoyez.



#### REMARQUE

- Ne pas nettoyer le siège de conducteur avec un appareil de nettoyage à haute pression !
- Vérifiez d'abord sur une petite surface cachée la résistance du tissu avant d'utiliser les **nettoyants courants pour tissus** et **matières plastiques**.



#### ATTENTION !

**Il y a risque de blessure lorsque le dossier bascule subitement vers l'avant !**

Lors du nettoyage des coussins du dossier, il faut régler l'inclinaison du dossier en retenant le dossier avec la main !

## 5.12 Immobilisation de la chargeuse

Si la chargeuse doit être immobilisée pendant une période prolongée, il est impératif de prendre les mesures suivantes :

1. Abaissez complètement le bras de levage et relâchez le frein de stationnement.
2. Installez le bras d'immobilisation de l'articulation.
3. Éliminez la pression résiduelle des circuits hydrauliques de travail et de traction comme indiqué au chapitre 3.10.1.
4. Mettez la chargeuse sur cales de manière à ce que les roues ne touchent plus le sol.
5. Préparez le moteur au remisage comme décrit au chapitre 5.12.1.

**1** La chargeuse doit être remisee là où elle ne risque pas de constituer un obstacle à la circulation sur la voie publique, sur les chantiers, dans les cours, etc.

### 5.12.1 Remisage longue du moteur



#### **AVERTISSEMENT !**

##### **Risque de blessure par brûlure ou asphyxie !**

- Coupez le moteur pour le nettoyer !
- Ne faites jamais tourner le moteur dans des locaux fermés ou mal ventilés !
- Laissez le moteur refroidir complètement avant de remettre la machine !

Si le moteur ne doit pas tourner pendant quelques mois, procédez selon les étapes suivantes :

1. Enlever tout encrassement de la machine.
  2. Vidangez l'eau de refroidissement du radiateur.
- ⇒ Ouvrez le robinet au bas du radiateur et retirez le bouchon de remplissage de manière à vider complètement le circuit. Laissez le robinet ouvert. Fixez un panonceau avec l'inscription « pas d'eau de refroidissement » sur le bouchon de remplissage.

3. Vidangez l'huile moteur usagée, remplissez d'huile neuve et faites tourner le moteur pendant environ 5 minutes pour que l'huile atteigne toutes les pièces.
4. Vérifiez toutes les vis et écrous et resserrez-les si nécessaire.
5. Déposez la batterie et rechargez-la si nécessaire. Stockez la batterie dans un endroit sec et bien ventilé à 20 °C environ.
6. La chargeuse doit être parquée sur une surface plane et la clé de contact retirée.
7. Effectuez le remisage du moteur.
- ⚠ Ne remisez pas la chargeuse dans un endroit où se trouvent des matériaux inflammables tels que du foin ou de la paille.**
8. Ne couvrez pas la machine avant que le moteur et l'échappement n'aient totalement refroidi.
9. Ne remettez pas le moteur en service tant qu'il n'a pas été contrôlé ou avant que les câbles ou canalisations endommagés n'aient été réparés. Veillez également à ce que tous les matériaux inflammables se trouvant à proximité immédiate aient été préalablement éloignés.



## REMARQUE

- Si le moteur ne doit pas être utilisé pendant une très longue période, il faut le faire tourner env. 5 minutes tous les 2 ou 3 mois pour éviter la formation de rouille.  
Si vous avez négligé cette recommandation, appliquez de l'huile moteur sur les guides de soupape et les joints de tige de soupape et assurez-vous que les soupapes se déplacent sans friction avant de remettre le moteur en service.

### 5.12.2 Remise en service de la chargeuse

Si la chargeuse doit être remise en service après une période prolongée, il est impératif de prendre les mesures suivantes :

1. assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux inflammables tels que du foin ou de la paille à proximité de la chargeuse.
2. Vérifiez qu'aucun composant ne soit endommagé. Sans quoi, procédez d'abord à leur remplacement.
3. Remplissez le circuit de refroidissement avec la quantité de liquide spécifiée.
4. Vérifiez le niveau d'huile du moteur.
5. Réinstallez la batterie. Vérifiez au préalable qu'elle est suffisamment chargée.
6. Ôtez les cales soutenant la chargeuse, puis retirez le bras d'immobilisation de l'articulation.

### 5.12.3 Mise hors service définitive de la chargeuse

Si la chargeuse doit être définitivement mise hors service, il est impératif de prendre les mesures suivantes :

1. Abaissez complètement le bras de levage et installez le bras d'immobilisation de l'articulation.
  2. Vidangez tous les carburants et retirez la batterie. Éliminez-les dans le respect de l'environnement !
-  **Les différents composants de la machine doivent être apportés aux points de collecte appropriés en fonction du matériau.**
  -  **La chargeuse doit être remise là où elle ne risque pas de constituer un obstacle à la circulation sur la voie publique, sur les chantiers, dans les cours, etc.**



#### REMARQUE

- Éliminez les différents fluides d'exploitation dans le respect de l'environnement et conformément à la réglementation en vigueur !
- Ne laissez pas les fluides d'exploitation s'infiltrer dans le sol ! Faites également attention aux fuites !
- Veillez à ce que la chargeuse soit remise de manière à ce qu'aucune personne non autorisée n'y ait accès !

## 6 Entretien du moteurs Diesel

### 6.1 Fiabilité de fonctionnement

Une utilisation soigneuse est votre meilleure assurance contre un accident. Lisez attentivement cette section avant d'utiliser la chargeuse. Tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d'expérience, doivent la lire ainsi que les autres manuels relatifs avant d'utiliser le moteur ou tout autre équipement attache dessus. Le propriétaire a l'obligation d'instruire tous les opérations sur l'utilisation en toute sécurité.



1. La fumée évacuée par le moteur peut être nocive si elle est accumulée. Soyez sûrs de tourner le moteur dans une place bien aérée et loin des gens et des animaux.
2. Bien connaître l'équipement et ses limitations. Lire, comprendre et suivre toutes les instructions données dans ce manuel avant d'essayer de démarrer, et d'utiliser la machine.
3. Toujours arrêter le moteur en effectuant l'entretien quotidien et périodique, en faisant le plein, l'entretien et le nettoyage.
4. Ne jamais retirer le capuchon de fermeture du radiateur alors que le moteur est en marche ou encore chaud. Lorsque le système de refroidissement est encore chaud en état d'exploitation, il est sous pression. De l'eau brûlante peut en jaillir et entraîner de graves brûlures sur les personnes qui se trouvent à proximité. Après avoir arrêter le moteur, attendre au moins 10 minutes avant de retirer le capuchon du radiateur.
5. Ne pas faire fonctionner un moteur diesel là où il y a ou peut y avoir des vapeurs combustibles. N'oublier pas, le fabricant ne peut savoir le type d'usage que vous avez pour votre machine. Le propriétaire de l'équipement et l'opérateur sont responsables d'utilisation sûre dans un environnement hostile.
6. Ne mélanger pas d'essence ou d'alcool avec le carburant diesel.
7. Toujours fermer la valve de vidange du liquide de refroidissement et de l'huile, fermer le bouchon de pression, serrer le collier de tuyau avant toute utilisation. Si ces pièces sont retirée, ou relâchées, cela entraînera des sérieuses.

8. Libérer toute pression dans les circuits pneumatiques, d'huile et de liquide de refroidissement avant de retirer ou de déconnecter une ligne, un raccord ou un élément relatif. Faire attention à la présence éventuelle de pression en déconnectant un dispositif d'un système pouvant utiliser de la pression. Ne pas vérifier s'il y a des fuites de pression avec les mains. De l'huile ou du carburant sous haute pression peuvent provoquer des blessures personnelles.
9. Toujours utiliser le même numéro de fixation (ou équivalent) lors du remplacement des fixations. Ne pas utiliser de fixation d'une qualité inférieure si des remplacements sont nécessaires.
10. Avant de vidanger des liquides, déterminer la manière correcte de les jeter. Pour évacuer les huiles usées, les carburants, les réfrigérants, les liquides de frein, les filtres et les batteries, impérativement respecter la législation de protection de l'environnement locale.
11. Toujours utiliser des outils convenables qui sont en bon état. Bien comprendre comment les utiliser avant d'effectuer des travaux d'entretien.
12. Avant de confier la machine à d'autres personnes, vous devez leur expliquer comment la manier correctement et les enjoindre de lire ce manuel avant la mise en service.

## 6.2 Moteur D1703-M-DI

### 6.2.1 Désignation des pièces détachées

- |                                   |  |                              |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Collecteur d'admission         | 7. Poulie d'entraînement du ventilateur      | 11. Collecteur d'échappement |
| 2. Levier de régulation du régime | 8. Cartouche du filtre à huile               | 12. Alternateur              |
| 3. Levier Arrêt moteur            | 9. Robinet de vidange eau du bloc moteur     | 13. Démarreur                |
| 4. Pompe d'injection              | 10. Bouchon de remplissage de l'huile moteur | 14. Jauge d'huile            |
| 5. Pompe à gazole                 |  | 15. Capteur pression d'huile |
| 6. Ventilateur                    |  | 16. Volant moteur            |
|                                   |  | 17. Bouchon de vidange       |
|                                   |  | 18. Carter d'huile           |
|                                   |  | 19. Crochet de levage        |



## **6.2.2 Contrôles pendant la marche**

Pendant la marche du moteur, effectuer les vérifications suivantes.

### **6.2.2.1 Témoin de pression d'huile**

Le témoin s'allume pour avertir le conducteur que la pression d'huile du moteur est passée au-dessous du niveau prescrit. Si cela devait survenir pendant le service ou si le témoin ne s'éteint pas, même après avoir accéléré à plus de 1000 tr/min, arrêter immédiatement le moteur et vérifier ce qui suit.

### **6.2.2.2 Témoin de charge**

Le témoin de charge s'allume moteur tournant pour avertir le conducteur que le niveau de charge de la batterie est bas ou que l'alternateur ne produit pas d'électricité. Il est normal que le témoin de charge reste allumé quand le contact est mis et que le moteur ne tourne pas. Si le témoin de chargement reste allumé pendant que le moteur tourne, vérifier les points suivants :

1. Câble rompu
2. Mauvais raccordement à la borne de l'alternateur
3. Courroie du ventilateur trop détendue ou endommagée

### 6.2.2.3 Carburant

Ne pas trop laisser descendre le niveau de carburant dans le réservoir voire le vider totalement. Cela pourrait entraver le bon fonctionnement du moteur. Il est de plus nécessaire de purger le circuit d'alimentation en carburant si de l'air est aspiré dans les canalisations.



## AVERTISSEMENT !

### Risque de blessures !

- L'huile hydraulique peut s'échapper par des fuites qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ne recherchez pas une fuite en passant la main ! Portez des lunettes de protection !
  - Portez toujours un équipement de protection des yeux, du visage et des mains approprié lorsque vous vérifiez l'étanchéité des canalisations de carburant !
- ⇒ En cas de blessure provoquée par un jet d'huile hydraulique, consulter immédiatement un médecin !

### 6.2.2.4 Couleur des gaz d'échappement

Le moteur tourne dans la plage de régime nominal :

- Aucune fumée d'échappement visible.
- Si le régime passe légèrement au-dessus du niveau nominal, les gaz d'échappement peuvent légèrement changer de couleur, à régime constant.
- Si le moteur fonctionne en permanence avec des gaz d'échappement sombres, la machine peut tomber en panne.

**Arrêter le moteur immédiatement dans les cas suivants :**

- Le moteur ralentit ou accélère subitement.
- et des bruits inhabituels se font entendre.
- Les gaz d'échappement deviennent brusquement très sombres.
- L'un des témoins de la température de l'huile ou du liquide de refroidissement s'allume.

**6.2.3 Inversion du sens de rotation du moteur et mesures correctives****REMARQUE**

- Si le moteur tourne à l'envers, il doit être immédiatement arrêté, car cela rend le circuit d'huile inopérant, ce qui pourrait rapidement avoir de graves endommagements pour conséquence.

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessures dues à des brûlures !**

- Dans ce cas, les gaz d'échappement peuvent être projetés dans l'admission et provoquer un incendie.

**6.2.3.1 Voici comment déceler que le moteur tourne à l'envers**

1. La pression d'huile chute brutalement. Le témoin de pression d'huile, s'allume.
2. L'admission et l'échappement étant inversés, le moteur émet un bruit insolite et les gaz d'échappement sortent par le filtre à air.
3. Un fort cliquetis se fait entendre lorsque le moteur commence à tourner en marche arrière.

### 6.2.3.2 Mesures correctives

1. Arrêtez le moteur immédiatement.
2. Après avoir arrêté le moteur, vérifiez le filtre à air, la durite d'admission en caoutchouc et les autres pièces. Remplacez les pièces endommagées si nécessaire.

### 6.2.4 Système d'épuration des gaz d'échappement

- Utilisez et entretenez le moteur, y compris le système d'épuration des gaz d'échappement, conformément aux instructions utilisateur de manière à garantir la conformité des émissions du moteur avec les lois anti-pollution applicables pour cette catégorie de moteur.
- Ne modifiez pas le système de régulation des émissions ou ne l'utilisez pas de manière non-conforme à sa destination. Il est en particulier interdit de le désactiver ou de négliger l'entretien du système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) ou un système de dosage du réactif.
- Lorsqu'un voyant d'alerte s'allume, cela peut signifier un dysfonctionnement du moteur pouvant être à l'origine de problèmes dans le système de régulation des émissions. Prenez les mesures nécessaires et remédiez à tout vice de fonctionnement, d'utilisation ou d'entretien du système de régulation des émissions conformément aux avertissements.

### 6.3 Maintenance



#### REMARQUE

Un atelier de réparations ou dépanneur de votre choix peut entretenir, remplacer ou réparer les dispositifs de contrôle des émissions et les systèmes. Cependant, le service de garantie doit être exécuté par un atelier de service SCHÄFFER ou KUBOTÁ autorisé sauf dans en cas d'urgence.

- Coupez le moteur avant toute intervention de maintenance ou de dépannage.
- Avant qu'une autre personne soit autorisée à utiliser la chargeuse, elle doit être initiée au fonctionnement de la machine et avoir lu et compris les instructions de ce manuel.
- N'utilisez jamais d'essence pour nettoyer les éléments de la machine, mais un produit de nettoyage ordinaire.
- N'utilisez que des moyens parfaitement adaptés pour effectuer la maintenance.
- Lors du montage, serrez toutes les vis au couple de serrage prescrit.



#### ATTENTION !

##### Risque de brûlures !

- Ne posez jamais d'outils sur la batterie. Risque de court-circuit !
- Retirez la batterie de la machine avant toute intervention de maintenance !
- Laissez toujours refroidir les diverses pièces de l'échappement avant de les toucher !

### 6.3.1 Carburant

Sécurité de manipulation du carburant :



#### **AVERTISSEMENT !**

##### **Risque de blessures en raison d'un carburant hautement inflammable !**

- Éviter toute flamme pendant les travaux sur le système d'alimentation en carburant !
  - Ne pas fumer !
- 
- Coupez le moteur lorsque vous voulez faire le plein de la machine.
  - Faites toujours le plein à l'extérieur.
  - Enlevez les traces de saleté et de graisse de la machine pour éviter les incendies. Essayez toujours le carburant renversé.
  - Il est formellement interdit de desserrer des conduites haute pression / d'injection lorsque le moteur tourne !
  - Attention en cas de carburant chaud !
  - Veiller à procéder avec une extrême propreté lors du remplissage du réservoir et des travaux sur le circuit d'alimentation en carburant.
  - Nettoyer les surfaces autour des composants concernés. Sécher les endroits humides en les soufflant à l'air comprimé.
  - Respecter les prescriptions de sécurité et les prescriptions locales relatives à la manipulation des carburants.
  - Éliminer les fuites de carburant et les éléments filtrants de manière conforme à la législation en vigueur. Ne pas laisser le carburant pénétrer dans le sol.
  - Après tous travaux sur le circuit d'alimentation en carburant, celui-ci doit être purgé, avant de procéder à un essai de fonctionnement en contrôlant l'étanchéité.
  - Lors de la remise en service après des travaux de maintenance ou après une panne sèche, il est nécessaire de procéder à une purge du circuit d'alimentation en carburant.

**REMARQUE**

Le carburant de rebut doit être éliminé dans le respect de l'environnement et conformément à la réglementation en vigueur !

**REMARQUE**

- Une purge supplémentaire du circuit d'alimentation en carburant par un essai de fonctionnement au ralenti pendant 5 minutes ou à faible charge est impératif !
- En raison de la grande précision d'usinage des pièces, il convient de respecter une extrême propreté !
- Le circuit d'alimentation en carburant doit être étanche et fermé. Effectuer un contrôle visuel de l'absence de fuites / de dommages sur le système !

**REMARQUE**

- Nettoyer et sécher à fond le moteur et le compartiment moteur avant d'entamer tout travail !
- Recouvrir les zones du compartiment moteur d'où des saletés pourraient se détacher avec un film neuf et propre !
- Les travaux sur le circuit d'alimentation en carburant doivent être exécutés dans un environnement parfaitement propre. Les intrusions de polluants aériens, tels que particules, poussières, humidité, etc. doivent être évitées !

### 6.3.1.1 Vérification du niveau de carburant

- Vérifier que le niveau du carburant soit au-dessus de la limite inférieure de la jauge du niveau d'essence.
- Lorsque vous faites le plein, remplissez le réservoir jusqu'à ce que le niveau de carburant soit à mi-hauteur du tube de l'orifice remplissage. Ne pas mettre trop de carburant !
- Lors du remplissage du réservoir, utilisez impérativement un filtre permettant d'éviter toute introduction d'éléments étrangers dans le circuit et les panes qui en découlent.
- N'utilisez que du gazole classique à faible viscosité comme carburant afin d'éviter d'endommager le moteur.
- Il doit être impérativement évité de tomber en panne sèche, de l'air pouvant être aspiré dans les canalisations de carburant et endommager le moteur.
- Le carburant doit être soigneusement contrôlé pour éviter tout mélange avec des additifs.



## AVERTISSEMENT !

### Risque de blessures en raison d'un carburant hautement inflammable !

- Éviter toute flamme pendant les travaux sur le système d'alimentation en carburant !
- Ne pas fumer !

**Indice de cétane :** L'indice de cétane minimum préconisé du carburant est de 45. Un indice de cétane plus élevé que 50 est préférable, particulièrement pour des températures ambiantes au-dessous de -20 °C ou des altitudes dépassant 1500 m.

**Spécifications du carburant diésel :** le carburant utilisé doit être conforme à toutes les réglementations importantes en matière d'émissions de gaz d'échappement pour ce qui concerne la teneur en soufre (ppm) applicables dans la zone d'utilisation du moteur.

- **Il est expressément préconisé d'utiliser un gazole ayant une teneur en soufre inférieure à 0,10 % (1000 ppm).**
- **Si un carburant à teneur en soufre élevée de 0,50 % (5000 ppm) à 1,0 % (10 000 ppm) est utilisé, l'huile moteur et le filtre à huile doivent être remplacés à intervalles plus courts (environ deux fois plus souvent).**
- **N'UTILISEZ PAS des carburants qui ont une teneur en soufre supérieure à 1,0 % (10 000 ppm).**
- **Les carburants Diesel spécifiés dans les normes EN 590 ou ASTM D 975 sont préconisés.**

- Le gazole portant la désignation n° 2-D est un distillat peu volatile qui convient particulièrement aux moteurs industriels et aux véhicules utilitaires lourds (SAE J313 JUN87).
  - La puissance des moteurs diesel KUBOTA étant inférieure à 56 kW (75 ch), ils sont conformes à la norme d'émission de gaz d'échappement EPA Stage 4 et Stage 4 provisoire et l'utilisation de gazole à très faible teneur en soufre est obligatoire pour ces moteurs, tant qu'ils sont utilisés au regard de la réglementation de l'EPA. Le carburant diesel n° 2-D S15 peut être utilisé comme alternative au n° 2-D; pour des températures extérieures inférieures à -10 °C, le carburant diesel n° 1-D S15 doit être utilisé à la place du n° 1-D.
1. SAE : Society of Automotive Engineers (Société des ingénieurs d'automobiles)
  2. EN : European Norm (Normes européennes)
  3. ASTM : American Society of Testing and Materials (Société américaine d'essais et de standardisation des matériels)
  4. US EPA : United States Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement aux États-Unis)
  5. N° 1-D ou N° 2-D, S15 : Carburant diesel à très faible teneur en soufre à 15 ppm ou 0,0015 % en poids.

**i IMPORTANT**

- Veuillez à utiliser un filtre lors du remplissage du réservoir de carburant, car les impuretés ou le sable présents dans le carburant peuvent provoquer des pannes de la pompe d'injection.
  - N'utilisez comme carburant que du gazole à faible viscosité.
  - Faites attention à ne pas tomber en panne sèche. De l'air pénètre alors dans le circuit d'alimentation en carburant et il est nécessaire de procéder à la purge avant de pouvoir remettre le moteur en service.
- 

**i REMARQUE**

- Ne pas mélanger d'essence ni d'alcool avec le gazole !
  - Coupez impérativement le moteur avant de faire le plein de carburant et lorsque vous intervenez pour des travaux de dépannage ou de maintenance.
  - Si vous devez travailler sur le système d'alimentation en carburant, faites-le toujours dans une zone bien ventilée.
- 

**AVERTISSEMENT !****Risque de blessures en raison d'un carburant hautement inflammable !**

- Ne pas approcher d'objet enflammé de la machine.
- Essayez immédiatement le carburant renversé.

### 6.3.1.2 Système d'alimentation en carburant – Purge


- Lors de la remise en service après des travaux de maintenance ou après une panne sèche, il est nécessaire de procéder à une purge du circuit d'alimentation en carburant.
- Le circuit de carburant est purgé à l'aide de la pompe électrique d'alimentation en carburant.
- Afin d'éviter l'apparition d'un message d'erreur, aucun essai de démarrage ne doit être effectué pendant la procédure de purge.



**ATTENTION !**

#### Risque de blessures en raison d'incendie !


- Ne pas effectuer la purge lorsque le moteur est chaud car du carburant pourrait atteindre le collecteur d'échappement encore brûlant et provoquer un incendie.



1. Remplissez le réservoir au maximum. Ouvrez le robinet du filtre à carburant.
2. Ouvrez la vis de purge situé en haut de la pompe à injection.
3. Mettez le moteur en marche, faites-le tourner pendant environ 10 secondes, puis arrêtez-le.
4. Fermez le bouchon de purge de la pompe à injection.

- 1) Vis de purge
- 2) Bouchon de purge

### 6.3.1.3 Vérification des canalisations de carburant



- 1) Colliers
- 2) Canalisations de carburant

Vérifier les canalisations de carburant toutes les 50 heures !

1. Contrôler l'étanchéité des raccords et des traversées. Le cas échéant, resserrer les coupleurs et les colliers. Les colliers défectueux doivent être remplacés.
2. Contrôler l'usure des canalisations de carburant en caoutchouc. Les canalisations poreuses ou fissurées doivent être remplacées. Les durites et les colliers doivent être remplacés tous les deux ans.
3. Contrôler l'usure et l'étanchéité des canalisations d'injection.
4. Si les canalisations de carburant et les colliers sont usés ou endommagés avant une période de deux ans, les remplacer ou les réparer immédiatement.
5. Après remplacement des canalisations et des colliers, purger le circuit d'alimentation en carburant (voir chap. 6.3.1.2).

## ATTENTION !


### Risque de blessures !

- Ne vérifier les canalisations de carburant qu'après avoir arrêté le moteur !
- Les canalisations de carburant endommagés peuvent provoquer des incendies !

## REMARQUE

- Les canalisations de carburant neuves ou venant d'être déposées doivent être obstruées aux deux extrémités avec un chiffon propre ou équivalent pour empêcher toute pénétration de corps étrangers et les dégâts qui pourraient en découler.
- A l'issue de travaux de réparation sur le circuit d'alimentation, le filtre à carburant doit obligatoirement être remplacé.
- Le carburant répandu peut polluer l'environnement !

### 6.3.1.4 Nettoyage du bol du filtre à carburant



- 1) Robinet du filtre de carburant
- 2) Bol du filtre à carburant
- a) « ARRÊT »
- b) « OUVERT »

Nettoyer le filtre à carburant toutes les 100 heures de fonctionnement. Effectuer ce travail dans un endroit propre et hors poussière, de manière à éviter l'entrée d'impuretés dans le circuit d'alimentation en carburant.


1. Fermez le robinet du filtre à carburant.
2. Retirez la tête du filtre, puis rincez l'intérieur du bol avec du gazole.
3. Enlever la cartouche et la rincer avec du gazole également.
4. Après le nettoyage, remonter le filtre à carburant en prenant garde de ne pas laisser d'impuretés pénétrer dans le circuit.
5. Purger la pompe à injection.



#### REMARQUE

Si la pompe d'injection est desserrée, de la poussière et autres impuretés peuvent être aspirées et entraîner une usure prématurée des cylindres et des segments et donc une baisse des performances.

### 6.3.1.5 Filtre à carburant – Remplacement



1. Le filtre à carburant doit être remplacé par un filtre neuf toutes les 800 heures environ.
2. Desserrer la vis à anneau et enlever le bol du filtre.
3. Retirer la cartouche et la remplacer par une cartouche neuve.
4. Remplacer le joint torique par un joint neuf. Humecter-le légèrement de carburant avant montage.
5. Positionner le bol du filtre muni de la cartouche et resserrer la vis à anneau.
6. Purger le circuit.

- 1) Joint torique
- 2) Élément filtrant
- 3) Ressort
- 4) Bol du filtre
- 5) Vis à anneau




#### REMARQUE

- Le filtre à carburant doit être changé régulièrement et lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter une dégradation des performances.
- Après une intervention sur le système d'alimentation en carburant, le filtre à carburant doit être remplacé pour éviter tout dommage dû à la présence de corps étrangers.
- Le filtre ne doit jamais être prérempli. Risque d'encrassement !

### 6.3.1.6 Changement du préfiltre à carburant

Le préfiltre à carburant est intégré à la canalisation de carburant entre le réservoir et la pompe de gavage. Il devra être remplacé toutes les 400 heures ou en cas de besoin.



1. Desserrer les colliers. Désolidariser le préfiltre de la canalisation.
2. Mettre en place le préfiltre neuf en respectant le sens de montage.
3. Purger le système (voir chapitre 6.3.1.2).

- 1) Préfiltre à carburant
- 2) Collier
- 3) Canalisation de carburant



#### REMARQUE

N'oubliez pas de purger le système d'alimentation en carburant avant de redémarrer le moteur.

### 6.3.2 Huile moteur




## **AVERTISSEMENT !**

### **Risque de blessures par brûlure !**

- Risque de brûlure lorsque l'huile est chaude !
- Laissez toujours refroidir les diverses pièces de l'échappement avant d'effectuer des travaux de maintenance ou de dépannage. Sans quoi vous vous exposeriez à de graves brûlures.
- Coupez toujours le moteur avant d'y intervenir !
- Défense de fumer et flammes nues interdites !

### 6.3.2.1 Contrôle du niveau d'huile



- 1) Bouchon de remplissage
- 2) Jauge d'huile
- 3) Le niveau d'huile moteur est correct dans cette plage.

1. Vérifier le niveau d'huile avant la mise en service ou plus de cinq minutes après avoir arrêté le moteur.
2. Retirer la jauge, l'essuyer et la réintroduire.
3. Retirer de nouveau la jauge et vérifier le niveau d'huile.
4. Si le niveau d'huile est trop bas, retirer le bouchon de l'orifice de remplissage d'huile et ajouter de l'huile neuve jusqu'au niveau prescrit.
5. Après avoir ajouté de l'huile, attendre 5 minutes minimum et vérifier à nouveau le niveau. Il s'agit là du temps nécessaire pour que l'huile neuve descende dans le carter.

**Si le niveau d'huile se situe juste au-dessus du repère « MIN », l'appoint doit être fait.**

**Le niveau d'huile ne doit pas passer en dessous de la marque « MIN »!**



#### REMARQUE

- Lors du contrôle du niveau d'huile, veiller à ce que le moteur se trouve en position horizontale, dans le cas contraire, la lecture du niveau donnerait une valeur incorrecte.
- Le moteur ne doit pas être utilisé s'il contient trop d'huile.

- Changez de type d'huile moteur en fonction de la température environnante.

Au-dessus de 25 °C	10W-30 ou 10W-40 ou 15W-40
de -10 à 25 °C	10W-30 ou 10W-40 ou 15W-40
Au-dessous de -10 °C	10W-30 ou 10W-40

- Si vous changez de type d'huile, vidangez complètement le moteur avant de remettre l'huile neuve.

Les huiles ci-dessous entravent les performances du moteur à basse température jusqu'à ce qu'il ait suffisamment chauffé et elles peuvent également entraîner une usure excessive voire le grippage du moteur.

- Huile d'une viscosité supérieure à 10W-30
- Huile non recommandée par KUBOTA ou Schäffer


- ❗ **L'huile moteur doit être conforme à la norme MIL-L-2104C, ou présenter des propriétés CF et supérieures des catégories API.**
- ❗ **Ne faites jamais tourner le moteur sans huile ou avec un niveau d'huile insuffisant afin d'éviter d'endommager la machine.**
- ❗ **Ne remplissez jamais au-dessus du niveau d'huile indiqué. Le trop-plein d'huile doit immédiatement être éliminé !**

## **ATTENTION !**

### **Risque de brûlures !**

Ne pas retirer la jauge d'huile lorsque le moteur tourne !

### 6.3.2.2 Vidange moteur



1) Bouchon de vidange

- Procédez à la vidange après les premières 50 heures de service, puis toutes les 400 heures. Si la machine fonctionne moins de 400 heures par an, faites une vidange par an.
1. Retirer le bouchon de vidange situé à la partie inférieure du moteur et vidanger la totalité de l'huile usagée. Lorsque le moteur est encore chaud, la vidange de l'huile est facilitée et se fait plus complètement.
  2. Pour faciliter la vidange, retirer aussi le bouchon de remplissage. Si le bouchon de remplissage reste en place, il sera difficile de vidanger complètement l'huile.
  3. Ajouter de l'huile moteur neuve jusqu'à la marque supérieure de la jauge. L'huile ne doit pas dépasser la marque supérieure de la jauge.

## ATTENTION !


### Risque de blessures !

Attention, lorsque l'huile est chaude il y a risque de brûlure !

## REMARQUE

- Recueillir l'huile usée, ne pas la renverser sur le sol !
- Éliminer l'huile usée conformément à la réglementation en vigueur !

### 6.3.2.3 Remplacement de la cartouche du filtre à huile



- 1) Cartouche du filtre à huile
- 2) Déposer avec une clé à filtre  
[Serrer avec la main]

1. Dévisser l'élément filtrant usagé.
2. Appliquez une fine couche d'huile sur le joint d'étanchéité avant la pose.
3. Visser l'élément filtrant neuf à la main. Lorsque le joint entre en contact avec la portée, ne serrer l'élément filtrant qu'à la main. Si une clé à filtre est utilisée, le filetage risque d'être détérioré.
4. Après la mise en place d'un élément filtrant neuf, le niveau d'huile diminue légèrement. Aussi, faire tourner le moteur pendant un certain temps et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'huile au niveau du joint d'étanchéité avant de contrôler une nouvelle fois le niveau d'huile. Faire l'appoint d'huile si nécessaire.

**i L'huile renversée sur le moteur doit en être totalement éliminée !**

## **ATTENTION !**

### **Risque de blessures !**

- Couper le moteur avant de changer la cartouche du filtre à huile !
- Attention, lorsque l'huile est chaude il y a risque de brûlure ! – Laisser le moteur refroidir.

### 6.3.3 Circuit de refroidissement

#### 6.3.3.1 Vérification du niveau du liquide de refroidissement

- Le niveau du liquide de refroidissement doit être vérifié avant chaque mise en service.
- Si l'appoint de liquide de refroidissement a été fait avant la mise en service, cela suffira pour toute une journée de travail.

#### **ATTENTION !**


- Ne couper le moteur qu'après l'avoir laissé tourner 5 minutes au ralenti.
- Ne commencer à travailler sur le moteur que lorsque celui-ci et le circuit de refroidissement ont complètement refroidi (soit plus de 30 minutes après l'arrêt du moteur).

#### **AVERTISSEMENT !**

Ne pas retirer le bouchon du circuit de refroidissement lorsque le moteur est à température de fonctionnement. Attendre que le moteur et le circuit de refroidissement aient suffisamment refroidi, desserrer le bouchon jusqu'au premier cran pour faire chuter la pression avant de l'enlever complètement. En cas de surchauffe, de la vapeur peut jaillir du circuit de refroidissement, risquant de provoquer de graves brûlures.




**Réservoir du système de refroidissement**




**Réservoir du système de refroidissement**

A) « PLEIN »

B) « NIVEAU BAS »



1) Bouchon de vidange du liquide de refroidissement



- Le circuit de refroidissement est muni d'un réservoir transparent permettant de contrôler le niveau du liquide de refroidissement. Si le niveau se situe entre les marquages PLEIN et NIVEAU BAS, le liquide de refroidissement est suffisant pour une journée de travail.
- Si le niveau diminue en raison de l'évaporation, remplir le réservoir jusqu'au niveau PLEIN.
- Vérifier l'étanchéité des deux robinets de vidange du circuit de refroidissement se trouvant sur le côté du bloc moteur et sur la partie inférieure du radiateur, comme indiqué sur les figures ci-dessous.



## REMARQUE

- Si le bouchon du circuit de refroidissement doit être retiré, respecter les consignes de précaution décrites au chapitre 6.3.3.1 et assurez-vous ensuite de le resserrer correctement.
- Si une fuite est constatée, consultez votre revendeur SCHÄFFER ou KUBOTA.
- Utiliser de l'eau propre ainsi qu'une solution antigel pour remplir le réservoir.
- Assurez-vous que de l'eau sale ou de l'eau de mer ne puisse pas pénétrer dans le circuit de refroidissement.
- Ne pas refaire le plein du réservoir avec un liquide de refroidissement au-delà du repère de niveau « PLEIN».
- Prenez soin de bien refermer le bouchon.  
Si le bouchon est mal serré ou mal placé, de l'eau peut s'échapper et le moteur risque de surchauffer.

### 6.3.3.2 Liquide de refroidissement (antigel)

Lorsque le témoin de température du liquide de refroidissement s'allume, ou lorsque de la vapeur ou du liquide de refroidissement s'échappe en permanence par le trop-plein du réservoir du circuit de refroidissement, **laisser tourner le moteur au moins 5 minutes au ralenti** afin qu'il puisse refroidir progressivement. Puis, couper le moteur et effectuer les vérifications et interventions de maintenance suivantes.

1. Vérifier si le fluide de refroidissement commence à manquer ou s'il y a une fuite;
2. Vérifier la présence d'obstacles autour des entrées et sorties d'air.
3. Vérifier qu'il n'y ait pas de poussière ou de saletés entre les ailettes et le tube du radiateur;
4. Vérifier que la courroie du ventilateur ne soit pas détendue, et
5. Vérifier que le circuit de refroidissement ne soit pas bouché.

### **6.3.3.3 Changement du liquide de refroidissement (liquide de refroidissement longue durée)**

1. Pour vidanger le liquide de refroidissement, ouvrez toujours les deux robinets de vidange ainsi que le bouchon de remplissage du circuit de refroidissement. Si le bouchon du circuit de refroidissement n'est pas enlevé, l'écoulement de la totalité du liquide de refroidissement n'est pas garanti.
2. Retirer le tuyau de trop plein du bouchon pour vidanger le réservoir.
3. Volume de liquide de refroidissement préconisé : 5,5 l
4. Un bouchon de circuit de refroidissement mal vissé ou un jeu trop important entre le bouchon et le filetage du réservoir accélère les pertes de liquide de refroidissement.

### **6.3.3.4 Remèdes en cas de diminution rapide du niveau du liquide de refroidissement**

1. Vérifier qu'il n'y ait pas de poussière ni de saletés entre les ailettes du radiateur et le tube. S'il y en a, elles doivent être soigneusement nettoyées.
2. Vérifier la tension de la courroie du ventilateur. La retendre si nécessaire.
3. Vérifier que la durite du radiateur ne soit pas obstruée. Si du tartre s'est formé dans la durite, il doit être éliminé avec du détartrant ou un produit similaire.

### 6.3.3.5 Système de refroidissement – Nettoyage

- Pendant les interventions de nettoyage, veiller à ne pas endommager les composants (par ex. ne pas plier les cellules du radiateur etc.) !
- Enlever le capot du moteur et celui du système d'air de refroidissement éventuellement présent et les remonter après le nettoyage !

**⚠ Pour effectuer les interventions de nettoyage sur le moteur il doit être impérativement arrêté !**



#### REMARQUE

Couvrir les composants électriques / électroniques ainsi que les connexions avant de procéder au nettoyage du moteur (par ex. unités de commande, alternateur, électrovannes etc.). Ne pas les exposer directement au jet d'eau / de vapeur ! Faire ensuite chauffer le moteur.

#### 6.3.3.5.1 Nettoyage du radiateur (extérieur)

En présence de crasse entre les ailettes du radiateur et le tube, rincez-les à l'eau courante.

➔ **Ne nettoyez jamais le radiateur avec des outils tels qu'une spatule ou un tournevis, car cela pourrait endommager les ailettes ou le tube. Une perte d'étanchéité du radiateur et une réduction de la capacité de refroidissement en seraient la conséquence.**

#### 6.3.3.5.2 Nettoyage du radiateur (intérieur)

L'intérieur du radiateur doit être nettoyé dans les cas suivants :

- à échéance de la liste des « *Intervalles de maintenance* »
  - lors du changement de liquide de refroidissement.
- ➔ **Utilisez un nettoyant spécial radiateurs. Il permettra de supprimer le tartre.**

### 6.3.3.6 Mesures de précaution en cas de surchauffe du moteur

Si le moteur surchauffe et que la température du liquide de refroidissement s'approche du point d'ébullition, voire le dépasse, prenez les mesures suivantes lorsque le voyant s'allume :

1. Arrêter le véhicule dans un endroit sûr et laisser le moteur tourner au ralenti, sans charge.
2. Ne couper le moteur qu'après l'avoir laissé tourner 5 minutes au ralenti.
3. Si le moteur cale dans les 5 minutes, quittez immédiatement la machine et tenez-vous en éloigné à distance de sécurité. N'ouvrez jamais le capot ni d'autres parties de la machine.
4. Si de la vapeur d'eau s'échappe, tenez-vous à une distance de sécurité du moteur pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que la pression ait diminué.
5. Lorsque le moteur a refroidi et qu'il n'y a plus de danger de brûlures, recherchez la cause de la surchauffe conformément au manuel utilisateur, voir la section « *Dépannage* ». Le moteur peut alors être remis en marche.



#### REMARQUE

Ne jamais faire tourner le moteur sans liquide de refroidissement, même pendant une courte durée !

---

### 6.3.3.7 Antigel



#### REMARQUE

Les consignes suivantes doivent être respectées lors de la manipulation de l'antigel :

- Portez toujours des gants lorsque vous manipulez de l'antigel. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement !
- Ne jamais mélanger différents types d'antigel afin d'éviter qu'une réaction chimique ne se produise.
- Pour la vidange de fluides provenant du moteur, placer un bac de récupération sous le corps du moteur.
- Ne pas vidanger directement sur le sol, dans un égout ou dans une source d'alimentation en eau.
- Respecter également la réglementation sur la protection de l'environnement en vigueur pour la mise au rebut de l'antigel.



#### AVERTISSEMENT !

**Des blessures graves peuvent survenir !**

- L'antigel est toxique ! N'en avalez jamais ! Si vous avez avalé de l'antigel, consultez immédiatement un médecin !
- L'antigel est inflammable ! Éloignez-vous des flammes nues lorsque vous manipulez de l'antigel !

Toujours utiliser un mélange 50 / 50 de liquide de refroidissement longue durée et d'eau douce propre dans les moteurs. Prière de contacter SCHÄFFER ou KUBOTA pour ce qui concerne le liquide de refroidissement dans des conditions extrêmes.

- Il existe différents types de liquides de refroidissement longue durée (appelé ci-après LLD). Utiliser de l'éthylène glycol pour ce moteur.
- 1. Avant de le remplir d'un mélange d'eau et de liquide de refroidissement longue durée, rincez le circuit de refroidissement à l'eau douce. Répétez cette procédure 2 ou 3 fois pour nettoyer l'intérieur du radiateur et le bloc moteur.
- 2. Mélange du liquide de refroidissement longue durée  
Mélanger 50 % de LDD avec 50 % d'eau peu minéralisée et propre. Lors du mélange, agitez bien et remplissez ensuite le circuit de refroidissement.
- La manière de mélanger l'eau et l'antigel est variable en fonction du fabricant du produit. Voir la norme SAE J1034 et également la norme SAE J814c.

Pourcentage d'antigel	Point de congélation °C	Point d'ébullition * °C
50	-37	108

\*pour une pression atmosphérique de 1,013 x 10 PA (760 mm Hg). Un point d'ébullition plus élevé peut être obtenu en utilisant un bouchon à pression permettant la mise sous pression du circuit de refroidissement.

3. Ajout de LLD
  - N'ajoutez de l'eau que si le niveau du liquide de refroidissement diminue par évaporation dans le circuit de refroidissement.
  - En cas de fuite, l'appoint doit être fait avec un LLD de même marque et avec les mêmes proportions de mélange.
- ➔ **N'ajoutez jamais un liquide de refroidissement longue durée d'un autre fabricant afin d'éviter la dégradation des performances.**
4. Lorsque le LLD est mélangé, ne pas utiliser de produit de nettoyage pour radiateur. Le LLD contient un agent anticorrosion. S'il est mélangé à un produit de nettoyage, une émulsion peut se former et les composants du moteur peuvent être endommagés.

- Le liquide de refroidissement longue durée d'origine Schäffer a une durée de vie de 2 ans. Veillez donc à le remplacer tous les 2 ans.



### REMARQUE

Ces données sont conformes aux normes de l'industrie qui stipulent une teneur minimale en glycol dans l'antigel.

#### 6.3.3.8 Vérification des durites et des colliers

Vérifiez que les durites sont correctement fixées. Ce contrôle est à effectuer toutes les 400 heures ou au plus tard au bout de 6 mois.

1. Si un collier est desserré et que le liquide de refroidissement fuit, il doit être resserré correctement.
2. Les durites présentant des gonflements, un durcissement ou des fissures doivent être immédiatement remplacées. Utiliser uniquement des durites d'origine !



### REMARQUE

- Vérifier impérativement les durites à intervalles réguliers. Si une durite du circuit de refroidissement est endommagée ou en cas de fuite de liquide de refroidissement il y a surchauffe du moteur.  
→ **Les durites et les colliers doivent être remplacés tous les deux ans !**

### 6.3.4 Courroie du ventilateur

#### 6.3.4.1 Vérification de la courroie du ventilateur

- Effectuer un contrôle visuel de l'entraînement du ventilateur afin de détecter un éventuel endommagement.
- Remplacer éventuellement les composants endommagés.
- Remonter les dispositifs de protection !
- Veiller au positionnement correct de la nouvelle courroie, contrôler la tension au bout de 15 minutes de service.



#### REMARQUE

- Retendre la courroie neuve au bout de 15 minutes de service.
- Après réparation : contrôler que tous les dispositifs de protection sont bien remontés et qu'il ne reste pas d'outils sur le moteur.



#### AVERTISSEMENT !

#### Risque de blessures !

N'intervenez sur l'entraînement par courroie et ne contrôlez ou ne remplacez la courroie trapézoïdale qu'une fois le moteur coupé !

### 6.3.4.2 Tension de la courroie du ventilateur


1. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
  2. Appuyez sur la courroie avec le pouce à égale distance des poulies.
  3. Si la courroie est mal tendue, desserrez les boulons de fixation de l'alternateur et tirez sur l'alternateur en plaçant un levier entre celui-ci et le bloc moteur, jusqu'à ce que la courroie soit correctement tendue. Resserrer les vis.
  4. Remplacez la courroie si elle est endommagée.
- ➔ **Si la courroie est détendue ou endommagée ou si le ventilateur est endommagé, il pourrait s'ensuivre une surchauffe du moteur ou une charge insuffisante de la batterie. Dans ce cas, retendre ou remplacer la courroie.**



## AVERTISSEMENT !

### Risque de blessures et d'accident !

- Couper impérativement le moteur et enlever la clé de contact avant toute vérification de la tension de la courroie du ventilateur !
- La protection de la courroie doit être remise en place après les travaux de contrôle et de maintenance.



### Tension correcte de la courroie du ventilateur

La courroie présente une flèche (A) lorsque que l'on appuie à égale distance des poulies

A) de 7 à 9 mm  
(sous une charge de 10 kg)

- 1) Courroie du ventilateur
- 2) Vis et écrou

## 7 Dépannage

Si le moteur ne fonctionne pas bien, utiliser le tableau suivant pour identifier la cause et apporter les remèdes appropriés :

### 7.1 Quand le moteur est difficile à démarrer

Cause	Contre-mesures
Le carburant est visqueux et ne coule pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le réservoir du carburant et le filtre.</li> <li>• Retirer eau, saleté et autres impuretés.</li> <li>• Contrôle de la qualité du carburant Diesel. A température basse, utiliser du « Diesel d'hiver ».</li> </ul>
Air ou eau au système du carburant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'air qui se trouve dans le filtre à carburant ou dans les conduits à injection entrave la capacité de la pompe à carburant. Pour obtenir une pression optimale de l'injection du carburant, il faut s'assurer que les raccords du canalisation de carburant et que les couvercles et les écrous ne soient pas desserrés.</li> <li>• Desserrer le bouchon d'évent sur le filtre à carburant et les vis de purge de la pompe à injection de carburant pour évacuer tout l'air du système à carburant.</li> </ul>
Dépôts de carbone sur l'orifice de l'injecteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce-ci arrive quand de l'eau ou de la saleté est mélangée au carburant. Nettoyer l'injecteur en faisant bien attention de ne pas endommager l'orifice.</li> <li>• Vérifier pour voir si l'injecteur marche correctement ou non. Si cela n'est pas le cas, remplacer l'injecteur.</li> </ul>
Jeu de soupape est faux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler le jeu de soupape quand le moteur est froid.</li> </ul>
Soupapes non étanches	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roder avec contre-pièce les soupapes en question.</li> </ul>

Cause	Contre-mesures
Réglage de l'injection de carburant faux	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuster le réglage de l'injection.</li></ul>
Compression lente	<ul style="list-style-type: none"><li>• De mauvaises soupapes ou une usure excessive des segments de piston, des pistons et des cylindres entraînent une compression insuffisante. Alors les remplacer par des pièces neuves.</li></ul>
Batterie est déchargée/ régime trop faible au démarrage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charger la batterie. En hiver, toujours démonter la batterie du moteur, la charger et l'entreposer dans une pièce fermée. Remonter dans le moteur si la batterie doit être utilisée.</li></ul>

**REMARQUE**

L'emploi de produits de démarrage à base d'essence (par ex. Startpilot) est absolument prohibé !

## 7.2 Quand de rendement est insuffisant

Cause	Contre-mesures
Le carburant est visqueux et ne coule pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le réservoir du carburant et le filtre.</li> <li>• Retirer eau, saleté et autres impuretés.</li> </ul>
Dépôts de carbone sur l'orifice de l'injecteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer l'orifice et la soupape à pointeau attentivement de façon à ne pas endommager l'orifice de l'injecteur.</li> <li>• Vérifier pour voir si l'injecteur est en bonne état. Si cela n'est pas le cas, remplacer avec un neuf.</li> </ul>
Compression est insuffisante. Soupapes fuient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De mauvaises soupapes ou une usure excessive des segments de piston, des pistons et des cylindres entraînent une compression insuffisante. Remplacer les avec d'autres pièces neuves.</li> <li>• Rodage des soupapes concernées.</li> </ul>
Alimentation en carburant insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification des canalisations de carburant.</li> <li>• Vérification de la pompe de refoulement de carburant.</li> <li>• Filtre à carburant encrassé.</li> </ul>
Surchauffement des pièces mobiles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le système d'huile de lubrification.</li> <li>• Contrôle de la pression d'huile moteur.</li> <li>• Vérifier pour voir si le filtre d'huile de lubrification marche normalement.</li> <li>• Des écrans ou éléments de filtre encrassés d'impuretés seront la cause d'une mauvaise lubrification. Changer l'élément.</li> <li>• Vérifier que le jeu des roulements correspondent aux caractéristiques d'usine.</li> </ul>
Jeu de soupape est faux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler le jeu de soupape quand le moteur est froid.</li> </ul>
Filtre à air est sale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer l'élément toutes les 100 heures d'opération.</li> </ul>

<b>Cause</b>	<b>Contre-mesures</b>
Pression d'injection de carburant incorrecte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Régler à une pression correcte.</li></ul>
Usure de la pompe à injection	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas utiliser de carburant de mauvaise qualité car cela peut causer l'usure de la pompe. N'utiliser que du carburant diesel No.2-D.</li><li>• Vérifier l'élément de la pompe à injection de carburant et l'ensemble de la soupape de refoulement et remplacer si nécessaire.</li></ul>

### 7.3 Quand le moteur s'arrête soudainement

Cause	Contre-mesures
Manque de carburant	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier le réservoir de carburant et faire l'appoint de carburant si nécessaire.</li><li>• Contrôle du circuit d'alimentation en carburant au niveau étanchéité et tirage d'air.</li></ul>
Mauvais injecteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si nécessaire, remplacer la avec un neuf.</li></ul>
Pièces mobiles sont surchauffées à cause d'un manque d'huile de lubrification ou d'une mauvaise lubrification	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier la quantité d'huile moteur à l'aide d'une jauge de niveau d'huile.</li><li>• Vérifier le système d'huile de lubrification.</li><li>• Tous le deux changements de l'huile, la cartouche du filtre à huile doit être remplacée.</li><li>• Vérifier pour voir si le jeu des roulements est compris dans les normes de l'usine.</li></ul>

#### Remarque :

Quand le moteur s'est soudainement arrêté, décompresser le moteur et tourner le légèrement en tirant sur la courroie du ventilateur. Si le moteur tourne facilement sans défauts, la panne est due habituellement à un manque de carburant ou à un mauvais injecteur.

#### 7.4 Quand le moteur doit être arrêté immédiatement

Cause	Contre-mesures
Le régime du moteur diminue ou augmente brusquement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier l'ajustement du calage de l'injection et le système d'alimentation.</li> </ul>
Un bruit inhabituel est soudainement entendu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier attentivement toutes les pièces mobiles.</li> </ul>
Couleur des gaz d'échappement devient soudainement sombre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le système d'injection du carburant, surtout l'injecteur de carburant.</li> </ul>
Pièces de roulement son surchauffées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le système des lubrification.</li> </ul>
Lampe d'huile s'allume pendant l'opération	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le système des lubrification.</li> <li>• Vérifier si le jeu des palier du moteur correspond aux caractéristiques d'usine.</li> <li>• Vérifier le fonctionnement du clapet de décompression dans le système de lubrification.</li> <li>• Vérifier l'interrupteur de pression d'huile.</li> <li>• Vérifier la bague d'étanchéité sur le filtre à huile.</li> </ul>

## 7.5 Lorsque le moteur surchauffe

Cause	Contre-mesures
Insuffisance d'huile du moteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le niveau de l'huile. Remplir d'huile selon les nécessités.</li> </ul>
Courroie du ventilateur rompue, sectionnée ou allongée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer la courroie ou régler la traction de la courroie.</li> </ul>
Insuffisance du réfrigérant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplir du réfrigérant.</li> </ul>
Concentration excessive de solution antigel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N'ajouter que de l'eau ou changer le réfrigérant avec la proportion de mélange spécifiée.</li> </ul>
Grille du radiateur ou lamelles engorgées ; éléments à l'intérieur du radiateur corrodés	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer soigneusement la grille ou l'ailette.</li> <li>• Nettoyer le radiateur et les éléments ou les remplacer.</li> </ul>
Thermostat défectueux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le thermostat et le remplacer si c'est nécessaire.</li> </ul>
La jauge de température ou le capteur de température est défectueuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier la température avec un thermomètre et remplacer si c'est nécessaire.</li> </ul>
Marche avec charge en excès	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminuer la charge.</li> </ul>
Joint de culasse défectueux ou fuite d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer les pièces.</li> </ul>
Réglage d'injection incorrect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuster le réglage de façon appropriée.</li> </ul>
Carburant utilisé impropre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser le carburant spécifié.</li> </ul>

## 7.6 Quand la couleur des gaz est spécialement mauvaise

Cause	Contre-mesures
Mauvais appareil de contrôle du carburant	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prendre contact avec le concessionnaire.</li></ul>
Mauvais injecteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si nécessaire, remplacer la avec un neuf.</li></ul>
Combustion est incomplète	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ce-ci est dû à une atomisation pauvre, un mauvais réglage de l'injection ou un mauvais réglage de soupape, une fuite de compression, une pauvre compression, etc. Contrôler pour déterminer la cause.</li></ul>

## 8 Caractéristiques d'entretien moteur diesel

### 8.1 Moteur Diesel: Kubota D1703M-DI

Soupape d'admission	Ouverte	8° (0,1 rad) avant P. M. H.
	Fermée	20° (0,35 rad) après P. M. B.
Soupape d'échappement	Ouverte	28° (0,49 rad) avant P. M. B.
	Fermée	8° (0,1 rad) avant P. M. H.

Jeu des soupapes (a froid)	0,18 à 0,22 mm
----------------------------	----------------

Température d'ouverture du clapet de thermostat	80,5 à 83,5 °C
---	----------------

Pression d'injection du carburant	190 à 205 kp/cm <sup>2</sup> 18,6 à 20,1 MPa
-----------------------------------	---

Tension a vide alternateur triphasé	14 V/ 35 A/ 4000 tr/mn
-------------------------------------	------------------------

Résistance de la bougie de préchauffage (à l'état froid)	1,0 Ω
--	-------

<b>Couples de serrage</b>	<b>N x m</b>	<b>kp x m</b>
Écrous borgnes couvercle de la tête du cylindre	6,9 à 11,3	0,7 à 1,15
Vis de culasse	93,1 à 98,0	9,5 à 10,0
Bougies de préchauffage	9,8 à 19,0	1,5 à 2,0
Porte Injecteur	25,5 à 29,4	2,6 à 3,0

## 9 Annexe

### 9.1 Types d'huile autorisés pour le moteur

#### 9.1.1 Qualité

Catégorie de qualité huile de lubrification	
Spécification API	au moins CG-4 ou CH-4 ou CI-4 ou CI-4 Plus ou CJ-4


### 9.1.2 Viscosité de l'huile lubrifiante

La température ambiante au lieu d'implantation et la région d'exploitation du moteur déterminent le choix de la classe de viscosité correcte. Une viscosité trop élevée peut entraîner des difficultés de démarrage, une viscosité trop faible peut compromettre l'effet lubrifiant et entraîner une consommation d'huile élevée. En cas de températures ambiantes inférieures à -40 °C, l'huile doit être préchauffée (par ex. en garant le véhicule ou l'engin dans un hall).

La viscosité est classifiée selon SAE. En principe, il faut utiliser des huiles multigrades.

**Pour les régions d'Europe centrale, il convient d'utiliser des huiles moteur SAE 10W-40.**

Suivant la température ambiante, nous recommandons les classes de viscosités courantes ci-contre :



Classes de viscosité en fonction de la température ambiante

## 9.2 Types d'huile autorisés pour les essieux

Huiles de graissage autorisées selon la spécification Schäffer G 5-7	→ <b>Schäffer Axle Fluid SB</b> Réf. de commande : 001-011-105-002 (20 l) ou 001-011-105-001 (205 l)
Boîte de vitesse à enclenchement sous charge SDCT	→ <b>Schäffer Traction Fluid SR G 30-7</b> Réf. de commande : 001-011-104-003 (20 l) ou 001-011-104-001 (205 l)

L'arrêté 03/16

les huiles éventuellement autorisées après cette date pourront être obtenues auprès de Schäffer

## 9.3 Spécifications de carburants

### Exigences et procédés d'examen du diesel selon la norme DIN EN 590 \*\* (ULSD only)

Caractéristiques	Unités	Valeurs limites DIN EN 590	Procédé d'examen
Indice de cétane		min. 51	EN ISO 5165 ou EN 15195 ou DIN 51773 avec annexe nationale DIN EN 590 NB.4
Indice de cétane		min. 46	EN ISO 4264
Densité à 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	820 – 845	EN ISO 3675/ EN ISO 12185
Hydrocarbures aromatiques polycycliques	% (m/m)	max. 11	EN 12916
Teneur de soufre	mg/kg	max. 10	EN ISO 20846 ou EN ISO 20847
Point d'inflammation	°C	min. 55	EN ISO 2719

Caractéristiques	Unités	Valeurs limites DIN EN 590	Procédé d'examen
Résidu de coke (de 10 % de résidu de distillation)	% (m/m)	max. 0,30	EN ISO 10370
Teneur de cendres	% (m/m)	max. 0,01	EN ISO 6245
Teneur d'eau	mg/kg	max. 200	EN ISO 12937
Pollution totale	mg/kg	max. 24	EN 12662
Effet corrosif sur le cuivre (3 h à 50 °C)	Degré de corrosion	Classe 1	EN ISO 2160
Stabilité à l'oxydation	g/m <sup>3</sup>	max. 25	EN ISO 12205
Stabilité à l'oxydation	h	min. 20	EN ISO 15751
Pouvoir lubrifiant, « wear scar diameter corrigé » (wsd 1,4) à 60 °C	µm	max. 460	EN ISO 12156-1
Viscosité à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	2,00 – 4,50	EN ISO 3104
Distillation			EN ISO 3405
- récupéré à 250 °C	%(V/V)	max. 65	
- récupéré à 350 °C	%(V/V)	min. 85	
- 95 % vol. récupérés à	°C	360	
Teneur d'ester méthylique d'acide gras (FAME)	%(V/V)	7	EN 14078

Caractéristiques	Unités	Valeurs limites DIN EN 590	Procédé d'examen
Limite de filtrabilité *			EN 116
- 15/04. jusqu'en 30/09.	°C	max. 0	
- 01/10. jusqu'en 15/11.	°C	max. -10	
- 16/11. jusqu'en 28/02.	°C	max. -20	
- 01/03. jusqu'en 14/04.	°C	max. -10	

\* les valeurs sont applicables à la République fédérale d'Allemagne. Les prescriptions nationales peuvent différer.

\*\* Spécification également applicable au carburant OTAN F-54

## 9.4 Pression des pneus

Pneumatiques	Pression de gonflage
10.0/75-15.3	3,1 bar
27x10.5-15	4,2 bar
31 x 15.5-15	3,1 bar

### 9.4.1 Couple de serrage des écrous de roue

Écrous de roue	Couple de serrage
M 14 x 1,5	250 Nm

## 9.5 Couple de serrage vis des arbres à cardans

Vis des arbres à cardans	Couple de serrage
Avant: M 8 x 30	34 Nm
Arrière: M 8 x 22	34 Nm

## 9.6 Vibrations

Vibrations main - bras	max. 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrations du corps entier	max. 0,8 m/s <sup>2</sup>

Les valeurs de vibrations peuvent varier en fonction de l'emploi de la machine et doivent être vérifiées par l'utilisateur.

## 9.7 Valeurs de bruits

### 9.7.1 Chargeuse 2430

Niveau de puissance acoustique [2000/14/EG]	$L_{WA} = 101$ dB (A)
Niveau de pression acoustique, poste du conducteur avec cabine [DIN EN ISO 11201]	$L_{pA} = 83$ dB (A)

### 9.7.2 Chargeuse 2430 SLT

Niveau de puissance acoustique [2000/14/EG]	$L_{WA} = 101$ dB (A)
Niveau de pression acoustique, poste du conducteur avec cabine [DIN EN ISO 11201]	$L_{pA} = 83$ dB (A)


### 9.7.3 Chargeuse 2630

Niveau de puissance acoustique [2000/14/EG]	$L_{WA} = 101$ dB (A)
Niveau de pression acoustique, poste du conducteur avec cabine [DIN EN ISO 11201]	$L_{pA} = 83$ dB (A)

### 9.7.4 Chargeuse 2630 SLT

Niveau de puissance acoustique [2000/14/EG]	$L_{WA} = 101$ dB (A)
Niveau de pression acoustique, poste du conducteur avec cabine [DIN EN ISO 11201]	$L_{pA} = 83$ dB (A)

## 9.8 Équipement hydraulique



1. Réservoir à huile
2. Moteur Diesel
3. Pompe à piston axial
4. Moteur à piston axial
5. Pompe à engrenage
6. Filtre sous pression
7. Sous-groupe de direction
8. Valve de limitation de pression système hydraulique de guidage
9. Vérin de direction
10. Essieu arrière
11. Essieu avant
12. Frein de stationnement
13. Radiateur
14. Cylindre de frein principal
15. Réservoir du liquide à frein
16. Frein de service
17. Soupape d'étranglement
18. Valve de limitation de pression blocage de pression

## Indice

### A

Accoudoirs .....	
Grammer Primo (en option, à suspension pneumatique) .....	100
Siège confort Grammer MSG 65/521 .....	94
Amortisseur de vibrations .....	113
Annexe .....	224
Arrêt de la chargeuse .....	116
Autocollants d'avertissement .....	31, 32
Avertisseur de recul (équipement supplémentaire)	
113	

### B

Bâti hydraulique d'accouplement rapide .....	111
Batterie .....	173
Biodiésel .....	158
Bras de levage – Manipulation .....	107
Bras d'immobilisation de l'articulation .....	72

### C

Cabine .....	127
Câblage électrique .....	48
Canalisations de carburant – Vérification .....	193
Caractéristiques d'entretien moteur diesel .....	222
Carburant .....	187
Carburant diesel .....	157
Cassette à documents .....	42
Changement de roue .....	155
Charge de basculement .....	60

Chargement .....	52
Charge utile .....	61
2430 62	
2430 SLT .....	63
2630 64	
2630 SLT .....	65
Chauffage .....	128
Circuit de refroidissement .....	202
Circulation sur la voie publique .....	39
Clapet du siège .....	138
Commande électro-proportionnelle .....	109
Commutateur pour clignotant/ feux .....	86
Conduite sur la voie publique .....	39
Consignes de sécurité .....	42
Console volant .....	102
Contact .....	119
Contenance – consommables .....	147
Coupe-batterie (en option) .....	117
Couple de serrage des écrous de roue .....	229
Couple de serrage vis des arbres à cardans .....	229
Courroie du ventilateur .....	211
Courroie du ventilateur – Vérification .....	211

### D

Dangers dus aux gaz et aux vapeurs .....	50
Déchargement .....	52
Déclaration de conformité .....	27
Démarrage de la chargeuse .....	118
Dépannage .....	214
Description de la machine .....	23
Dispositif de filtration hydraulique – Aperçu .....	163
Dispositions de garantie .....	8

Durites et colliers du circuit de refroidissement – Vérification ..... 210

## E

Éclairage intérieur ..... 129  
 Écrous de roue – Couples de serrage ..... 229  
 Éléments de commande dans la cabine ..... 83  
 Éléments filtrants .... 149  
 ELPRO ..... 109  
 EMAG (ester méthylique d'acides gras) ..... 158  
 EMC (ester méthylique de colza) ..... 158  
 Équipement hydraulique – Légende ..... 231  
 Essieux – Maintenance ..... 166  
 Extincteur ..... 56

## F

Faire le plein de carburant ..... 157  
 Filtre à air ..... 169  
 Filtre à air cabine ..... 151  
 Filtre à carburant  
 Nettoyage ..... 194  
 Filtre à carburant – Remplacement ..... 195  
 Filtre d'aspiration retour – Remplacement ..... 164  
 Filtre haute pression ..... 165  
 Filtre sous pression ..... 165  
 Fonction by-pass ..... 74  
 Force de basculement  
 2430 62 .....  
 2430 SLT ..... 63  
 2630 64 .....  
 2630 SLT ..... 65  
 Force de levage ..... 59

2430 62 .....  
 2430 SLT ..... 63  
 2630 64 .....  
 2630 SLT ..... 65  
 Fourche à palettes ..... 68  
 Frein auxiliaire et de stationnement ..... 115  
 Frein de stationnement ..... 115  
 Fusible du siège à suspension pneumatique ..... 134  
 Fusibles ..... 131

## G

Garantie ..... 7  
 Godet à matériaux légers ..... 71  
 Gonflage des pneus ..... 153

## H

Huile moteur ..... 197  
 Huile moteur – Contrôle du niveau ..... 198  
 Huiles préconisées – Essieux  
 Essieux ..... 226  
 Huiles préconisées pour moteur ..... 224

## I

Identification de la machine ..... 25  
 Inclinaison des accoudoirs  
 Grammer Primo (en option, à suspension pneumatique) ..... 101  
 Siège confort Grammer MSG 65/521 ..... 95  
 Indicateur de charge de la batterie ..... 173  
 Inspection lors de la remise ..... 21  
 Installation de préchauffage ..... 123  
 Interruptions du travail ..... 49

Inverseur de marche .....	105	Pédale d'approche lente .....	103
Issue de secours .....	102	Pédales .....	103
<b>L</b>		Pelle à terre et à matières légères .....	71
Lave-glace .....	152	Personne qui guide .....	50
Le transport de personnes .....	47	Pictogrammes .....	30
Levage de la machine .....	77	Pièce détachées – Moteur Diesel .....	181
Locaux fermés .....	49	Pince à fumier et à ensilage .....	69
<b>M</b>		Plage de températures .....	50
Mâchoire crocodile .....	69	Pneumatiques – Pression .....	229
Maintenance .....	136	Points de lubrification .....	146
Manette d'accélérateur (en option) .....	103	Porte de la cabine .....	127
Mise de la pression résiduelle à zéro .....	79	Portes du toit de protection .....	66
Mise hors pression .....	110	Pose et dépose de la batterie .....	174
Mode 3 .....	104	Poste de conduite	
Mode hivernal avec gazole .....	159	avec dispositif d'éclairage .....	82
Moteur Diesel – Entretien .....	179	sans dispositif d'éclairage .....	81
Moteur – types d'huiles .....	224	Power control .....	173
<b>N</b>		Préfiltre à carburant – Changement .....	196
Numérotation des commutateurs .....	135	Préséparateur cyclonique .....	172
Numérotation des touches de commande .....	135	Pression des pneus .....	229
<b>P</b>		Pression résiduelle .....	79
Panne d'énergie / arrêt du moteur .....	79	Prise électrique remorque .....	123
Pare-soleil .....	130	Prise sur l'articulation de l'outil (en option) .....	86
Passation de commande de pièces de rechange ..	5, 28	<b>R</b>	
Pédale d'accélérateur .....	103	Rangement du manuel utilisateur .....	42
		Réglage de la longueur	
		Grammer MSG 12/20 .....	89
		Réglage de l'inclinaison du dossier .....	89
		Grammer MSG 12/20 .....	89
		Réglage du poids	
		Grammer MSG 12/20 .....	88
		Grammer Primo (en option, à suspension pneumatique) .....	96

Siège confort Grammer MSG 65/521 .....	90
Régulateur de vitesse (en option) .....	104
Renversement de la machine .....	78
Restitutions .....	6
Roues et pneumatiques .....	153

## S

Sélecteur de vitesse .....	105
Siège du conducteur .....	87, 88
Siège – Nettoyage .....	175
Spécifications de carburants .....	226
Stabilité .....	45
Surchauffe du moteur .....	207
Système d'alimentation en carburant – Purge .....	192
Système d'attache rapide .....	111
Système de refroidissement – Nettoyage .....	206
Système hydraulique – Maintenance .....	161

## T

Toit de protection .....	58
Transport .....	76
Travaux agricoles .....	49
Travaux de maintenance .....	139
Types d'huile autorisés pour les essieux .....	226
types d'huiles	
Moteur .....	224

## U

Utilisation conforme .....	34
----------------------------	----

## V

Valeurs de bruits .....	230
Valeurs de travail .....	62
Chargeuse 2430 .....	62
Chargeuse 2430 SLT .....	63
Chargeuse 2630 .....	64
Chargeuse 2630 SLT .....	65
Vibrations .....	229
Vibreux sonore .....	87
Vidange moteur .....	200
Viscosité de l'huile lubrifiante .....	225
Vis des arbres à cardans – Couple de serrage .....	229
Vitre arrière .....	128

## Z

Zone de danger .....	46
----------------------	----